



SEW
EURODRIVE

MOVIDRIVE® *compact MCH4_A*

Издание

12/2002

Дополнение к инструкции по эксплуатации
1056 8557 / RU



1 Дополнение к инструкции по эксплуатации MOVIDRIVE® compact MCH4_A

Подключение TF/TH

Термодатчик TF и термостат TH подключаются двумя способами:

1. Подключение к двоичным входам X10:1 и X10:4
2. Подключение к входу датчика двигателя X15:6 и X15:14

В зависимости от выбранного способа подключения TF/TH необходимы различные настройки параметров. В инструкции по эксплуатации MOVIDRIVE® compact MCH4_A (издание 04/2002) значения настройки параметра P530 "Тип датчика 1" не указаны. Однако для правильной работы устройств защиты двигателя параметр P530 "Тип датчика 1" необходимо настроить. Поэтому задайте следующие значения параметров:

1. Подключение к X10:1 и X10:4
 - P120 = TF SENSOR
 - P530 = NO SENSOR
 - P835 = необходимая реакция на ошибку → см. Перечень параметров
2. Подключение к X15:6 и X15:14
 - P120 = любое значение, **кроме** TF SENSOR
 - P530 = TF/TH
 - P835 = необходимая реакция на ошибку → см. Перечень параметров



Если TF/TH подключается через X15:6 и X15:14, то подключение его к X10:1 и X10:4 не допускается! Однако клемму X10:4 можно использовать в качестве входа напряжения 10 В.