



MOVIDRIVE[®] *compact* MCH4_A

Udgave

12/2002



1 Tillæg til driftsvejledning MOVIDRIVE® compact MCH4_A

Tilslutning af TF/TH

Termoføler/termostat TF/TH kan tilsluttes på 2 måder:

1. Tilslutning til binærindgangene X10:1 og X10:4
2. Tilslutning til motorgiver-indgangen X15:6 og X15:14

Afhængigt af, på hvilken måde TF/TH tilsluttes, skal der foretages forskellige parameterindstillinger. I driftsvejledningen til MOVIDRIVE® compact MCH4_A, udgave 04/2002, nævnes indstillingen af parameteren P530 "Sensortype 1" ikke. For at motorbeskyttelsen kan fungere korrekt, skal parameter P530 "Sensortype 1" også indstilles. Denne indstilling skal foretages som følger:

1. Tilslutning til X10:1 og X10:4
 - P120 = TF-UDLØSER
 - P530 = INGEN SENSOR
 - P835 = Ønsket fejlreaktion → se parameterlisten
2. Tilslutning til X15:6 og X15:14
 - P120 **ulig** TF-UDLØSER indstilles
 - P530 = TF/TH
 - P835 = Ønsket fejlreaktion → se parameterliste



Hvis der til X15:6 og X15:14 er tilsluttet en TF/TH, må der ikke tilsluttes nogen TF/TH til X10:1 og X10:4! Klemme X10:4 kan dog benyttes som 10 V-spændingsforsyning.