



**MOVIDRIVE<sup>®</sup> *compact* MCH4\_A**

**Wydanie**

*12/2002*



## 1 Uzupełnienie do instrukcji obsługi MOVIDRIVE® compact MCH4\_A

### Podłączenie TF/TH

Możesz podłączyć czujnik termiczny / termostat TF/TH na dwa sposoby:

1. Podłączenie do wejść binarnych X10:1 i X10:4
2. Podłączenie do wejścia czujnika silnika X15:6 i X15:14

W zależności od tego, w jaki sposób podłączysz czujnik TH/TH, będziesz musiał przeprowadzić różne ustawienia parametrów. W instrukcji obsługi MOVIDRIVE® compact MCH4\_A, wydanie 04/2002, nie ma wskazówki o konieczności ustawienia parametru P530 "Typ czujnika 1". Aby ochrona silnika właściwie funkcjonowała należy ustawić również parametr P530 "Typ czujnika 1". Dlatego przestrzegaj przy tym poniższych wskazówek dot. ustawienia:

1. Podłączenie do X10:1 i X10:4
  - P120 = TF-AUSLÖSER
  - P530 = KEIN SENSOR
  - P835 = żądana reakcja na błąd → patrz tabela parametrów
2. Podłączenie do X15:6 i X15:14
  - Ustawić P120 **nierówny** TF-AUSLÖSER
  - P530 = TF/TH
  - P835 = żądana reakcja na błąd → patrz tabela parametrów



Jeśli do X15:6 i X15:14 podłączony zostanie TF/TH, wówczas nie wolno podłączać TF/TH do X10:1 i X10:4! Zacisk X10:4 może być jednak używany jako wejście napięcia 10 V.