



MOVIDRIVE[®] *compact* MCH4_A

Vydání

12/2002



1 Doplněk k návodu k obsluze pro MOVIDRIVE® compact MCH4_A

Připojení TF/TH

Tepelný senzor/termostat TF/TH je možné zapojit dvěma způsoby:

1. Připojení na binární vstupy X10:1 a X10:4
2. Připojení na vstup snímače motoru X15:6 a X15:14

V závislosti na tom, jakým způsobem zapojujete TF/TH, je třeba provést různé nastavení parametrů. V návodu k obsluze pro MOVIDRIVE® compact MCH4_A, vydání 04/2002, přitom není zmíněno nastavení parametrů P530 "Senzor typu 1". Pro správnou funkci ochrany motoru musí být parametr P530 "Senzor typu 1" rovněž nastaven. Dodržujte proto následující pokyny pro nastavení:

1. Připojení na X10:1 a X10:4
 - P120 = TF-VYHODNOCENÍ
 - P530 = ŽÁDNÝ SENZOR
 - P835 = požadovaná chybová reakce → viz tabulka parametrů
2. Připojení na X15:6 a X15:14
 - nastavit P120 **není rovno** TF-VYHODNOCENÍ
 - P530 = TF/TH
 - P835 = požadovaná chybová reakce → viz tabulka parametrů



Jestliže je na X15:6 a X15:14 připojen TF/TH, na X10:1 a X10:4 toto připojení není přípustné! Svorka X10:4 však může být použita jako 10 V napěťový vstup.