



MOVIDRIVE[®] *compact* MCH4_A

Έκδοση

12/2002



1 Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας του MOVIDRIVE® compact MCH4_A

Σύνδεση TF/TH

Μπορείτε να συνδέσετε το θερμίστορα/θερμοστάτη TF/TH με δύο τρόπους:

1. Σύνδεση στις δυαδικές εισόδους X10:1 και X10:4
2. Σύνδεση στην είσοδο κωδικοποιητή ηλεκτροκινητήρα X15:6 και X15:14

Ανάλογα με τον τύπο της σύνδεσης TF/TH, πρέπει να κάνετε τις ανάλογες ρυθμίσεις παραμέτρων. Η ρύθμιση της παραμέτρου P530 "sensor type 1" ("αισθητήρας τύπου 1") δεν αναφερόταν στις οδηγίες λειτουργίας του MOVIDRIVE® compact MCH4_A, έκδοση 04/2002. Για να λειτουργεί σωστά η προστασία του ηλεκτροκινητήρα, θα πρέπει να ρυθμίσετε την παράμετρο P530 "sensor type 1" ("αισθητήρας τύπου 1"). Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες σύνδεσης:

1. Σύνδεση στους ακροδέκτες X10:1 και X10:4
 - P120 = TF-TRIGGER [TF-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ]
 - P530 = NO SENSOR [ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ]
 - P835 = προτιμώμενη απόκριση σφάλματος → βλ. πίνακα παραμέτρων
2. Σύνδεση στους ακροδέκτες X15:6 και X15:14
 - P120 **οποιαδήποτε ρύθμιση εκτός από** TF-TRIGGER [TF-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ]
 - P530 = TF/TH
 - P835 = προτιμώμενη απόκριση σφάλματος → βλ. πίνακα παραμέτρων



Μη συνδέσετε TF/TH στους ακροδέκτες X10:1 και X10:4 στην περίπτωση που ήδη έχει συνδεθεί TF/TH στους ακροδέκτες X15:6 και X15:14! Ο ακροδέκτης X10:4 διατίθεται ως είσοδος τάσης 10 V.