

SEW
EURODRIVE



Synkrone servomotorer DFS / CFM

Utgave 11/2008

11354429 / NO

Driftsveiledning





1	Generell informasjon	5
1.1	Hvordan bruke driftsveiledningen.....	5
1.2	Oppbygging av sikkerhetsmerknadene.....	5
1.3	Garantikrav	6
1.4	Ansvarsfraskrivelse	6
2	Sikkerhetsmerknader.....	7
2.1	Generelt	7
2.2	Målgruppe	8
2.3	Korrekt bruk	8
2.4	Tilleggsdokumentasjon	9
2.5	Transport/lagring	9
2.6	Oppstilling/montering	9
2.7	Elektrisk installasjon.....	10
2.8	Idriftsettelse/drift.....	10
2.9	Kontroll/vedlikehold	10
2.10	Avfallshåndtering	10
3	Motoroppbygging.....	11
3.1	Prinsipiell oppbygging av synkron servomotor DFS.....	11
3.2	Prinsipiell oppbygging av synkron servomotor CFM	12
3.3	Merkeskilt, typebetegnelse og fabrikknummer.....	13
4	Mekanisk installasjon	17
4.1	Nødvendig verktøy/hjelpemiddel.....	17
4.2	Før du begynner	17
4.3	Klargjøring.....	17
4.4	Stille opp motoren	19
4.5	Toleranser under monteringsarbeid	20
5	Elektrisk installasjon	21
5.1	Montere plugger	21
5.2	Kablingsmerknader	21
5.3	Koble til motoren og giversystemet via hurtigkontakt SM.. / SB.....	22
5.4	Prosjektering av kabelverrsnitt	23
5.5	Effektkabel for DFS-motorer	27
5.6	Effektkabel for CFM-motorer.....	32
5.7	Tilbakemeldingskabel for resolver.....	41
5.8	Tilbakemeldingskabel for HIPERFACE®-givere.....	47
5.9	Ekstravifte­kabel.....	56
5.10	Kabelspesifikasjon for motorkabler i DFS- og CFM-motorer.....	58
5.11	Kabelspesifikasjon for tilbakemeldingskabler i DFS- og CFM-motorer	62
5.12	Motortilkobling via koblingsboksen.....	64
5.13	Tilkobling av BR-brems (CFM-motor)	69
5.14	Tilkobling av B-brems (DFS56-motor).....	80
5.15	Ekstra­utstyr	84



6	Idriftsettelse	90
6.1	Forutsetninger for idriftsettelse	90
7	Driftsfeil	91
7.1	Feil på motoren	91
7.2	Feil ved drift med servoomformer	91
7.3	Feil på bremsen	92
8	Kontroll/vedlikehold	93
8.1	Sikkerhetsmerknader vedrørende kontroll/vedlikehold	93
8.2	Kontrollintervaller	94
8.3	Kontrollarbeid brems B (DFS)	94
8.4	Kontrollarbeid brems BR (CFM)	95
9	Tekniske data	100
9.1	Tekniske hovedspesifikasjoner for servomotorene	100
9.2	Hurtigkontakt	105
9.3	Tilkobling med koblingsboks	105
9.4	Bremsearbeid, bremsemomenter	106
9.5	Motstand bremsepole	106
9.6	Driftsstrøm brems BR	107
10	Vedlegg	108
10.1	Krympeverktøy	108
10.2	Montasje effektkontakt SM11 / SB11 (for servomotor DFS56)	111
10.3	Montasje effekthurtigkontakt SM5. / SM6. og SB5. / SB6	114
10.4	Montasje av signalhurtigkontakt (Resolver / HIPERFACE®)	115
10.5	Koblingsskjemaer for synkrone servomotorer DFS/CFM	118
10.6	Koblingsskjema for CFM-motorer med effekthurtigkontakt	119
10.7	Koblingsskjema for CFM-motorer med signalhurtigkontakt	119
10.8	Koblingsskjemaer for CFM-motorer med koblingsboks	121
10.9	Koblingsskjema for DFS-motorer med effekthurtigkontakt	123
10.10	Koblingsskjema for DFS-motorer med signalhurtigkontakt	123
10.11	Koblingsskjemaer for DFS-motorer med koblingsboks	125
10.12	Koblingsskjema for ekstern vifte VR	127
11	Adresser	128
	Indeks	136



1 Generell informasjon

1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen

Driftsveiledningen er en del av produktet og inneholder viktig informasjon om drift og service. Driftsveiledningen skal benyttes av alle personer som utfører arbeid i forbindelse med montering, installering, oppstart og service på produktet.

Driftsveiledningen skal oppbevares slik at den er lett tilgjengelig og kan leses til enhver tid. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider på enheten, har lest og forstått hele driftsveiledningen. Henvend deg til SEW-EURO-DRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon.

1.2 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene

Sikkerhetsmerknadene i denne driftsveiledningen er bygget opp på følgende måte:

Symbol	 SIGNALORD!
	Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. • Tiltak for å forhindre risikoen.

Symbol	Signalord	Forklaring	Følger ved neglisjering
Eksempel:  Generell risiko  Spesiell risiko, f.eks. elektrisk støt	 FARE!  ADVARSEL!  FORSIKTIG!	Umiddelbart overhengende fare Mulig farlig situasjon Mulig farlig situasjon	Livsfare eller alvorlige personskader Livsfare eller alvorlige personskader Lette personskader
	VIKTIG!	Mulige materielle skader	Skader på drivsystemet eller drivsystemets omgivelser
	MERK	Nyttig merknad eller tips. Letter håndteringen av drivsystemet.	



1.3 *Garantikrav*

Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før du starter å arbeide med enheten!

1.4 *Ansvarsfraskrivelse*

For at elektromotorene skal kunne drives på en sikker måte, og for at angitte produkt-egenskaper og ytelser skal nås, er det en grunnleggende forutsetning at driftsveiledningen følges nøye. SEW-EURODRIVE påtar seg intet ansvar for personskader, materielle skader eller formuesskader som måtte oppstå fordi driftsveiledningen ikke følges. Produktansvar utelukkes i slike tilfeller.



2 Sikkerhetsmerknader

Følgende grunnleggende sikkerhetsmerknader har til mål å forhindre personskader og materielle skader. Operatøren må sørge for at de grunnleggende sikkerhetsmerknadene følges og overholdes. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider på enheten, har lest og forstått hele driftsveiledningen. Henvend deg til SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker mer informasjon.

2.1 Generelt

	FARE! Under drift kan servomotorer, girmotorer og gir ha spenningsførende, blanke, eventuelt også bevegelige eller roterende deler samt varme overflater. Livsfare eller alvorlige personskader. • Alt arbeid i forbindelse med transport, lagring, oppstilling/montasje, tilkobling, oppstart, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell og ved overholdelse av – tilhørende detaljert(e) driftsveiledning(er) – advarsel- og sikkerhetsskilt på motoren/girmotoren, samt alle andre prosjekteringsdokumenter, oppstartinstrukser og koblingsskjemaer for driften – anleggsspesifikke bestemmelser og krav – nasjonale/regionale forskrifter for sikkerhet og forebygging av ulykker • Produkter med skader må aldri installeres. • Skader må meddeles transportfirmaet umiddelbart.
--	--

Ulovlig fjerning av nødvendige beskyttelsesdeksler eller huset, ukyndig drift samt feilaktig installasjon eller betjening kan føre til alvorlige person- og materialskader.

Mer informasjon finner du i dokumentasjonen.



2.2 Målgruppe

Mekanisk arbeid skal kun utføres av kvalifisert personell. Med kvalifisert personell menes i denne sammenheng personer som har erfaring med oppbygging, mekanisk installasjon og reparasjon av produktet, og som har følgende kvalifikasjoner:

- Utdannelse på området mekanikk (for eksempel som mekaniker eller mekatroniker).
- Kjennskap til driftsveiledningen.

Elektronisk arbeid skal kun utføres av autorisert elektriker med tilsvarende opplæring. Med autorisert elektriker menes i denne sammenheng personer som har erfaring med elektrisk installasjon, oppstart, utbedring av feil og reparasjon av produktet og som har følgende kvalifikasjoner:

- Utdannelse på området elektroteknikk (for eksempel som elektrotekniker eller mekatroniker).
- Kjennskap til driftsveiledningen:

Alt arbeid på øvrige sektorer, f.eks. transport, lagring, drift og avfallshåndtering, må utføres av personer som har mottatt nødvendig opplæring.

2.3 Korrekt bruk

Korrekt bruk forutsetter at man går frem i henhold til driftsveiledningen.

De synkrone servomotorene DFS / CFM er drivmotorer for bruk i industrielle og kommersielle anlegg. Bruk av andre motorbelastninger (se merkeskiltet) enn de som er tillatt og andre bruksområder utover industrielle og kommersielle anlegg, må avtales med SEW-EURODRIVE.

De synkrone servomotorene DFS / CFM oppfyller kravene i lavspenningsdirektivet 2006/95/EF. Oppstart av tilsiktet drift er ikke tillatt før det er fastslått at sluttproduktet er i samsvar med EF-direktiv 98/37/EF (maskindirektiv).

Tekniske data samt informasjon om tilkoblingsbetingelser finner du på merkeskiltet og i dokumentasjonen. Disse opplysningene skal overholdes.

Dersom ikke annet er uttrykkelig angitt, er følgende brukstilfeller forbudt:

- Bruk i eksplosjonsfarlige områder
- Bruk i omgivelser med skadelig olje, syre, gass, damp, støv, stråling osv.



2.4 Tilleggsdokumentasjon

I tillegg må følgende dokumenter følges:

- Driftsveiledning "Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan® W"
- Katalog "Servo-girmotorer med liten klaring (BSF.., PSF..)"
- Frekvensomformerens driftsveiledning ved motorer som forsynes av omformere
- Tilhørende koblingsskjemaer

2.5 Transport/lagring

Følg instruksjer vedrørende transport, lagring og korrekt håndtering.

Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Hvis du oppdager transportskader, skal du ikke sette motoren i drift, men ta kontakt med kundeservice hos SEW-EURODRIVE.

Fjern eksisterende transportutstyr før idriftsettelse.

Stram påskrudde transportkroker godt. De er kun beregnet for vekten av girmotoren/ giret. Det er ikke tillatt å tilføye ytterligere vekt.

De innebygde transportkrokene er i samsvar med DIN 580. Forskriftene og lasten som er angitt i denne standarden skal alltid overholdes. Dersom det finnes to bærekroker eller ringbolter på girmotoren, må begge brukes under transport. Trekkretningen på festet skal i samsvar med DIN 580 ikke overskride en skråstilling på 45°.

Servomotoren skal lagres i et tørt og støvfritt rom dersom den ikke monteres umiddelbart.

2.6 Oppstilling/montering

Vær spesielt oppmerksom på kapittel 4, "Mekanisk installasjon", og kapittel 5, "Elektrisk installasjon".

Oppstilling og kjøling av enhetene må utføres i samsvar med bestemmelsene i den tilhørende dokumentasjonen.

De synkrone servomotorene skal beskyttes mot belastning/bruk som ikke er tillatt. Spesielt skal man sørge for at ingen komponenter deformeres/bøyes ved transport og håndtering.

Dersom ikke annet er uttrykkelig angitt, er følgende brukstilfeller forbudt:

- Bruk i eksplosjonsfarlige områder
- Bruk i omgivelser med skadelig olje, syre, gass, damp, støv, stråling osv.



2.7 Elektrisk installasjon

Den elektriske installasjonen skal utføres etter gjeldende nasjonale lover, forskrifter og standarder (for eksempel ledningstversnitt, sikringer, jordlederforbindelse). Ytterligere merknader står i dokumentasjonen.

Følg koblingsopplysninger og avvikende opplysninger på merkeplaten.

Se opplysningene i kapittel 5, "Elektrisk installasjon".

2.8 Idriftsettelse/drift

Ved endringer i forhold til normal drift, for eksempel økte temperaturer, støy og vibrasjoner, må du finne årsaken. Ta kontakt med produsenten.

Les informasjonen i kapittel 6, "Idriftsettelse".

2.9 Kontroll/vedlikehold

Følg anvisningene i kapitlet 8, "Kontroll/vedlikehold".

2.10 Avfallshåndtering

Dette produktet består av:

- jern
- aluminium
- kobber
- kunststoff
- elektroniske komponenter

Kasser komponentene etter egenskaper og gjeldende forskrifter.




3 Motoroppbygging



MERK

Følgende illustrasjoner er prinsipielle. De brukes som hjelp i forbindelse med tilordning til reservedelslistene. Avvik er mulig, avhengig av motorstørrelse og utførelse.

3.1 Prinsipiell oppbygging av synkron servomotor DFS




413859723

[1]	Rotor	[304]	Husdeksel
[7]	Flenslagerskjold	[305]	Resolver
[10]	Låsering	[313]	Låseplate
[11]	Kulelager	[314]	Stiftkontakt effekt/brems
[16]	Stator	[316]	Effektplugg, komplett
[42]	B-lagerskjold	[318]	Flensbøssing, komplett
[44]	Kulelager	[319]	Stiftkontakt signal
[106]	Akseltetningsring uten fjær	[321]	Signalplugg, komplett
[220]	Absoluttverdiger	[550]	Brems komplett



3.2 Prinsipiell oppbygging av synkron servomotor CFM



413861259


[1]	Rotor	[312]	Kontakthus
[7]	Flenslagerskjold	[313]	Låseplate
[11]	Kulelager	[316]	Effektplugg, komplett
[16]	Stator	[317]	Bøssingkontakt
[42]	B-lagerskjold	[318]	Flensbøssing, komplett
[44]	Kulelager	[321]	Signalplugg, komplett
[105]	Passkive	[327]	Deksel
[106]	Akseltetningsring	[550]	Brems komplett
[304]	Husdeksel	[660]	Arm
[305]	Resolver	[737]	Giverhus



3.3 Merkeskilt, typebetegnelse og fabrikknummer

3.3.1 Merkeskilt

Eksempel: Synkron bremsemotor CFM 71M /BR /TF /RH1M



685748747

3.3.2 Typebetegnelser DFS / CFM

Synkrone servomotorer

DS...	Påmonteringsmotor for gir i byggstørrelse 56
DFS...	Flensutførelse byggstørrelse 56
CM...	Påmonteringsmotor for gir i byggstørrelse 71 / 90 / 112
CFM...	Flensutførelse i byggstørrelse 71 / 90 / 112

Standardutstyr synkrone servomotorer

/SM.0	Hurtigkontakt motor (kun pluggbøssing på motorsiden)
/SB.0	Hurtigkontakt motor + brems (kun pluggbøssing på motorsiden)
/RH1M	Resolver
/RH1L	Resolver ved bremsemotorer
/TF	Termoføler (PTC-motstand)
/KTY	Temperaturføler




Motoroppbygging

Merkeskilt, typebetegnelse og fabrikknummer

Opsjoner synkrone servomotorer


/B	Skivebrems byggstørrelse 56
/BR	Skivebrems byggstørrelse 71 / 90 / 112
/HR	.. med bremsefrigivelse med automatisk retur, byggstørrelse 71 / 90 / 112
/SM..	Hurtigkontakt motor komplett med kodetall for byggstørrelse og tilkoblingstverrsnitt
SB..	Hurtigkontakt motor + brems komplett med kodetall for byggstørrelse og tilkoblingstverrsnitt
/ES1H	Giver HIPERFACE® single turn, spredeaksel, byggstørrelse 56 / 71 / 90 / 112
/AS1H	Giver HIPERFACE® multi turn, spredeaksel, byggstørrelse 56 / 71 / 90 / 112
/AV1H	Giver HIPERFACE® multi turn, massiv akse, byggstørrelse 56 / 71 / 90 / 112
/AV1Y	Giver SSI multi turn, massiv akse, byggstørrelse 56
/AK0H	Giver SSI multi turn, massiv akse, byggstørrelse 56
/EK0H	Giver HIPERFACE® single turn, spredeaksel, byggstørrelse 56
/VR	Ekstern vifte
/KK	Koblingsboks
/KK5	Koblingsboks ved radial giver
/KK6	Koblingsboks ved aksial giver

3.3.3 Eksempel på typebetegnelse: Synkron bremsemotor DFS





3.3.4 Eksempel på typebetegnelse: Synkron bremsemotor CFM



3.3.5 Leveringsomfang for motorer fra SEW EURODRIVE

Leveringsomfanget til servomotorene fra SEW-EURODRIVE er ved **vanlige motorer** inndelt i:

Levering med ordrebekreftelse	1 x Driftsveiledning på respektive språk, hvis ønsket. Ved bestilling av flere servomotorer kan kunden redusere antall driftsveiledninger. 1 x Sikkerhetsmerknader for idriftsettelse, hvis ønsket. 1 x Reservedelsliste, hvis ønsket.
Levering med drivenhet	1 x Motor i henhold til ordrebekreftelse.
Prefabrikkert kabel	1 x Pose med smådeler, endehylser og kabelsko for tilkobling til omformere fra SEW-EURODRIVE.
Ekstern vifte	1 x Effektkontakt 1 x Effektkontakt 4 x Sekskantskrue 4 x Firkantmutter
Hurtigkontakt	1 x Giverkontakt (radial eller aksial) 10 x Krympebøssingkontakter for giverkontakter for ledertverrsnitt på 0,25 mm ² til 0,5 mm ² . 1 x Motkontakt motoreffekt SM50 4 x Krympebøssingkontakter for ledningstilkobling pr. ledertverrsnitt for 1,5, 2,5, 4, 6 eller 10 mm ² .




Motoroppbygging

Merkeskilt, typebetegnelse og fabrikknummer

Leveringsomfanget til servomotorene fra SEW-EURODRIVE er ved **bremsemotorer** inndelt i:

Levering med ordrebekreftelse	1 x Driftsveiledning på respektive språk, hvis ønsket. Ved bestilling av flere servomotorer kan kunden redusere antall driftsveiledninger. 1 x Sikkerhetsmerknader for idriftsettelse, hvis ønsket. 1 x Reservedelsliste, hvis ønsket.
Levering med drivenhet	1 x Motor i henhold til ordrebekreftelse.
Prefabrikkert kabel	1 x Pose med smådelar, endehylser og kabelsko for tilkobling til omformere fra SEW-EURODRIVE.
Brems	1 x Bremselikeretter BME for hatteskinnemontasje ved vekselspanning, eller som alternativ: - bremselikeretter BMP, BMH eller BMK - bremsestyreenhet BSG ved en spenning på DC 24 V 1 x Spak for manuell bremsefrigivelse dersom bremsen er bestilt med manuell bremsefrigivelse.
Ekstern vifte	1 x Effektkontakt 1 x Effektkontakt 4 x Sekskantskrue 4 x Firkantmutter 4 x Holdevinkel
Hurtigkontakt	1 x Giverkontakt (radial eller aksial) 10 x Krympebøssingkontakter for giverkontakter for ledertverrsnitt på 0,25 mm ² til 0,5 mm ² . 1 x Motkontakt motoreffekt og brems SB50 4 x Krympebøssingkontakter for ledningstilkobling pr. ledertverrsnitt for 1,5, 2,5, 4, 6 eller 10 mm ² . 3 x Krympebøssingkontakter for bremsetilkobling pr. ledertverrsnitt for 1 mm ² eller 1,5 mm ² .

3.3.6 Eksempel: Fabrikknummer





4 Mekanisk installasjon

4.1 Nødvendig verktøy/hjelpemiddel

- Standardverktøy
- Påtrekksverktøy
- Ved bruk av endehylser: Klemtang og endehylser
- Krympetang for hurtigkontakt
- Demonteringsverktøy

4.2 Før du begynner

Drivverket skal bare monteres når

- Angivelsene på merkeskiltet til drivenheten og/eller utgangsspenningen på frekvensomformerer stemmer overens med spenningsnettet.
- Hvis drivenheten er uten skader (ingen transport- eller lagringsskader).
- Når det er kontrollert at følgende betingelser er oppfylt:
 - Omgivelsestemperatur mellom -20 °C og +40 °C.
 - Ingen olje, syre, gass, damp, stråling osv.
 - Oppstillingshøyde maksimalt +1000 m over NN.
 - Spesialkonstruksjoner: Drivenhet utført i samsvar med omgivelsesbetingelser.

4.3 Klargjøring

Rengjør motorakseltappene nøye for rustbeskyttelsesmiddel, smuss og lignende (bruk vanlig løsemiddel). Lager og tetningsringer må ikke komme i berøring med løsemiddelet. Det kan forårsake materialskader.

	VIKTIG!
	Hvis lager og tetningsringer kommer i berøring med løsemiddel kan det oppstå materialskader. Mulige materialskader! • Beskytt lager og tetningsringer slik at de ikke kommer i berøring med løsemiddel.


4.3.1 Installasjon etter langtidslagring

- Etter en lagringstid på over ett år må man være oppmerksom på at levetiden til kulelagerfettet reduseres med 10 % pr. år.
- Kontroller om motoren har tatt opp fuktighet i løpet av lagringstiden. Mål isolasjonsmotstanden (målespenning DC 500 V).



Isolasjonsmotstanden (se figuren under) er sterkt temperaturavhengig. Hvis isolasjonsmotstanden ikke er tilstrekkelig, må motoren tørkes.

Bildet nedenfor viser isolasjonsmotstanden avhengig av temperaturen.



413914507

4.3.2 Tørring av motoren



MERK

For liten isolasjonsmotstand:

→ Servomotoren har tatt opp fuktighet.

Tiltak:

- Varm opp motoren med varmluft.
- Åpne motorrommet slik at fuktighet kan slippe ut.

Kontroller deretter at

- tilkoblingsrommet er tørt og rent
- tilkoblings- og festekomponenter er uten korrosjon
- fugepakningene er i orden
- kabelskruforbindelsene er tette, rengjør eller skift dem ut hvis nødvendig



4.4 Stille opp motoren

	VIKTIG! Motoren kan ta skade hvis den ikke monteres korrekt. Mulige materielle skader! • Motoren skal bare stilles opp / monteres i angitt byggform på et jevnt, vibrasjonssikkert og vridningsstivt underlag. • Tilpass motoren og arbeidsmaskinen forsiktig for å unngå at de utgående akslene belastes på en måte som ikke er tillatt. • Vær oppmerksom på maksimalt tillatte tverrgående og aksiale krefter → se katalogen "Servo-girmotorer med liten klaring (BSF.., PSF..)". • Unngå støt og slag på akseltappene.
	VIKTIG! Vertikale modeller med ekstravifte VR kan ta skade hvis fremmedlegemer eller væske trenger inn. Mulige materielle skader! • Vertikale modeller med ekstern vifte VR skal beskyttes med en tildekning.

Ved bruk av en ekstravifte må en ha uhindret kjølelufttilførsel. Varm, avledet luft fra andre aggregater må ikke suges inn igjen.

Deler med kilespor som monteres på akselen i etterkant, skal avbalanseres med halv kile. Motoraksler er eventuelt avbalansert med halv kile - (vibrasjonsnivå "N" i henhold til EN/IEC 600 34...). Motoren skal kun settes i drift med kile.



Mekanisk installasjon

Toleranser under monteringsarbeid

4.4.1 Oppstilling i våtrom eller utendørs

- Motor- og givertilkoblingen bør tilordnes slik at ledningene til kontakten ikke er rettet oppover.
- Smør gjengene på kabelniplene og blindpluggene med tetningsmasse og stram godt. Påfør deretter tetningsmasse én gang til.
- Rengjør tetningsflatene på kontaktene (motor- og/eller givertilkobling) nøye før du monterer kontaktene på nytt.
- Skift ut sprø tetninger.
- Utbedre rustbeskyttelsen om nødvendig.
- Kontroller nødvendig kapsling.

4.5 Toleranser under monteringsarbeid

Akseltapp	Flenser
Diametertoleranse etter EN 50347 • ISO k6 • Sentreringshull etter DIN 332, form DR..	Sentrertoleranse etter EN 50347 • ISO j6



5 Elektrisk installasjon

	! FARE!
	Fare for personskader som følge av elektrisk støt. Livsfare eller alvorlige personskader! • Følg nøye sikkerhetsmerknadene i kapittel 2 ved installasjon! • For kobling av motor og brems brukes kontaktorer i brukskategori AC-3 i henhold til EN 60947-4-1. • Ved omformermede motorer må de respektive kablingsmerknadene fra omformerprodusenten følges. • Følg driftsveiledningen til servoomformeren.

5.1 Montere plugger

	VIKTIG!
	Å dreie kontakten fast i feil innstikksstilling fører til at isolasjonsenheten løsner og dermed ødelegges. Mulige materielle skader! Vær oppmerksom på følgende når effekt- og signalkontakten monteres: • Korrekt innstikksstilling. • Festetappen må stå i riktig stilling. • Kontaktlåsen lar seg dreie uten å bruke kraft.

5.2 Kablingsmerknader

5.2.1 Beskyttelse av bremsestyringen mot forstyrrende påvirkninger

For beskyttelse mot feil på bremsestyringer skal bremseledninger som ikke er skjermet ikke legges sammen med pulserende kraftledninger i én kabel.

Pulserende effektkabler er spesielt:

- Utgangsledninger fra frekvens- og servoomformere, strømrettore, mykstart- og bremseutstyr.
- Tilførselsledninger til bremsemotstander og lignende

5.2.2 Termisk motorvern

Forlegg tilkoblingen av TF/KTY adskilt fra andre effektkabler med en avstand på minst 200 mm. Felles forlegging er kun tillatt hvis enten TF-ledningen, KTY-ledningen eller effektkabelen er avskjermet.



5.3 Koble til motoren og giversystemet via hurtigkontakt SM.. / SB..

DFS / CFM-motorene leveres med hurtigkontaktsystemet SM.. / SB.. . SEW-EURO-DRIVE leverer synkrone motorer DFS/CFM med flensbøssing på motorsiden og uten motkontakt i basisutførelse. Giversystemet tilkobles via en separat 12-polet rund hurtigkontakt. Ved DFS-motoren er giverekabelinnføringen som standard aksial, og ved CFM-motoren som standard radial.

5.3.1 Kabelverrsnitt

Kontroller at ledningstypen tilsvarer gjeldene forskrifter. Merkestrømmen er angitt på motorens merkeskilt. Ledningstverrsnitt som kan brukes, er oppført i tabellen under.

Type	Kabelform	Kabelverrsnitt	
		[mm ²]	[AWG]
SM11/SM51/SM61	Motorkabel	4 x 1,5 mm ²	AWG 16
SM52 / SM62		4 x 2,5 mm ²	AWG 14
SM54 / SM64		4 x 4 mm ²	AWG 12
SM56 / SM66		4 x 6 mm ²	AWG 10
SM59 / SM69		4 x 10 mm ²	AWG 8
SB11	Bremsemotorkabel	4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ²	AWG 16 + AWG 18
SB51 / SB61		4 x 1,5 mm ² + 3 x 1 mm ²	AWG 16 + AWG 18
SB52 / SB62		4 x 2,5 mm ² + 3 x 1 mm ²	AWG 14 + AWG 18
SB54 / SB64		4 x 4 mm ² + 3 x 1 mm ²	AWG 12 + AWG 18
SB56 / SB66		4 x 6 mm ² + 3 x 1,5 mm ²	AWG 10 + AWG 16
SB59 / SB69		4 x 10 mm ² + 3 x 1,5 mm ²	AWG 8 + AWG 16

5.3.2 Prefabrikkerte kabler

For tilkobling med hurtigkontaktsystemet SM.. / SB.. er konfeksjonerte kabler fra SEW-EURODRIVE å få. Ledningstrådbetegnelsen og kontakttilordningen er oppført i tabellene nedenfor.

Vær oppmerksom på følgende dersom du konfeksjonerer kablene selv:


- Montasjen av effekthurtigkontaktene SM1. / SB1., SM5. / SM6., SB5. / SB6. og signalhurtigkontaktene er beskrevet i kapittel 10.
- Bøssingkontaktene for motortilkoblingen er utført som krympekontakter. Bruk kun egnet verktøy for krympingen.
- Avisoler tilkoblingskordelene i henhold til kapittel 10.
- Feilmonterte bøssingkontakter skal kun demonteres med egnet demonteringsverktøy.
- Monter isolasjonsdelen i signalkontaktene på motoren på "null" grader (midtstilling). Vær oppmerksom på kodingen på kabelen.
- Strekkavlastningen i henhold til EN 61984 og EN 60529 påvirkes av tiltrekkingsmomentet på skruforbindelsen. Tiltrekkingsmomentet må tilpasses kabelen.



5.4 Prosjektering av kabeltverrsnitt

5.4.1 Kabeldimensjonering etter EN 60402

Bildet nedenfor viser kabeltverrsnittet som, som minimum, er nødvendig, avhengig av kabellengde l [m] og strøm I [A].



576701195

Hybridkablene kan bestilles i tverrsnittene 1,5 mm² (AWG 16) til 10 mm² (AWG 8) hos SEW-EURODRIVE.



5.4.2 Tabell over kabelbelastning

Kabelbelastning gjennom strøm I i [A] etter EN 60204-1, tabell 5, omgivelsestemperatur 40 °C.

Kabelverrsnitt		Tretrådet mantel- ledning i rør eller kabel	Tretrådet mantelled- ning over hverandre på veggen	Tretrådet mantel- ledning vannrett ved siden av hverandre
[mm ²]	[AWG]	[A]	[A]	[A]
1,5	AWG 16	12,2	15,2	16,1
2,5	AWG 14	16,5	21,0	22
4	AWG 12	23	28,0	30
6	AWG 10	29	36,0	37
10	AWG 8	40	50,0	52
16	AWG 6	53	66,0	70
25	AWG 4	67	84,0	88
35	AWG 2	83	104,0	114

Disse angivelsene er kun retningsgivende verdier. **De erstatter på ingen måte en nøyaktig prosjektering** av tilførselledningene avhengig av den aktuelle applikasjonen. Gjeldende bestemmelser må i tillegg overholdes!

Ved dimensjonering av tverrsnitt må man være oppmerksom på spenningsfallet i bremsetilførselsledningen langs tilførselsledningen, spesielt ved bremsespole 24 V DC. Akselerasjonsstrømmen er avgjørende for beregningen.



5.4.3 Tilordning av servomotor og kabelverrsnitt

Merketurtall n_N [o/min]	Motor	M_0 [Nm]	400 V		230 V	
			I_0 [A]	SM SB	I_0 [A]	SM SB
2000	CFM71S	5	2.2	51 / 61	3.95	51 / 61
	CFM71M	6.5	3	51 / 61	5.3	51 / 61
	CFM71L	9.5	4.2	51 / 61	7.4	52 / 62
	CFM90S	11	4.9	51 / 61	8.7	52 / 62
	CFM90M	14.5	6.9	51 / 61	12.1	54 / 64
	CFM90L	21	9.9	51 / 61	17.1	56 / 66
	CFM112S	23.5	10	51 / 61	18.0	56 / 66
	CFM112M	31	13.5	52 / 62	24.5	59 / 69
	CFM112L	45	20	54 / 64	35.5	59 / 69 ¹⁾
	CFM112H	68	30.5	59 / 69	–	–
3000	DFS56M	1	1.65	11	1.65	11
	DFS56L	2	2.4	11	2.4	11
	DFS56H	4	2.8	11	–	–
	CFM71S	5	3.3	51 / 61	5.9	51 / 61
	CFM71M	6.5	4.3	51 / 61	7.6	52 / 62
	CFM71L	9.5	6.2	51 / 61	11.1	54 / 64
	CFM90S	11	7.3	51 / 61	12.7	54 / 64
	CFM90M	14.5	10.1	51 / 61	17.4	56 / 66
	CFM90L	21	14.4	52 / 62	25.5	59 / 69
	CFM112S	23.5	15	52 / 62	27	59 / 69
	CFM112M	31	20.5	54 / 64	35	59 / 69
	CFM112L	45	30	59 / 69	48	–
	CFM112H	68	43	–	–	–
4500	DFS56M	1	1.65	11	–	–
	DFS56L	2	2.4	11	–	–
	DFS56H	4	4	11	–	–
	CFM71S	5	4.9	51 / 61	8.5	52 / 62
	CFM71M	6.5	6.6	51 / 61	11.3	54 / 64
	CFM71L	9.5	9.6	51 / 61	17.1	56 / 66
	CFM90S	11	11.1	51 / 61	18.9	56 / 66
	CFM90M	14.5	14.7	52 / 62	26	59 / 69
	CFM90L	21	21.6	54 / 64	39	59 / 69 ¹⁾
	CFM112S	23.5	22.5	54 / 64	38.5	59 / 69 ¹⁾
	CFM112M	31	30	56 / 66	54	–
	CFM112L	45	46	59 / 69 ¹⁾	–	–
	CFM112H	68	66	–	–	–
6000	DFS56M	1	1.65	11	–	–
	DFS56L	2	2.75	11	–	–
	DFS56H	4	5.3	11	–	–
	CFM71S	5	6.5	51 / 61	11.6	54 / 64
	CFM71M	6.5	8.6	51 / 61	14.1	54 / 64
	CFM71L	9.5	12.5	52 / 62	21.5	59 / 69
	CFM90S	11	14.5	52 / 62	23.5	59 / 69
	CFM90M	14.5	19.8	54 / 64	37	59 / 69 ¹⁾
	CFM90L	21	29.5	56 / 66	51	–

1) på UL-området kun mulig med koblingsboks

Forslagene for tilkoblingstverrsnitt ved 230 V er tilstrekkelig for NFPA 79 og UL 508C (uten 1). Flere motorvarianter DFS / 230 V på forespørsel.

**MERK**


Tilordningen av hurtigkontaktene SM / SB er ikke bindende. Andre tverrsnitt kan også implementeres, avhengig av anleggets dynamiske egenskaper.



5.5 Effektkabel for DFS-motorer

5.5.1 Oppbygging av motorkabel og bremsemotorkabel for DFS-motorer

Bildet nedenfor viser oppbyggingen av motorkablene og bremsemotorkablene.



413916043

- [1] Kontakt: Intercontec BSTA 078
- [2] SEW-EURODRIVE logo
- [3] Merkeskilt
- [4] Ledningslengde ≤ 10 m: toleranse +200 mm
Ledningslengde ≥ 10 m: toleranse +2 %
Tillatt ledningslengde i samsvar med teknisk dokumentasjon
- [5] Prefabrikkert kabelende for omformer
Nødvendige smådeler ligger sammen med kabelen.
- [6] Skjerming trukket ca. 20 mm + 5 mm bakover

Prefabrikkerte kabler for motoren

Motorkablene på motoren er bygd opp av en 8-polet hurtigkontakt og bøssingkontakter. Skjermen er plassert i kontakthuset i samsvar med EMC-veiledningen. Alle hurtigkontaktene tetter kontakten på kabelenden med en lamelltetning og sikrer en strekkavlastning etter EN 61884.

Prefabrikkerte kabler for omformeren

De enkelte ledningstrådene på motor- og bremseeffektkablene ligger åpne og skjermen er klargjort for tilkobling i koblingsskapet. Kabelen for omformeren må nå settes sammen. Smådelene som trengs til dette, ligger i en pose sammen med kabelen.

Smådeler


Følgende smådeler leveres avhengig av ledningstverrsnittene for tilkobling på effekttilkoblingene på omformeren:

Pose nr.	Innhold
1	4 x endehylser 1,5 mm ² isolert 4 x M6 U-kabelsko 1,5 mm ²



5.5.2 Motorkabel DFS-motor

Bilde motorkabel DFS



413917579

Typar motorkabel DFS

Type hurtigkontakt	Lederantall og kabeltverrsnitt	Installasjon	Delenummer
SM11	4 × 1.5 mm ² (AWG 16)	Fast installasjon	0590 4544
SM11	4 × 1.5 mm ² (AWG 16)	Slepekjedeinstallasjon	0590 6245

Kontakttilordning motorkabel DFS

Hurtigkontakt Visning X	Kontakt	Kabeltrådfarge	Terminert	Tillegg
BSTA 078 0198 6740 8-polet med bøssingkontakter 	1	(BK) svart	U	En pose med smådeler
	2	(GN/YE) grønn/gul	PE	
	3	(BK) svart	W	
	4	(BK) svart	V	

Reservehurtigkontakt motorkabel DFS


Hurtigkontakt for effektforsyning med bøssingkontakter (komplett)

Type hurtigkontakt	Lederantall og kabeltverrsnitt	Installasjon	Delenummer
SM11	4 × 1.5 mm ² (AWG 16)	Fast installasjon / trekkjedeinstallasjon	0198 6740



5.5.3 Motorforlengelseskabel DFS-motor

Bilde motorforlengelseskabel DFS



413920651

Type motorforlengelseskabel DFS

Type hurtigkontakt	Lederantall og kabelverrsnitt	Installasjon	Delenummer
SM11	4 × 1.5 mm ² (AWG 16)	Slepekjede- installasjon	1333 2457

Kontakttilordning motorforlengelseskabel DFS

Hurtigkontakt Visning X	Kontakt	Kabeltrådfarge	Termi- nert	Kontakt	Hurtigkontakt Visning Y
BSTA 078 0198 6740 8-polet med bøssingkontakter	1	(BK/WH) Svart med hvite tegn U, V, W	U	1	BKUA 199 1333 2430 8-polet med pinnekontakter
	2	(GR/YE) Grønn/gul	PE	2	
	3	(BK/WH) Svart med hvite tegn U, V, W	W	3	
	4		V	4	

Reservehurtigkontakt motorforlengelseskabel DFS

Hurtigkontakt for motorforlengelseskabel med pinnekontakter (komplett)

Type hurtigkontakt	Lederantall og kabelverrsnitt	Installasjon	Delenummer
SM11	4 × 1.5 mm ² (AWG 16)	Fast installasjon / trekkjedeinstallasjon	1333 2430




Elektrisk installasjon

Effektkabel for DFS-motorer

5.5.4 Bremsmotorkabel DFS-motor

Bilde bremsmotorkabel DFS




413939083

Typer bremsmotorkabel DFS

Type hurtigkontakt	Lederantall og kabelverrsnitt	Installasjon	Delenummer
SB11	4 × 1.5 mm ² (AWG 16) + 2 × 1 mm ² (AWG 18)	Fast installasjon	1332 4853
SB11	4 × 1.5 mm ² (AWG 16) + 2 × 1 mm ² (AWG 18)	Slepekjede- installasjon	1333 1221

Kontakttilordning bremsmotorkabel DFS

Hurtigkontakt Visning X	Kontakt	Kabeltrådfarge	Terminert	Tillegg
BSTA 078 0198 6740 0198 9197 8-polet med bøssingkontakter	1	(BK/WH) Svart med hvit merking U, V, W	U	En pose med smådelar
	2	(GN/YE) Grønn/gul	PE	
	3	(BK/WH) Svart med hvit merking U, V, W	W	
	4		V	
	A	–	n. c.	
	B	–	n. c.	
	C	(BK/WH) Svart med hvite tegn 1, 2	2	
	D		1	



Reservehurtigkontakt bremsmotorkabel DFS


Hurtigkontakt for effektforsyning med bøssingkontakter (komplett)

Type hurtigkontakt	Lederantall og kabelverrsnitt	Installasjon	Delenummer
SM11 / SB11	4 × 1.5 mm ² (AWG 16) + 3 × 1 mm ² (AWG 18)	Fast installasjon	0198 6740
SM11 / SB11	4 × 1.5 mm ² (AWG 16) + 3 × 1 mm ² (AWG 18)	Kabelkjede- installasjon	0198 9197



5.5.5 Bremsmotorforlengelseskabel DFS-motor

Bilde av bremsmotorforlengelseskabel DFS



413920651

Typen bremsmotorforlengelseskabel DFS

Type hurtigkontakt	Lederantall og kabeltverrsnitt	Installasjon	Delenummer
SB11	4 × 1.5 mm ² (AWG 16) + 2 × 1 mm ² (AWG 18)	Slepekjede- installasjon	1333 2481

Kontakttilordning bremsmotorforlengelseskabel DFS

Hurtigkontakt Visning X	Kontakt	Kabeltrådfarge	Termi- nert	Kontakt	Hurtigkontakt Visning Y
BSTA 078 0198 9197 8-polet med bøssingkontakter 	1	Svart med hvite tegn U, V, W (BK/WH)	U	1	BKUA 199 1333 2430 8-polet med pinnekontakter
	2	Grønn/gul (GN/YE)	PE	2	
	3	Svart med hvite tegn U, V, W (BK/WH)	W	3	
	4		V	4	
	A	—	n. c.	A	
	B	—	n. c.	B	
	C	Svart med hvite tegn 1, 2, 3 (BK/WH)	2	C	
	D		1	D	

Reservehurtigkontakt bremsmotorforlengelseskabel DFS

Hurtigkontakt for bremsmotorforlengelseskabel med pinnekontakter (komplett)


Type hurtigkontakt	Lederantall og kabeltverrsnitt	Installasjon	Delenummer
SM11 / SB11	4 × 1.5 mm ² (AWG 16) + 2 × 1 mm ² (AWG 18)	Kabelkjedeinstallasjon	1333 2430



5.6 Effektkabel for CFM-motorer

5.6.1 Oppbygging av motorkabel og bremsemotorkabel for CFM-motorer

Bildet nedenfor viser oppbyggingen av motorkablene og bremsemotorkablene.



574170891

- [1] Kontakt: Amphenol
- [2] SEW-EURODRIVE logo
- [3] Merkeskilt
- [4] Ledningslengde ≤ 10 m: toleranse +200 mm
Ledningslengde ≥ 10 m: toleranse +2 %
Tillatt ledningslengde i samsvar med teknisk dokumentasjon
- [5] Prefabrikkert kabelende for omformer
Nødvendige smådeler ligger sammen med kabelen.
- [6] Skjerming trukket ca. 20 mm + 5 mm bakover

Prefabrikkerte kabler for motoren

Effektkablene på motoren er bygd opp av en 6-polet Amphenol-hurtigkontakt og bøs-singkontakter.

Skjermen er plassert i kontakthuset i samsvar med EMC-veiledningen. Alle hurtigkon-taktene tetter kontakten på kabelenden med en lamelltetning og sikrer en strekkavlast-ning etter EN 61884.

Prefabrikkerte kabler for omformeren

De enkelte ledningstrådene på motor- og bremsemotorkablene ligger åpne og skjermen er klargjort for tilkobling i koblingsskapet. Kabelen for omformeren må nå settes sammen. Smådelene som trengs til dette, ligger i en pose sammen med kabelen.

Smådeler


Følgende smådeler leveres avhengig av ledningstverrsnittene for tilkobling på effekt-tilkoblingene på omformeren:

Pose nr.	Innhold
1	4 x endehylser 1,5 mm ² isolert 4 x M6 U-kabelsko 1,5 mm ²
2	4 x endehylser 2,5 mm ² isolert 4 x M6 U-kabelsko 2,5 mm ²
3	4 x endehylser 4 mm ² isolert 4 x M6 U-kabelsko 4 mm ² 4 x M10 U-kabelsko 4 mm ²
4	4 x M6 U-kabelsko 6 mm ² 4 x M10 U-kabelsko 6 mm ²
5	4 x M6 U-kabelsko 10 mm ² 4 x M10 ringkabelsko 10 mm ²



5.6.2 Motorkabel CFM-motor

Bilde motorkabel CFM



413946763

Typen motorkabel CFM

Kablene har plugger for tilkobling til motoren og endehylser for tilkobling til omformeren.

Type hurtigkontakt	Lederantall og kabelvernsnitt	Installasjon	Delenummer
SM51 / SM61	4 × 1.5 mm ² (AWG 16)	Fast installasjon	0199 1795
SM52 / SM62	4 × 2.5 mm ² (AWG 14)		0199 1817
SM54 / SM64	4 × 4 mm ² (AWG 12)		0199 1833
SM56 / SM66	4 × 6 mm ² (AWG 10)		0199 185X
SM59 / SM69	4 × 10 mm ² (AWG 8)		0199 1876
SM51 / SM61	4 × 1.5 mm ² (AWG 16)	Slepekjedeinstallasjon	1333 1140
SM52 / SM62	4 × 2.5 mm ² (AWG 14)		1333 1159
SM54 / SM64	4 × 4 mm ² (AWG 12)		0199 1841
SM56 / SM66	4 × 6 mm ² (AWG 10)		0199 1868
SM59 / SM69	4 × 10 mm ² (AWG 8)		0199 1884

Kontakttilordning motorkabel CFM

Hurtigkontakt Visning X	Kontakt	Kabeltrådfarge	Termi- nert	Kontakt	Tillegg
C148U kontakt med bøssingkontakter	U1	(BK/WH) Svart med hvite tegn U, V, W	U	Avkuttet fri lengde ca. 250 mm	
	V1		V		
	W1		W		
	PE	(GN/YE) Grønn/gul	(jord- leder)	Med Phoenix hurtig- kontakt GMVSTBW 2,5 / 3 ST	En pose med smådelar



Elektrisk installasjon

Effektkabel for CFM-motorer

Reservehurtigkontakt motorkabel CFM


Hurtigkontakt for effektforsyning med bøssingkontakter (komplett):

Type hurtigkontakt	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
SM51 / SM61	4 × 1.5 mm ² (AWG 16)	Fast installasjon / trekkjedeinstallasjon	0199 1353
SM52 / SM62	4 × 2.5 mm ² (AWG 14)		0199 1361
SM54 / SM64	4 × 4 mm ² (AWG 12)		0199 137X
SM56 / SM66	4 × 6 mm ² (AWG 10)		0199 1388
SM59 / SM69	4 × 10 mm ² (AWG 8)		0199 1396



5.6.3 Motorforlengelseskabel CFM-motor

Bilde motorforlengelseskabel CFM



413950219

Type motorforlengelseskabel CFM

Kablene har plugger og kobling for forlengelse av CFM-motorkabelen.

Type hurtigkontakt	Lederantall og kabeltverrsnitt	Installasjon	Delenummer
SM51 / SM61	4 × 1.5 mm ² (AWG 16)	Fast installasjon	0199 5499
SM52 / SM62	4 × 2.5 mm ² (AWG 14)		0199 5510
SM54 / SM64	4 × 4 mm ² (AWG 12)		0199 5537
SM56 / SM66	4 × 6 mm ² (AWG 10)		0199 5553
SM59 / SM69	4 × 10 mm ² (AWG 8)		0199 557X
SM51 / SM61	4 × 1.5 mm ² (AWG 16)	Slepekjede- installasjon	1333 1183
SM52 / SM62	4 × 2.5 mm ² (AWG 14)		1333 1191
SM54 / SM64	4 × 4 mm ² (AWG 12)		0199 5545
SM56 / SM66	4 × 6 mm ² (AWG 10)		0199 5561
SM59 / SM69	4 × 10 mm ² (AWG 8)		0199 5588

Kontakttilordning motorforlengelseskabel CFM

Hurtigkontakt Visning X	Kontakt	Ledningstråd- betegnelse	Kontakt	Hurtigkontakt Visning Y
C148U kontakt med bøssingkontakter	U1	(BK/WH) Svart med hvite tegn U, V, W	U1	C148U kobling med pinnekontakter
	V1		V1	
	W1		W1	
	PE	(GN/YE) Grønn/gul	PE	

Motorforlengelseskabelen er en 1:1-forbindelse av alle kontaktene.



Reservehurtigkontakt motorforlengelseskabel CFM


Hurtigkontakt for effektforsyning med pinnekontakter (komplett).

Type hurtigkontakt	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
SM51 / SM61	4 × 1.5 mm ² (AWG 16)	Fast installasjon / trekkjedeinstallasjon	0199 5642
SM52 / SM62	4 × 2.5 mm ² (AWG 14)		0199 5650
SM54 / SM64	4 × 4 mm ² (AWG 12)		0199 5669
SM56 / SM66	4 × 6 mm ² (AWG 10)		0199 5677
SM59 / SM69	4 × 10 mm ² (AWG 8)		0199 5685



5.6.4 Bremsmotorkabel CFM-motor

Bilde bremsmotorkabel CFM



413954827

Typer bremsmotorkabel CFM

Type hurtigkontakt komplett	Lederantall og kabelverrsnitt	Installasjon	Delenummer
SB51 / SB61	4 × 1.5 mm ² (AWG 16) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)	Fast installasjon	0199 1892
SB52 / SB62	4 × 2.5 mm ² (AWG 14) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)		0199 1914
SB54 / SB64	4 × 4 mm ² (AWG 12) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)		0199 1930
SB56 / SB66	4 × 6 mm ² (AWG 10) + 3 × 1.5 mm ² (AWG 16)		0199 1957
SB59 / SB69	4 × 10 mm ² (AWG 8) + 3 × 1.5 mm ² (AWG 16)		0199 1973
SB51 / SB61	4 × 1.5 mm ² (AWG 16) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)	Slepekjede- installasjon	1333 1167
SB52 / SB62	4 × 2.5 mm ² (AWG 14) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)		1333 1175
SB54 / SB64	4 × 4 mm ² (AWG 12) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)		0199 1949
SB56 / SB66	4 × 6 mm ² (AWG 10) + 3 × 1.5 mm ² (AWG 16)		0199 1965
SB59 / SB69	4 × 10 mm ² (AWG 8) + 3 × 1.5 mm ² (AWG 16)		0199 1981



Kontakttilordning bremsemotorkabel CFM

Bremsemotorkabelen er konfeksjonert for følgende bremselikerettere:

- BME
- BMP
- BMH
- BMK
- BMV

For styreenheten BSG må det foretas ny konfeksjonering hos kunden.

Hurtigkontakt Visning X	Kontakt	Ledningstråd- betegnelse	Termi- nert	Kontakttype	Tillegg
C148U kontakt med bøssingkontakter	U1	Svart med hvite tegn U, V, W (BK/WH)	U	Avkuttet fri lengde ca. 250 mm	En pose med små- deler
	V1		V		
	W1		W		
	PE	Grønn/gul (GN/YE)	(jord- leder)	Med Phoenix hurtigkontakt GMVSTBW 2,5 / 3ST	
	3	Svart med hvite tegn 1, 2, 3 (BK/WH)	1		
	4		2		
	5		3		

Reservehurtigkontakt bremsemotorkabel CFM


Hurtigkontakt for effektforsyning med bøssingkontakter (komplett)

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
SB51 / SB61	4 × 1.5 mm ² (AWG 16) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)	Fast installasjon / trekkjedeinstallasjon	0199 1426
SB52 / SB62	4 × 2.5 mm ² (AWG 14) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)		0199 1434
SB54 / SB64	4 × 4 mm ² (AWG 12) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)		0199 1442
SB56 / SB66	4 × 6 mm ² (AWG 10) + 3 × 1.5 mm ² (AWG 16)		0199 1450
SB59 / SB69	4 × 10 mm ² (AWG 8) + 3 × 1.5 mm ² (AWG 16)		0199 1469



5.6.5 Bremsmotorforlengelseskabel CFM-motor

Bilde av bremsmotorforlengelseskabel CFM



413950219

Typer bremsmotorforlengelseskabel CFM

Type hurtigkontakt komplett	Lederantall og kabeltverrsnitt	Installasjon	Delenummer
SB51 / SB61	4 × 1.5 mm ² (AWG 16) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)	Fast installasjon	0199 199X
SB52 / SB62	4 × 2.5 mm ² (AWG 14) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)		0199 2015
SB54 / SB64	4 × 4 mm ² (AWG 12) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)		0199 2031
SB56 / SB66	4 × 6 mm ² (AWG 10) + 3 × 1.5 mm ² (AWG 16)		0199 2058
SB59 / SB69	4 × 10 mm ² (AWG 8) + 3 × 1.5 mm ² (AWG 16)		0199 2074
SB51 / SB61	4 × 1.5 mm ² (AWG 16) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)	Slepekjede- installasjon	1333 1205
SB52 / SB62	4 × 2.5 mm ² (AWG 14) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)		1333 1213
SB54 / SB64	4 × 4 mm ² (AWG 12) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)		0199 204X
SB56 / SB66	4 × 6 mm ² (AWG 10) + 3 × 1.5 mm ² (AWG 16)		0199 2066
SB59 / SB69	4 × 10 mm ² (AWG 8) + 3 × 1.5 mm ² (AWG 16)		0199 2082



Kontakttilordning bremsemotorforlengelseskabel CFM

Hurtigkontakt Visning X	Kontakt	Ledningstråd- betegnelse	Kontakt	Hurtigkontakt Visning Y
C148U kontakt med bøssingkontakter	U1	(BK/WH) Svart med hvite tegn U, V, W	U1	C148U kobling med pinnekontakter
	V1		V1	
	W1		W1	
	PE	(GN/YE) Grønn/gul	PE	
	3	(BK/WH) Svart med hvite tegn 1, 2, 3	3	
	4		4	
	5		5	

Bremsemotorforlengelseskabelen er en 1:1-forbindelse av alle kontaktene.

Reservehurtigkontakt bremsemotorforlengelseskabel CFM

Hurtigkontakt for effektkontaktforsyning med pinnekontakter (komplett).


Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
SB51 / SB61	4 × 1.5 mm ² (AWG 16) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)	Fast installasjon / trekkjedeinstallasjon	0199 1477
SB52 / SB62	4 × 2.5 mm ² (AWG 14) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)		0199 1485
SB54 / SB64	4 × 4 mm ² (AWG 12) + 3 × 1.0 mm ² (AWG 18)		0199 1493
SB56 / SB66	4 × 6 mm ² (AWG 10) + 3 × 1.5 mm ² (AWG 16)		0199 1507
SB59 / SB69	4 × 10 mm ² (AWG 8) + 3 × 1.5 mm ² (AWG 16)		0199 1515



5.7 Tilbakemeldingskabel for resolver

5.7.1 Oppbygging av tilbakemeldingskabel for resolver

Bilde resolver hurtigkontakt



413963531

- [1] Kontakt: Intercontec ASTA
- [2] Logo: SEW-EURODRIVE
- [3] Merkeskilt
- [4] Ledningslengde ≤ 10 m: toleranse +200 mm
Ledningslengde ≥ 10 m: toleranse +2 %
Tillatt ledningslengde i samsvar med teknisk dokumentasjon
- [5] Sub-D-kontakt

*Prefabrikkerte
kabler for motoren*

For RH.M / RH.L / AS1H / ES1H brukes det på motorsiden en 12-polet EMC-signalhurtigkontakt med bøssingkontakter fra Intercontec. Skjermen er plassert i huset i samsvar med EMC-veiledningen. Alle hurtigkontakter tetter kontakten på kabelenden med en lamelltetning.

Som alternativ er en tilbakemeldingskabel å få for de respektive koblingsboksene. De enkelte trådene ligger åpne og er klargjort for tilkobling til koblingsboksen.

*Prefabrikkerte
kabler for
omformerer*

For omformerer brukes en vanlig Sub-D EMC-kontakt med pinnekontakter. Det brukes en 9-polet eller en 15-polet kontakt som er tilpasset omformerer.

Hybridkabel

På den utvendige mantelen på motoren og omformerer finnes et merkeskilt med dele-nummeret og logoen til produsenten av den prefabrikkerte kabelen. Bestillingslengden og tillatt toleranse avhenger av hverandre på følgende måte:

- Ledningslengde ≤ 10 m: Toleranse +200 mm.
- Ledningslengde ≥ 10 m: Toleranse +2 %

Sørg for en EMC-godkjent omgivelse ved prosjekteringen.




MERK

Overhold angivelsene i systemhåndboken ved prosjekteringen av den maksimale kabellengden.



5.7.2 Resolverkabel hurtigkontakt RH.M / RH.L for MOVIDRIVE® MDX61B

Bilde resolverkabel RH.M / RH.L for MOVIDRIVE® MDX61B





413965067

Typer resolverkabel RH.M / RH.L for MOVIDRIVE® MDX61B

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
DFS / CFM	5 × 2 × 0.25 mm ² (AWG 24)	Fast installasjon	0199 4875
DFS / CFM		Kabelkjedeinstallasjon	0199 3194

Kontakttilordning resolverkabel RH.M / RH.L for MOVIDRIVE® MDX61B


Kontakttilordning resolverkabel RH1M						
Motortilkoblingsside		Beskrivelse	Kabeltrådfarge	Beskrivelse	Tilkobling MOVIDRIVE® MDX61B	
Hurtigkontakt Visning X	Kontakttnr.				Kontakttnr.	Hurtigkontakt Visning Y
ASTA 021 FR 0198 6732 12-polet med bøssingkontakter 	1	R1 (referanse +)	Rosa (PK)	R1 (referanse +)	3	Sub-D 9-polet 
	2	R2 (referanse –)	Grå (GY)	R2 (referanse –)	8	
	3	S1 (cosinus +)	Rød (RD)	S1 (cosinus +)	2	
	4	S3 (cosinus –)	Blå (BU)	S3 (cosinus –)	7	
	5	S2 (sinus +)	Gul (YE)	S2 (sinus +)	1	
	6	S4 (sinus –)	Grønn (GN)	S4 (sinus –)	6	
	7	n. c.	–	–	–	
	8	n. c.	–	–	–	
	9	TF / KTY +	Brun (BN) / fiolett (VT) ¹⁾	TF / KTY +	9	
	10	TF / KTY –	Hvit (WH) / svart (BK) ¹⁾	TF / KTY –	5	
	11	n. c.	–	–	–	
	12	n. c.	–	n. c.	4	

1) Dobbel tilordning for økt tverrsnitt



5.7.3 Resolverkabel hurtigkontakt RH.M / RH.L for MOVIAXIS® MX

Bilde resolverkabel RH.M / RH.L for MOVIAXIS® MX





413970059

Typar resolverkabel RH.M / RH.L for MOVIAXIS® MX

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
DFS / CFM	5 × 2 × 0.25 mm ² (AWG 24)	Fast installasjon	1332 7429
DFS / CFM		Kabelkjedeinstallasjon	1332 7437

Kontakttilordning resolverkabel RH.M / RH.L for MOVIAXIS® MX

Kontakttilordning resolverkabel RH1M						
Motortilkoblingsside					Tilkobling MOVIAXIS® MX	
Hurtigkontakt Visning X	Kontakt nr.	Beskrivelse	Kabeltrådfarge	Beskrivelse	Kon- takt nr.	Hurtigkontakt Visning Y
ASTA 021 FR 0198 6732 12-polet med bøssingkontakter 	1	R1 (referanse +)	Rosa (PK)	R1 (referanse +)	5	Sub-D 15-polet 
	2	R2 (referanse –)	Grå (GY)	R2 (referanse –)	13	
	3	S1 (cosinus +)	Rød (RD)	S1 (cosinus +)	2	
	4	S3 (cosinus –)	Blå (BU)	S3 (cosinus –)	10	
	5	S2 (sinus +)	Gul (YE)	S2 (sinus +)	1	
	6	S4 (sinus –)	Grønn (GN)	S4 (sinus –)	9	
	7	n. c.	–	n. c.	3	
	8	n. c.	–	n. c.	4	
	9	TF / KTY +	Brun (BN) / fiolett (VT) ¹⁾	TF / KTY +	14	
	10	TF / KTY –	Hvit (WH) / svart (BK) ¹⁾	TF / KTY –	6	
	11	n. c.	–	n. c.	7	
	12	n. c.	–	n. c.	8	
	–	–	–	n. c.	11	
	–	–	–	n. c.	12	
	–	–	–	n. c.	15	


1) Dobbel tilordning for økt tverrsnitt

Alle kontaktene vises her sett mot kontaktsiden.



5.7.4 Forlengelseskabel for resolver RH.M / RH.L

Bilde forlengelseskabel for resolver RH.M / RH.L





414000267

Typar forlengelseskabel for resolver RH.M / RH.L

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
DFS / CFM	5 × 2 × 0.25 mm ² (AWG 24)	Fast installasjon	0199 5421
DFS / CFM		Kabelkjedeinstallasjon	0199 5413

Kontakttilordning forlengelseskabel for resolver RH.M / RH.L

Kontakttilordning forlengelseskabel for resolver RH.M						
Hurtigkontakt Visning X	Kontakt nr.	Beskrivelse	Kabeltrådfarge	Beskrivelse	Kon- takt nr.	Hurtigkontakt Visning Y
ASTA 021 FR 0198 6732 12-polet med bøssingkontakter 	1	R1 (referanse +)	Rosa (PK)	R1 (referanse +)	1	AKUA 020 MR 0199 6479 12-polet med pinnekontakter 
	2	R1 (referanse –)	Grå (GY)	R1 (referanse –)	2	
	3	S1 (cosinus +)	Rød (RD)	S1 (cosinus +)	3	
	4	S3 (cosinus –)	Blå (BU)	S3 (cosinus –)	4	
	5	S2 (sinus +)	Gul (YE)	S2 (sinus +)	5	
	6	S4 (sinus –)	Grønn (GN)	S4 (sinus –)	6	
	7	n. c.	–	n. c.	7	
	8	n. c.	–	n. c.	8	
	9	TF / KTY +	Brun (BN) / fiolett (VT) ¹⁾	TF / KTY +	9	
	10	TF / KTY –	Hvit (WH) / svart (BK) ¹⁾	TF / KTY –	10	
	11	n. c.	–	n. c.	11	
	12	n. c.	–	n. c.	12	

1) Dobbel tilordning for økt tverrsnitt

Forlengelseskabelen er en 1:1-forbindelse av kontaktene.

5.7.5 Reservehurtigkontakt resolverkabel RH.M / RH.L

Signalhurtigkontakt med bøssingkontakter (komplett)

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
RH.M / RH.L	6 × 2 × 0.06 ... 1 mm ² (AWG 29 ... AWG 18)	Fast installasjon / trekkjede- installasjon	0198 6732


Signalhurtigkontakt med pinnekontakter (komplett)

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
RH.M / RH.L	6 × 2 × 0.06 ... 1 mm ² (AWG 29 ... AWG 18)	Fast installasjon / trekkjede- installasjon	0199 6479



5.7.6 Resolverkabel RH.M / RH.L koblingsboks DFS / CFM for MOVIDRIVE® MDX61B med 5 V DC-forsyning

Bilde resolverkabel for MOVIDRIVE® MDX61B



475439755

Typer resolverkabel for MOVIDRIVE® MDX61B

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
DFS	5 × 2 × 0.25 mm ² (AWG 24)	Fast installasjon	1332 8174
DFS		Kabelkjedeinstallasjon	1332 8441
CFM		Fast installasjon	0199 5898
CFM		Kabelkjedeinstallasjon	0199 5901

Kontakttilordning kabel for resolver RH.M / RH.L


Resolverkabel koblingsboksforbindelse resolver RH1M for motorer DFS / CFM						
Motortilkoblingsside					Tilkobling MOVIDRIVE® MDX61B	
Koblingslist Visning X	Kon-taktnr.	Beskrivelse	Kabeltrådfarge	Beskrivelse	Kon-taktnr.	Hurtigkontakt Visning Y
	1	R1 (referanse +)	Rosa (PK)	R1 (referanse +)	3	Sub-D 9-polet
	2	R2 (referanse –)	Grå (GY)	R2 (referanse –)	8	
	3	S1 (cosinus +)	Rød (RD)	S1 (cosinus +)	2	
	4	S3 (cosinus –)	Blå (BU)	S3 (cosinus –)	7	
	5	S2 (sinus +)	Gul (YE)	S2 (sinus +)	1	
	6	S4 (sinus –)	Grønn (GN)	S4 (sinus –)	6	
	7	n.c.	–	n.c.	4	
	8	n.c.	–	–	–	
	9	TF / KTY +	Brun (BN) / fiolett (VT) ¹⁾	TF / KTY +	9	
	10	TF / KTY –	Hvit (WH) / svart (BK) ¹⁾	TF / KTY –	5	

1) Dobbel tilordning for økt tverrsnitt



5.7.7 Resolverkabel RH.M / RH.L koblingsboks DFS / CFM for MOVIAXIS® MX

Bilde resolverkabel for MOVIAXIS® MX



475441291

Typar resolverkabel for MOVIAXIS® MX

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
DFS	5 × 2 × 0.25 mm ² (AWG 24)	Fast installasjon	1332 7445
DFS		Kabelkjedeinstallasjon	1332 7453
CFM		Fast installasjon	1332 7623
CFM		Kabelkjedeinstallasjon	1332 7631

Kontakttilordning resolverkabel RH.M / RH.L

Resolverkabel koblingsboksforbindelse resolver RH.M / RH.L MOVIAXIS® MX med motorer DFS / CFM						
Motortilkoblingsside		Beskrivelse	Kabeltrådfarge	Beskrivelse	Tilkobling MOVIAXIS® MX	
Koblingslist Visning X	Kon- takttnr.				Kon- takttnr.	Hurtigkontakt Visning Y
	1	R1 (referanse +)	Rosa (PK)	R1 (referanse +)	5	Sub-D 15-polet
	2	R2 (referanse –)	Grå (GY)	R2 (referanse –)	13	
	3	S1 (cosinus +)	Rød (RD)	S1 (cosinus +)	2	
	4	S3 (cosinus –)	Blå (BU)	S3 (cosinus –)	10	
	5	S2 (sinus +)	Gul (YE)	S2 (sinus +)	1	
	6	S4 (sinus –)	Grønn (GN)	S4 (sinus –)	9	
	7	n. c	–	n. c	3	
	8	n. c	–	n. c	4	
	9	TF / KTY +	Brun (BN) / fiolett (VT) ¹⁾	TF / KTY +	14	
	10	TF / KTY –	Hvit (WH) / svart (BK) ¹⁾	TF / KTY –	6	
	11	–	–	n. c	7	
	12	–	–	n. c	8	
	13	–	–	n. c	11	
	14	–	–	n. c	12	
	15	–	–	n. c	15	

1) Dobbel tilordning for økt tverrsnitt



5.8 Tilbakemeldingskabel for HIPERFACE®-givere

5.8.1 Oppbygging av tilbakemeldingskabel for HIPERFACE®-givere

Bilde resolver hurtigkontakt



- [1] Kontakt: Intercontec ASTA
- [2] Logo: SEW-EURODRIVE
- [3] Merkeskilt
- [4] Ledningslengde ≤ 10 m: toleranse +200 mm
Ledningslengde ≥ 10 m: toleranse +2 %
Tillatt ledningslengde i samsvar med teknisk dokumentasjon
- [5] Sub-D-kontakt

Prefabrikkerte kabler for motoren

For RH.M / RH.L / AS1H / ES1H brukes det på motorsiden en 12-polet EMC-signal-hurtigkontakt med bøssingkontakter fra Intercontec. Skjermen er plassert i huset i samsvar med EMC-veiledningen. Alle hurtigkontakter tetter kontakten på kabelenden med en lamelltetning.

Som alternativ er en tilbakemeldingskabel å få for de respektive koblingsboksene. De enkelte trådene ligger åpne og er klargjort for tilkobling til koblingsboksen.

Prefabrikkerte kabler for omformeren

For omformeren brukes en vanlig Sub-D EMC-kontakt med pinnekontakter. Det brukes en 9-polet eller en 15-polet kontakt som er tilpasset omformeren.

Hybridkabel

På den utvendige mantelen på motoren og omformeren finnes et merkeskilt med dele-nummeret og logoen til produsenten av den prefabrikkerte kabelen. Bestillingslengden og tillatt toleranse avhenger av hverandre på følgende måte:

- Ledningslengde ≤ 10 m: Toleranse +200 mm.
- Ledningslengde ≥ 10 m: Toleranse +2 %

Sørg for en EMC-godkjent omgivelse ved prosjekteringen.

	MERK Overhold angivelsene i systemhåndboken ved prosjekteringen av den maksimale kabellengden.
--	---



Elektrisk installasjon

Tilbakemeldingskabel for HIPERFACE®-givere

5.8.2 HIPERFACE®-giverkabel for MOVIDRIVE® MDX61B og MOVIAXIS® MX

Bilde HIPERFACE®-giverkabel for MOVIDRIVE® MDX61B og MOVIAXIS® MX





414005899

Typer HIPERFACE®-giverkabel for MOVIDRIVE® MDX61B og MOVIAXIS® MX

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
DFS / CFM	6 × 2 × 0.25 mm ² (AWG 24)	Fast installasjon	1332 4535
DFS / CFM		Kabelkjedeinstallasjon	1332 4551

Kontakttilordning HIPERFACE®-kabel for giver AS1H / ES1H / AV1H


Kontakttilordning HIPERFACE®-kabel for giver AS1H / ES1H / AV1H						
Motortilkoblingsside					Tilkobling MOVIDRIVE® MDX61B MOVIAXIS® MX	
Hurtigkontakt Visning X	Kontakt nr.	Beskrivelse	Kabeltrådfarge	Beskrivelse	Kontakt nr.	Hurtigkontakt Visning Y
ASTA 021 FR 0198 6732 12-polet med bøssingkontakter 	1	n. c.	n. c.	n. c.	3	Sub-D 15-polet 
	2	n. c.	n. c.	n. c.	5	
	3	S1 (cosinus +)	Rød (RD)	S1 (cosinus +)	1	
	4	S3 (cosinus –)	Blå (BU)	S3 (cosinus –)	9	
	5	S2 (sinus +)	Gul (YE)	S2 (sinus +)	2	
	6	S4 (sinus –)	Grønn (GN)	S4 (sinus –)	10	
	7	DATA –	Fiolett (VT)	DATA –	12	
	8	DATA +	Svart (BK)	DATA +	4	
	9	TF / KTY +	Brun (BN)	TF / KTY +	14	
	10	TF / KTY –	Hvit (WH)	TF / KTY –	6	
	11	GND	Grå/rosa (GY/PK) / rosa (PK) ¹⁾	GND	8	
	12	U _s	Rød/blå (RD/BU) / grå (GY) ¹⁾	U _s	15	
	–	–	–	n. c.	7	
	–	–	–	n. c.	11	
	–	–	–	n. c.	13	

1) Dobbel tilordning for økt tverrsnitt



5.8.3 Forlengelseskabel for HIPERFACE®-givere AS1H / ES1H / AV1H

Bilde forlengelseskabel for HIPERFACE®-givere AS1H / ES1H / AV1H





414010507

Typen forlengelseskabel for HIPERFACE-givere AS1H, ES1H, AV1H

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
DFS / CFM	6 × 2 × 0.25 mm ² (AWG 24)	Fast installasjon	0199 5391
DFS / CFM		Kabelkjedeinstallasjon	0199 5405

Kontakttilordning forlengelseskabel for HIPERFACE®-givere AS1H / ES1H / AV1H

Kontakttilordning HIPERFACE®-forlengelseskabel for givere AS1H / ES1H / AV1H						
Hurtigkontakt Visning X	Kon- taktnr.	Beskrivelse	Kabeltrådfarge	Beskrivelse	Kon- taktnr.	Hurtigkontakt Visning Y
ASTA 021 FR 0198 6732 12-polet med bøssingkontakter 	1	n. c.	–	n. c.	1	AKUA 020 MR 0199 6479 12-polet med pinnekontakter 
	2	n. c.	–	n. c.	2	
	3	S1 (cosinus +)	Rød (RD)	S1 (cosinus +)	3	
	4	S3 (cosinus –)	Blå (BU)	S3 (cosinus –)	4	
	5	S2 (sinus +)	Gul (YE)	S2 (sinus +)	5	
	6	S4 (sinus –)	Grønn (GN)	S4 (sinus –)	6	
	7	DATA –	Fiolett (VT)	DATA –	7	
	8	DATA +	Svart (BK)	DATA +	8	
	9	TF / KTY +	Brun (BN)	TF / KTY +	9	
	10	TF / KTY –	Hvit (WH)	TF / KTY –	10	
	11	GND	Grå/rosa (GY/PK) / rosa (PK) ¹⁾	GND	11	
	12	U _s	Rød/blå (RD/BU) / grå (GY) ¹⁾	U _s	12	

1) Dobbel tilordning for økt tverrsnitt

Forlengelseskabelen er en 1:1-forbindelse av kontaktene.



Elektrisk installasjon

Tilbakemeldingskabel for HIPERFACE®-givere

5.8.4 Reservehurtigkontakt kabel for HIPERFACE®-givere AS1H / ES1H / AV1H

Signalhurtigkontakt med bøssingkontakter (komplett)

Type	Tilkoblingsbare tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
AS1H	6 × 2 × 0.06 ... 1 mm ² (AWG 29 ... AWG 18)	Fast installasjon / trekkjedeinstallasjon	0198 6732
ES1H			
AV1H			

Signalhurtigkontakt med pinnekontakter (komplett)


Type	Tilkoblingsbare tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
AS1H	6 × 2 × 0.06 ... 1 mm ² (AWG 29 ... AWG 18)	Fast installasjon / trekkjedeinstallasjon	0199 6479
ES1H			
AV1H			



5.8.5 HIPERFACE®-giverkabel koblingsboks CFM for MOVIAXIS® MX, MOVIDRIVE® MDX61B

Bilde HIPERFACE®-giverkabel for CFM-motorer

Bildet nedenfor viser HIPERFACE®-giverkabelen med koblingsboksforbindelse for CFM-motorer på motorsiden.



476134411

Typar HIPERFACE®-giverkabel for CFM-motorer

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
CFM	6 × 2 × 0.25 mm ² (AWG 24)	Fast installasjon	1332 4578
CFM		Kabelkjedeinstallasjon	1332 4543

Kontakttilordning HIPERFACE®-giverkabel AS1H / ES1H

HIPERFACE®-giverkabel koblingsboksforbindelse MOVIAXIS® MX, MOVIDRIVE® MDX61B med CFM-motorer						
Motortilkoblingsside					Tilkobling MOVIAXIS® MX MOVIDRIVE® MDX61B	
Koblingslist Visning X	Kon- takt- nr.	Beskrivelse	Kabeltrådfarge	Beskrivelse	Kon- takt- nr.	Hurtigkontakt Visning Y
	6	Data +	Svart (BK)	Data +	4	
	5	Data –	Fiolett (VT)	Data –	12	
	1	S1 (cosinus +)	Rød (RD)	S1 (cosinus +)	1	
	2	S3 (cosinus –)	Blå (BU)	S3 (cosinus –)	9	
	3	S2 (sinus +)	Gul (YE)	S2 (sinus +)	2	
	4	S4 (sinus –)	Grønn (GN)	S4 (sinus –)	10	
	7	GND	Grå/rosa (GY/PK) / rosa (PK) ¹⁾	GND	8	
	8	Us	Rød-blå (RD/BU) / grå (GY) ¹⁾	Us	15	
	9	TF / KTY +	Brun (BN)	TF / KTY +	14	
	10	TF / KTY –	Hvit (WH)	TF / KTY –	6	


1) Dobbel tilordning for økt tverrsnitt



5.8.6 HIPERFACE®-giverkabel koblingsboks DFS for MOVIAxis® MX, MOVIDRIVE® MDX61B

Bilde HIPERFACE®-giverkabel for DFS-motorer

Bildet nedenfor viser HIPERFACE®-giverkabelen med koblingsboksforbindelse for DFS-motorer på motorsiden.



475441291

Typer HIPERFACE®-giverkabel for DFS-motorer

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
DFS	6 × 2 × 0.25 mm ² (AWG 24)	Fast installasjon	1332 7658
DFS		Kabelkjedeinstallasjon	1332 7666

Kontakttilordning kabel for HIPERFACE®-givere AS1H / ES1H / AV1H


HIPERFACE®-giverkabel koblingsboksforbindelse MOVIAxis® MX, MOVIDRIVE® MDX61B med DFS-motorer						
Motortilkoblingsside				Tilkobling MOVIAxis® MX MOVIDRIVE® MDX61B		
Koblingslist Visning X	Kontakt nr.	Beskrivelse	Kabeltrådfarge	Beskrivelse	Kontakt nr.	Hurtigkontakt Visning Y
	6	Data +	Svart (BK)	Data +	4	
	5	Data –	Fiolet (VT)	Data –	12	
	1	S1 (cosinus +)	Rød (RD)	S1 (cosinus +)	1	
	2	S3 (cosinus –)	Blå (BU)	S3 (cosinus –)	9	
	3	S2 (sinus +)	Gul (YE)	S2 (sinus +)	2	
	4	S4 (sinus –)	Grønn (GN)	S4 (sinus –)	10	
	7	GND	Grå/rosa (GY/PK) / rosa (PK) ¹⁾	GND	8	
	8	Us	Rød-blå (RD / BU) / Grå (GY) ¹⁾	Us	15	
	9	TF / KTY +	Brun (BN)	TF / KTY +	14	
	10	TF / KTY –	Hvit (WH)	TF / KTY –	6	

1) Dobbel tilordning for økt tverrsnitt



5.8.7 Giverkabel AV1Y / DIP11A/B for MOVIDRIVE® MDX61B

Bilde giverkabel AV1Y / DIP11A/B





568192523

Typer giverkabel AV1Y / DIP11A/B

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
DFS / CFM	3 × 2 × 0.25 mm ² (AWG 24)	Fast installasjon	0198 9294
DFS / CFM		Kabelkjedeinstallasjon	0198 9308

Kontakttilordning kabel for giver AV1Y / DIP11A/B

Motortilkoblingsside		Kontaktterminering			Tilkobling MOVIDRIVE® MDX61B	
Rund kontakt Visning X	Kontakt nr.	Beskrivelse	Kabeltrådfarge	Beskrivelse	Kontakt nr.	Hurtig-kontakt
SPUC 17H FRON 005 0198 8867 17-polet med bøssingkontakter 	1	n. c	—	n. c	—	Sub-D 9-polet 
	2	n. c	—	n. c	—	
	3	n. c	—	n. c	—	
	4	n. c	—	n. c	—	
	5	n. c	—	n. c	—	
	6	n. c	—	n. c	—	
	7	UB	Hvit (WH)	UB	9	
	8	T+	Rosa (PK)	T+	3	
	9	T–	Grå (GY)	T–	8	
	10	GND	Brun (BN)	GND	5	
	11	n. c	—	n. c	—	
	12	n. c	—	n. c	—	
	13	n. c	—	n. c	—	
	14	D+	Gul (YE)	D+	1	
	15	n. c	—	n. c	—	
	16	n. c	—	n. c	—	
	17	D–	Grønn (GN)	D–	6	



MERK

Ta kontakt med SEW-EURODRIVE for kabelspesifikasjoner for kabler med delenummer 0198 9294 og 0198 9308.




Elektrisk installasjon

Tilbakemeldingskabel for HIPERFACE®-givere

5.8.8 Giverkabel AV1Y for MOVIDRIVE® MDX61B

Bilde giverkabel AV1Y



568316555

Typer giverkabel AV1Y

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
DFS / CFM	5 × 2 × 0.25 mm ² (AWG 24)	Fast installasjon	1332 8131
DFS / CFM		Kabelkjedeinstallasjon	1332 8123


Kontakttilordning kabel for giver AV1Y

Motortilkoblingsside		Kontaktterminering			Tilkobling MOVIDRIVE® MDX61B	
Rund kontakt Visning X	Kontakt nr.	Beskrivelse	Kabeltrådfarge	Beskrivelse	Kontakt nr.	Hurtigkontakt
SPUC 17H FROM 005 0198 8867 17-polet med bøssingkontakter Visning X	1	n. c	—	n. c	—	Sub-D 9-polet Visning Y
	2	n. c	—	n. c	—	
	3	n. c	—	n. c	—	
	4	n. c	—	n. c	—	
	5	n. c	—	n. c	—	
	6	n. c	—	n. c	—	
	7	UB	Hvit (WH)	UB	9	
	8	T+	Rosa (PK)	T+	3	
	9	T–	Grå (GY)	T–	8	
	10	GND	Brun (BN)	GND	5	
	11	n. c	—	n. c	—	
	12	n. c	—	n. c	—	
	13	n. c	—	n. c	—	
	14	D+	Gul (YE)	D+	1	
	15	n. c	—	n. c	—	
	16	n. c	—	n. c	—	
	17	D–	Grønn (GN)	D–	6	
	12	B	Rød (RD)	B	2	Sub-D 15-polet Visning Z
	13	B̄	Blå (BU)	B̄	10	
	15	A	Gul (YE)	A	1	
	16	A	Grønn (GN)	A	9	



5.8.9 Forlengelseskabel for giver AV1Y


Bilde forlengelseskabel for giver AV1Y



Typer forlengelseskabel for giver AV1Y

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
DFS / CFM	5 × 2 × 0.25 mm ² (AWG 24)	Kabelkjedeinstallasjon	0593 9682

Kontakttildeling forlengelseskabel for giver AV1Y

Hurtigkontakt Visning X	Kontaktterminering				Hurtigkontakt Visning Y
	Kontakt nr.	Beskrivelse	Kabeltrådfarge	Beskrivelse	
Rund kontakt SPUC 17H 0198 8867 17-polet med bøssingkontakter	1	n. c.	–	n. c.	Kobling SRUC 17G 0593 4036  17-polet med pinnekontakter
	2	n. c.	–	n. c.	
	3	n. c.	–	n. c.	
	4	n. c.	–	n. c.	
	5	n. c.	–	n. c.	
	6	n. c.	–	n. c.	
	7	UB	Hvit (WH)	UB	
	8	T+	Rosa (PK)	T+	
	9	T–	Grå (GY)	T–	
	10	GND	Brun (BN)	GND	
	11	n.c.	–	n.c.	
	12	B	Rød (RD)	B	
	13	$\bar{B}$	Blå (BU)	$\bar{B}$	
	14	D+	Svart (BK)	D+	
	15	A	Gul (YE)	A	
	16	$\bar{A}$	Grønn (GN)	$\bar{A}$	
	17	D–	Fiolett (VT)	D–	

Forlengelseskabelen er en 1:1-forbindelse av kontaktene.

Reservehurtigkontakt giverkabel AV1Y

Signalhurtigkontakt med bøssingkontakter (komplett)

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
AV1Y	5 × 2 × 0.06 ... 1 mm ² (AWG 29 ... AWG 18)	Kabelkjedeinstallasjon	0198 8867


Signalhurtigkontakt med pinnekontakter (komplett)

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
AV1Y	5 × 2 × 0.06 ... 1 mm ² (AWG 29 ... AWG 18)	Kabelkjedeinstallasjon	0593 4036



5.9 Ekstraviftekabel

5.9.1 Bilde kabel for motorer med ekstern vifte VR




- [1] Kontakt: STAK 200
- [2] Logo: SEW-EURODRIVE
- [3] Merkeskilt
- [4] Ledningslengde ≤ 5 m: toleranse +200 mm
Ledningslengde ≥ 5 m: toleranse +2 %
Tillatt ledningslengde i samsvar med teknisk dokumentasjon

414027915

5.9.2 Typer kabel for ekstern vifte VR

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
DFS / CFM	3 x 1 mm ² (AWG 18)	Fast installasjon	0198 6341
DFS / CFM		Kabelkjedeinstallasjon	0199 560X

5.9.3 Kontakttilordning kabel for ekstern vifte VR

Hurtigkontakt STAK 200 Visning X	Kontakt	Lednings- trådbeteg- nelse	Termi- nert	Kontakt	Tilkoblings- type
Plugg med to bøssingkontakter 0198 4985 	1	Tall 1	24 V +	Avkuttet fri lengde ca. 250 mm	Endehylser
	2	Tall 2	0 V		

5.9.4 Reservehurtigkontakt kabel for ekstern vifte VR


Signalhurtigkontakt med bøssingkontakter (komplett)

Type	Tilkoblingsbare tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
VR	3 x 1 mm ² (AWG 18)	Fast installasjon / trekkjedeinstallasjon	0198 4985



5.9.5 Forlengelseskabel for ekstern vifte VR

Bilde forlengelseskabel for ekstern vifte VR



- [1] Pluggbøssing: STAK 200
- [2] Logo: SEW-EURODRIVE
- [3] Merkeskilt
- [4] Ledningslengde ≤ 5 m: toleranse +200 mm
Ledningslengde ≥ 5 m: toleranse +2 %
Tillatt ledningslengde i samsvar med teknisk dokumentasjon
- [5] Kontakt: STAS 200

Typ­er forlengelseskabel for ekstern vifte VR

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
DFS / CFM	$3 \times 1 \text{ mm}^2$ (AWG 18)	Fast installasjon	0199 5618
DFS / CFM		Kabelkjedeinstallasjon	0199 5626

Kontakttilordning forlengelseskabel for ekstern vifte VR

Hurtigkontakt STAS 200 Visning X	Kontakt	Ledningstråd- betegnelse	Termi- nert	Kontakt	Tilkoblingstype STAK 200 Visning Y
Plugg med to pinnekontakter 0198 5693	1	Tall 1	24 V +	1	Plugg med to bøssingkontakter 0198 4985
	2	Tall 2	0 V	2	

Forlengelseskabelen er en 1:1-forbindelse av kontaktene.

Reservehurtigkontakt forlengelseskabel for ekstern vifte VR

Signalhurtigkontakt med pinnekontakter (komplett)

Type	Tverrsnitt	Installasjon	Delenummer
VR	$3 \times 1 \text{ mm}^2$ (AWG 18)	Fast installasjon / trekkjedeinstallasjon	0198 5693



5.10 Kabelspesifikasjon for motorkabler i DFS- og CFM-motorer

5.10.1 Fast installasjon av motorkabler

Installasjonstype		Fast				
Kabelverrsnitt		4 x 1.5 mm ² (AWG 16)	4 x 2.5 mm ² (AWG 14)	4 x 4 mm ² (AWG 12)	4 x 6 mm ² (AWG 10)	4 x 10 mm ² (AWG 8)
Produsent		HELUKABEL				
Produsentbetegnelse		LI9YCY				
Driftsspennning U ₀ / U AC	[V]	600 / 1000				
Temperaturområde	[°C]	fast installert -40 til +80				
Maks. temperatur	[°C]	+80				
Min. bøyeradius	[mm]	45	55	65	73	85
Diameter D	[mm]	9.0 ± 0.2	11 ± 0.2	13 ± 0.2	14.3 ± 0.3	17.0 ± 0.6
Ledningstrådbetegnelse		BK med tegn WH + GN/YE				
Mantelfarge		Oransje, som RAL 2003				
Godkjenning(er)		DESINA / VDE / UL				
Driftskapasitet leder/skjem	[nF/km]	110	110	118	125	125
Driftskapasitet tråd/tråd	[nF/km]	70	70	75	80	80
Halogenfri		nei				
Silikonfri		ja				
KFK-fritt		ja				
Isolering innvendig (leder)		PP				
Isolering utvendig (mantel)		PVC				
Flammehekkende/selvslukkende		nei				
Ledermateriale		Cu				
Skjerming		Cu fortinnet				
Vekt (kabel)	[kg/km]	134	202	262	332	601



5.10.2 Montering slepekjedekabel for motorkabel

Installasjonstype		Kabelslepekjede				
Kabeltverrsnitt		4 x 1.5 mm ² (AWG 16)	4 x 2.5 mm ² (AWG 14)	4 x 4 mm ² (AWG 12)	4 x 6 mm ² (AWG 10)	4 x 10 mm ² (AWG 8)
Produsent		Nexan				
Produsentbetegnelse		PSL(LC)C11Y-J 4 x ... mm ²		PSL11YC11Y-J 4 x ... mm ²		
Driftsspennning U ₀ / U AC	[V]	600 / 1000				
Temperaturområde	[°C]	−20 til +60				
Maks. temperatur	[°C]	+90 (på lederen)				
Min. bøyeradius	[mm]	134	140	135	155	180
Diameter D	[mm]	12.8 + 0.6 / −0.7	15.7 ± 0.3	13.2 ± 0.4	15.4 ± 0.4	17.8 ± 0.5
Maks. akselerasjon	[m/s ²]	20				
Maks. hastighet	[m/min]	200 ved maks. 5 m kjøreavstand				
Ledningstrådbetegnelse		BK med tegn WH + GN/YE				
Mantelfarge		Oransje som RAL 2003				
Godkjenning(er)		DESINA / VDE / UL / cRUus				
Driftskapasitet leder/skjerm	[nF/km]	95	95	170	170	170
Driftskapasitet tråd/tråd	[nF/km]	65	65	95	95	95
Halogenfri		ja				
Silikonfri		ja				
KFK-fritt		ja				
Isolering innvendig (leder)		Polyolefin		TPM		
Isolering utvendig (mantel)		TPU (PUR)				
Flammehemmende/selvslukkende		ja				
Ledermateriale		E-Cu blank				
Skjerming		Fortinnet kobbergitter (optisk tildekket > 85 %)				
Vekt (kabel)	[kg/km]	249	373	311	426	644
Min. bøyesykluser		≥ 5 millioner				



5.10.3 Fast installasjon av bremsemotorkabler

Installasjonstype		Fast				
Kabellverrsnitt		4 x 1.5 mm ² (AWG 16) + 3 x 1 mm ² (AWG 18)	4 x 2.5 mm ² (AWG 14) + 3 x 1 mm ² (AWG 18)	4 x 4 mm ² (AWG 12) + 3 x 1 mm ² (AWG 18)	4 x 6 mm ² (AWG 10) + 3 x 1.5 mm ² (AWG 16)	4 x 10 mm ² (AWG 8) + 3 x 1.5 mm ² (AWG 16)
Produsent		HELUKABEL				
Produsentbetegnelse		LI9YCY				
Driftsspenning U ₀ / U AC	[V]	600 / 1000				
Temperaturområde	[°C]	fast installert: -40 til +80				
Maks. temperatur	[°C]	+80				
Min. bøyeradius	[mm]	60	68	75	85	100
Diameter D	[mm]	11.8 ± 0.4	13.4 ± 0.4	15.0 ± 0.5	17.0 ± 0.6	20.0 ± 1.0
Ledningstrådbetegnelse		BK med tegn WH + GN/YE				
Mantelfarge		Oransje som RAL 2003				
Godkjenning(er)		DESINA / VDE / UL				
Driftskapasitet leder/skjerm	[nF/km]	105	105	110	115	120
Driftskapasitet tråd/tråd	[nF/km]	60	60	70	75	78
Halogenfri		nei				
Silikonfri		ja				
KFK-fritt		ja				
Isolering innvendig (leder)		PP				
Isolering utvendig (mantel)		PVC				
Flammehekkende/selvslukkende		ja				
Ledermateriale		Cu				
Skjerming		Cu fortinnet				
Vekt (kabel)	[kg/km]	229	292	393	542	938



5.10.4 Montering slepekjedekabel for bremsemotorkabler

Installasjonstype		Kabelslepekjede				
Kabeltverrsnitt		4 x 1.5 mm ² (AWG 16) + 3 x 1 mm ² (AWG 18)	4 x 2.5 mm ² (AWG 14) + 3 x 1 mm ² (AWG 18)	4 x 4 mm ² (AWG 12) + 3 x 1 mm ² (AWG 18)	4 x 6 mm ² (AWG 10) + 3 x 1.5 mm ² (AWG 16)	4 x 10 mm ² (AWG 8) + 3 x 1.5 mm ² (AWG 16)
Produsent		Nexan				
Produsentbetegnelse		PSL(LC)C11Y-J 4x... +3A.../C		PSL11YC11Y-J 4x... +3A.../C		
Driftsspenning U ₀ / U AC	[V]	600 / 1000				
Temperaturområde	[°C]	–20 til +60				
Maks. temperatur	[°C]	+ 90 (leder)				
Min. bøyeradius	[mm]	159	170	155	175	200
Diameter D	[mm]	15.0 ± 0.9	16.5 ± 0.7	15.3 ± 0.5	17.4 ± 0.5	20.5 ± 0.5
Maks. akselerasjon	[m/s ²]	20				
Maks. hastighet	[m/min]	200 ved maks. 5 m kjøreavstand				
Ledningstrådbetegnelse		BK med tegn WH + GN/YE				
Mantelfarge		Oransje som RAL 2003				
Godkjenning(er)		DESINA / VDE / UL / cRUus				
Driftskapasitet leder/skjerm	[nF/km]	105	105	170	170	170
Driftskapasitet tråd/tråd	[nF/km]	65	65	95	95	95
Halogenfri		ja				
Silikonfri		ja				
KFK-fritt		ja				
Isolering innvendig (kabel)		TPM				
Isolering utvendig (mantel)		Polyolefin		TPU (PUR)		
Flammehemmende/selvslukkende		ja				
Ledermateriale		E-Cu blank				
Skjerming		Fortinnet kobbergitter (optisk tildekket > 85 %)				
Vekt (kabel)	[kg/km]	335	433	396	522	730
Min. bøyesykluser		≥ 5 millioner				



Elektrisk installasjon

Kabelspesifikasjon for tilbakemeldingskabler i DFS- og CFM-motorer

5.11 Kabelspesifikasjon for tilbakemeldingskabler i DFS- og CFM-motorer

5.11.1 Fast installasjon av tilbakemeldingskabler

Installasjonstype		Fast		
Tilbehørsmerking		AS1H / ES1H	RH.M / RH.L	VR
Kabellverrsnitt		6 x 2 x 0,25 mm ² (AWG 24)	5 x 2 x 0,25 mm ² (AWG 24)	3 x 1 mm ² (AWG 18)
Produsent		HELUKABEL		Lapp
Produsentbetegnelse		LI9YCY		Ölflex 110 Classic
Driftsspenning U ₀ / U AC	[V]	230 / 350		300 / 500
Temperaturområde	[°C]	fast installert –40 bis +80		–30 til +70
Maks. temperatur	[°C]	+80		+70
Min. bøyeradius	[mm]	43	36.5	24
Diameter D	[mm]	8.6 ± 0.2	7.3 ± 0.2	6.0 ± 0.3
Ledningstrådbetegnelse		DIN 47 100		VDE 0293
Mantelfarge		Grønn, som RAL 6018		Sølvgrå, RAL 7001
Godkjenning(er)		DESINA / VDE / cRUus		VDE
Driftskapasitet leder/skjerm	[nF/km]	110		–
Driftskapasitet tråd/tråd	[nF/km]	70		–
Halogenfri		nei		
Silikonfri		ja		
KFK-fritt		ja		
Isolering innvendig (leder)		PP		PVC
Isolering utvendig (mantel)		PVC		
Flammehemmende/selvslukkende		nei		
Ledermateriale		Cu blank		
Skjerming		Fortinnet kobbergitter		–
Vekt (kabel)	[kg/km]	107	78	65



5.11.2 Montering slepekjedekabel for tilbakemeldingskabler

Installasjonstype		Kabelslepekjede		
Tilbehørsmerking		AS1H / ES1H	RH.M / RH.L	VR
Kabeltverrsnitt		6 x 2 x 0.25 mm ² (AWG 24)	5 x 2 x 0.25 mm ² (AWG 24)	3 x 1 mm ² (AWG 18)
Produsent		Nexan		
Produsentbetegnelse		SSL11YC11Y ... x 2 x 0.25		PSL 3 x 1.0
Driftsspenning U ₀ / U AC	[V]	300		300
Temperaturområde	[°C]	-20 til +60		-30 til +70
Maks. temperatur	[°C]	+90 (på lederen)		+90 (på lederen)
Min. bøyeradius	[mm]	100	95	45
Diameter D	[mm]	9.8 ± 0.2	9.5 ± 0.2	5.7 ± 0.2
Maks. akselerasjon	[m/s ²]	20		10
Maks. hastighet	[m/min]	200		50
Ledningstrådbetegnelse		WH/BN, GN/YE, GY/PK, BU/RD, BK/VT, GY-PK/RD-BU	WH/BN, GN/YE, GY/PK, BU/RD, BK/VT	2 x WH med siffer + 1 x GN/YE
Mantelfarge		Grønn som RAL 6018		Svart RAL 9005
Godkjenning(er)		DESINA / VDE / cRUus		VDE / UL
Driftskapasitet leder/skjem	[nF/km]	100		–
Driftskapasitet tråd/tråd	[nF/km]	55		–
Halogenfri		ja		ja
Silikonfri		ja		ja
KFK-fritt		ja		ja
Isolering innvendig (leder)		PP		TPM
Isolering utvendig (mantel)		TPE-U		TPE-U
Flammehemmende/selvslukkende		ja		ja
Ledermateriale		E-Cu blank		E-Cu blank
Skjerming		Fortinnet kobbergitter		–
Vekt	[kg/km]	130	120	50
Min. bøyesykluser		≥ 5 millioner		



5.12 Motortilkobling via koblingsboksen

Ved drift med elektroniske reguleringer skal alltid veiledninger for idriftsettelse og koblingsskjemaer som følger med, følges!

- Koble til motoren i henhold til koblingsskjemaet under.
- Kontroller ledningenes tverrsnitt.
- Skru koblingene og jordlederen forsvarlig fast.
- Kontroller viklingstilkoblingene i koblingsboksen og skru dem til om nødvendig.



MERK

Trådfargene som er angitt i tabellene nedenfor tilsvarer fargekoden i henhold til SEW-EURODRIVE-kabler i kapitlet "Koblingsskjemaer for synkrone servomotorer DFS / CFM" (→ side 118).

5.12.1 Tilkobling med koblingsboks

Motortype	Effekttilkobling			Giver / resolver / termisk motorvern	
	Tilkobling	Maks. tilkoblingstverrsnitt	Kabelinnføring	Tilkobling	Kabelinnføring
DFS56..	Fjærbur	4 × 2.5 mm ² (AWG 14)	M20 × 1.5	Klemme med skrutilkobling i koblingsboksen	M16 × 1.5
CFM71..	3 × M5	4 × 6 mm ² (AWG 10)	M25 × 1.5	Klemme med fjærbur i giverhuset	M16 × 1.5
CFM90.. / 112S	3 × M6	4 × 10 mm ² (AWG 8)	M32 × 1.5		M16 × 1.5
CFM112M / H	3 × M8	4 × 25 mm ² (AWG 4)	M50 × 1.5		M16 × 1.5


EMC-godkjent installasjon

Kontroller

- at ledningstypen er i samsvar med gyldige forskrifter (merkestrømmen er angitt på merkeskiltet)
- at signalledninger er installert med parvis tvunnede tråder og en felles skjerming (eksempel resolver-tilledning: et par for henholdsvis referanse-, sinus- og cosinus-signal),
- at bremsekablene alltid legges adskilt fra effektkabler eller at effektkablene og ev. også bremseledninger skjermes for å unngå elektromagnetisk påvirkning på bremsen



Tilkobling motoreffekt DFS56



414035979

- U U-fase
- V V-fase
- W W-fase
- ⊕ Jordleder

Koble strømledningene til motoren med fjærbur på koblingsblokken.
Endret dreieretning oppnås ikke ved å skifte fase.




Elektrisk installasjon

Motortilkobling via koblingsboksen

Tilkobling resolver/giver og termisk motorvern DFS56

Bildet nedenfor viser signalledningene resolver / giver og termisk motorvern:




414037515

Resolver			Giver		
1	Referanse +	Referanse	1	Cosinus +	Cosinus
2	Referenz –		2	Referanse cosinus	Referanse
3	Cosinus +	Cosinus	3	Sinus +	Sinus
4	Cosinus –		4	Referanse sinus	Referanse
5	Sinus +	Sinus	5	D –	Data
6	Sinus –		6	D +	Data
7	–	–	7	GND	Jord
8	–	–	8	Us	Forsyningsspenning
9	TF / KTY +	Motorvern	9	TF / KTY +	Motorvern
10	TF / KTY –		10	TF / KTY –	
11	– / 6	Brems	11	– / 6	Brems
12	+ / 5		12	+ / 5	




Tilkobling motoreffekt CFM



414077451

Kontakt	Ledningstrådbetegnelse	Tilkobling
U	Svart med hvit merking U, V, W (BK/WH)	U
V		V
W		W
PE	Grønn/gul (GN/YE)	Jordleder

Bildet nedenfor viser effekttilkoblingen i koblingsboksen:



414078987


- | | |
|-------------------------|------------------------|
| [1] Koblingsbolt | [5] Klemmebrett |
| [2] Øverste mutter | [6] Ledning hos kunden |
| [3] Underlagsskive | [7] Nederste mutter |
| [4] Motorutgangsledning | [8] Fjærring |

For installasjon av koblingsboksen betraktes posisjonene 6, 7 og 4 som strømførende.



5.12.2 Tilbakemeldingstilkobling via koblingsboksen

Bildet nedenfor viser som eksempel tilkobling av en resolver RH1M:



414080523

[1] Tilbakemeldingskabel

[2] Kabelnippel

*Givertilstand
ved levering*

Huset er lukket med en plugg M16 × 1,5. Posisjon 1 og 2 er ikke inkludert i leveringen.

Kontakt	Kontakt RH1M/RH1L	Kontakt AS1H/ES1H
1	R1 (referanse +)	Cosinus +
2	R2 (referanse –)	Referanse cosinus
3	S1 (cosinus +)	Sinus +
4	S3 (cosinus –)	Referanse sinus
5	S2 (sinus +)	D –
6	S4 (sinus –)	D +
7	–	GND ¹⁾
8	–	Us ¹⁾
9	TF (KTY +) ¹⁾	TF (KTY +)
10	TF (KTY –) ¹⁾	TF (KTY –)

1) Dobbel tilordning for økt tverrsnitt

5.12.3 Prefabrikkerte kabler for tilkobling via koblingsboks

Se Resolverkabler (→ side 41) og HIPERFACE®-giverkabler (→ side 47).



5.13 Tilkobling av BR-brems (CFM-motor)

Bremsen frigjøres elektrisk. Bremsforløpet skjer mekanisk etter at spenningen er utkoblet.

Følg lovbestemte forskrifter som gjelder for de aktuelle fagområdene vedrørende fase-feilsikring og tilhørende kobling/koblingsendring!

	MERK
	Av hensyn til den likespenning som skal kobles, og den høye strømbelastningen, må enten spesielle bremsekontakter eller vekselstrømkontakter med kontakter i brukskategori AC3 iht. EN 60947-4-1 brukes.

- Skru om nødvendig inn spaken ved utførelse med manuell bremsefrigivelse:
- Kontroller viklingstilkoblingene i koblingsboksen og skru dem til om nødvendig.
- Koble til bremsen i henhold til koblingsskjemaet nedenfor.
- Kontroller ledningenes tverrsnitt.
- Skru koblingene og jordlederen forsvarlig fast.


Bremselikerettere BM.. eller bremsestyreenheten BSG monteres direkte i koblings-skapet. Bremsen kobles til med en firetrådet kabel.

- Kontroller kabeltverrsnittene - bremsestrøm (se kapitlet "Tekniske data").
- Koble til bremsestyringen i henhold til respektive, viste koblingsskjema.

5.13.1 Tilkobling med hurtigkontakt


Bremselikeretter
BME

Utkobling på vekselstrømsiden / vanlig aktivering av brems



476143499

Utkobling på like- og vekselstrømsiden / rask aktivering av brems



476658187




Elektrisk installasjon

Tilkobling av BR-bremser (CFM-motor)


Bremselikeretter
BMP

Utkobling på vekselstrømsiden / rask aktivering av brems / integrert spenningsrelé



476659723


Utkobling på likestrømsiden / rask aktivering av brems / integrert spenningsrelé



476661259




Bremsestyreenhet For likespenningsforsyning DC 24 V
BSG




476668427

Bremselikeretter Utkobling på vekselstrømsiden / vanlig aktivering av brems
BMH



476663819

Utkobling på like- og vekselstrømsiden / rask aktivering av brems



476665355




Elektrisk installasjon

Tilkobling av BR-brems (CFM-motor)

Bremselikeretter
BMK

Utkobling på like- og vekselstrømsiden / rask aktivering av brems / integrert spenningsrelé / 24 V DC styreinngang integrert




476666891



5.13.2 Tilkobling via koblingsboks

Bildet nedenfor viser tilkobling av BR-bremsen via koblingsboksen:



414077451

Kontakt til hjelpklemmelist	Ledningstråd-betegnelse	Tilkobling av bremselikeretter BME, BMH, BMK, BMP	Tilkobling bremsestyreenhet BSG
3a	Svart med hvite tegn 1, 2, 3 (BK/WH)	14	1
4a		13	3
5a		15	5




Elektrisk installasjon


Tilkobling av BR-bremse (CFM-motor)

Prinsipielle koblingsskjemaer for bremsestyring for koblingsboks


Forklaring




Utkobling på vekselstrømsiden
(normal aktivering av bremsen)




Utkobling på likestrømsiden
(hurtig aktivering av bremsen)



Utkobling på like- og vekselstrømsiden
(hurtig aktivering av bremsen)



Brems
BS = akselerasjonsspole
TS = delspole



Hjelpeklemmelist i koblingsboksen



Motor i trekantkobling



Motor i stjernekobling





Koblingsskapsgrense

WH	hvit
RD	rød
BU	blå
BN	brun
BK	svart





Bremselikeretter
BME

Utkobling på vekselstrømsiden / vanlig aktivering av brems.



619702027



621029771




Elektrisk installasjon


Tilkobling av BR-brems (CFM-motor)

Bremselikeretter
BMP

Utkobling på like- og vekselstrømsiden / rask aktivering av brems / integrert spenningsrelé.



621032331



621238667



Bremselikeretter
BMH


Utkobling på vekselstrømsiden / vanlig aktivering av brems.

Tilkoble spenning i henhold til opplysningene på merkeplaten for å lufte og varme bremsen.


K12 ikke betjent: Oppvarmingsmodus

Kontaktbelastbarhet for klemmer på BMH:

- Klemmer 1 og 4: AC11
- Klemme 3: AC3 etter EN 60947-4-1



[1] Oppvarming [2] Lufting



[1] Oppvarming [2] Lufting




Elektrisk installasjon

Tilkobling av BR-brems (CFM-motor)

Bremselikeretter
BMK



Utkobling på like- og vekselstrømsiden / rask aktivering av brems / integrert spenningsrelé / 24 V DC styreinngang integrert.



621243275

Bremsestyring
BMV


Samtidig utkobling / rask aktivering av brems / integrert 24 V DC styreinngang.



621244811



DC



SEW
EURODRIVE
BM. ...

1
2
3
4
13
14
15

75

22.5

[1]


5 68 91.5



Elektrisk installasjon

Tilkobling av B-brems (DFS56-motor)

Målskisse bremsestyring BSG



621249419

5.14 Tilkobling av B-brems (DFS56-motor)

Bremsen luftes elektrisk og har en enhetlig tilkoblingsspenning på 24 V DC. Bremsesprosedyren foregår mekanisk etter at spenningen er koblet ut.

Følg lovbestemte forskrifter som gjelder for de aktuelle fagområdene vedrørende fasefeilsikring og tilhørende kobling/koblingsendring!



MERK

Av hensyn til den likespenning som skal kobles, og den høye strømbelastningen, må enten spesielle bremsekontakter eller vekselstrømkontakter med kontakter i brukskategori AC3 iht. EN 60947-4-1 brukes.

Tilkoble spenning i henhold til opplysningene på merkeplaten for å lufte og varme bremsen.


Tabellen nedenfor viser tilkobling av B-brems til servoforsterkeren:

Omformer	Direktetilkobling	BMV	Relé hos kunden + BS	Relé + varistor hos kunden
SEW-EURODRIVE MOVIDRIVE®	–	X	X	X
SEW-EURODRIVE MOVIAXIS® (opptil 25 m bremsemotorkabel-lengde)	X	–	–	–
SEW-EURODRIVE MOVIAXIS® (over 25 m bremsemotorkabel-lengde)	–	X	X	X
Annen produsent	se Produsent	X	X	X

Ved standardutførelsen DS56 med brems følger det ikke med bremsestyring. Sørg for egnet overspenningsbeskyttelse.



Følgende grafiske fremstilling viser tilkobling av B-bremsen.



621972363

[1] Bremsespole [2] Varistor

Eksempel: Varistor for beskyttelse av bremsespolen

Type varistor	Produsent
SIOV-S10 K300	EPCOS
10M 25 VB	Conradty




Elektrisk installasjon

Tilkobling av B-brems (DFS56-motor)


5.14.1 Prinsipielle koblingsskjemaer for bremsestyring for DFS56-motorer

Bremselikeretter BMV i koblingsskapet (DIN-skinneinstallasjon)



622031115

Varistorbeskyttelseskobling BS (montasje i koblingsskapet)




622032651



5.14.2 Tilkobling med koblingsboks

- Kontroller viklingstilkoblingene i koblingsboksen og skru dem til om nødvendig.
- Koble til bremsen i henhold til koblingsskjemaet nedenfor.
- Kontroller ledningenes tverrsnitt.
- Skru koblingene og jordlederen forsvarlig fast.




476852107

[1] Tilkobling brems (→ side 126)


5.14.3 Tilkobling med hurtigkontakt

Effekttilkobling



622315531

Tilbakemeldingskontakt



413966603

C +24 V
D 0 V



MERK

Konfeksjonerte bremsemotorkabler, se kapitlet "Bremsemotorkabel DFS-motor" (→ side 30).



5.15 Ekstraustyr

5.15.1 Temperaturføler TF



VIKTIG!

En for høy inngangsspenning på temperaturføleren kan ødelegge følerisolasjonen, motorviklingen og eventuelt halvlederen.

Mulige materielle skader!

- Sørg for korrekt tilkobling på en TF-evalueringsenhet.
- Koble ikke til spenning > 10 V!

PTC-termistortemperaturfølerne tilsvarer DIN 44082.

Kontroll av motstandsmåling (måleapparat med $U \leq 2,5 \text{ V}$ eller $I < 1 \text{ mA}$):

- Måleverdi normal: 20 ... 500 Ω , varmemotstand > 4000 Ω

5.15.2 Temperaturføler KTY




VIKTIG!

En for høy egenoppvarming på temperaturføleren kan ødelegge følerisolasjonen og motorviklingen.

Mulige materielle skader!

- Unngå KTY strøm > 4 mA i strømkretsen.
- For å sikre en korrekt evaluering av temperaturføleren er det viktig at KTY er koblet korrekt.

Diagrammet under viser motstandsforløpet avhengig av motortemperaturen ved en målestrøm på 2 mA og korrekt poltilkobling.



477194891

Detaljert informasjon om tilkobling av KTY finnes under kontaktilordningen til resolver/giverkabelen. Vær oppmerksom på polariteten.



5.15.3 Ekstern vifte

Ekstern vifte VR for CM-motorer

De synkrone servomotorene for motorstørrelse CFM71 ... CFM112 kan også utstyres med en ekstern vifte VR.

Ved bestilling av ekstern vifte VR for ettermontering på en CM-motor er en tilbehørspose med følgende innhold lagt ved viftedekselet:

Motor	Innhold tilbehørspose
Bremsemotorer	• 1 x hylse¹⁾ • 4 x skyvemutter M5 • 4 x sekskantskrue M5 x 8
Motorer uten brems	• 1 x hylse¹⁾ • 4 x holder • 4 x sekskantskrue M5 x 8

1) Kun nødvendig ved motorer med signalhurtigkontakt SM/SB/KK5.


Mekanisk installasjon for CFM-motor uten brems med hurtigkontakt (SM5. / KK5.)



MERK

Ved CFM-motorer uten brems med koblingsboks må du koble til signalkabelen før den eksterne viften monteres.

Bildet nedenfor viser CFM-motoren uten brems med hurtigkontakt (SM5. / KK5.).



578946955

- [1] Prefabrikkert signalkabel
- [2] Hylse
- [3] B-lagerskjold
- [4] Maskinskrue

- [5] Holder
- [6] Sekskantskrue
- [7] Ekstern vifte VR



Fremgangsmåte

Den eksterne viften VR monteres med fire holdere på B-lagerskjoldet.
Slik går du frem:



MERK

Foreta komplett montasje av en holder [5] alltid kun på én sylinderskrue [4]. Det er ellers fare for at innstillingene på giversystemet blir forandret. Se bildenr. 578946955 (→ side 85).

- Løsne sylinderskruen [4] med to til tre omdreininger.
- Plasser holderen [5] i utsparingen på B-lagerskjoldet.
- Trekk til sylinderskruen [4] igjen. Vær oppmerksom på tiltrekkingsmomentet:

Byggstørrelse motor	Tiltrekkingsmoment [Nm]
CM71	7 (M5)
CM90	13 (M6)
CM112	28 (M8)

- Gjenta den komplette montasjeprosedyren (trinn 1 til 3) med de tre resterende holderne.
- Fest den eksterne viften med sekskantskrue [6] på de monterte holderne (tiltrekkingsmoment = 6 Nm).
- Skru den runde kontakten til den prefabrikkerte signalkabelen [1] med hylsen som følger med [2] til motorens flensbøssing.




Mekanisk installasjon for CFM-motor med brems med koblingsboks



MERK

Ved CFM-motorer med brems med hurtigkontakt (SB5.) skrus signalkontakten på som beskrevet i kapitlet "Mekanisk installasjon for CFM-motor uten brems med hurtigkontakt (SM5. / KK5.)".

Bildet nedenfor viser CFM-motoren med brems med koblingsboks.



578945291

- [1] Skruer M5 × 8
- [2] Skyvemutter
- [3] Bremselagerskjold
- [4] Ekstern vifte

Fremgangsmåte

Den eksterne viften VR monteres med fire skyvemuttere og fire skruer på bremselagerskjoldet.

Slik går du frem:

- Koble signalkabelen til motoren (koblingslist).
- Legg skyvemutrene [2] i utsparingene i bremselagerskjoldet [3].
- Fest den eksterne viften [4] med skruer [1] på bremselagerskjoldet [3] (tiltrekkingsmoment = 6 Nm).



Ekstern vifte VR for servomotor DS56

Servomotoren DS56 kan også utstyres med en ekstern vifte ved hjelp av et opprustingssett.



MERK

Opprustningssettet ekstern vifte for motoren DS56 skal kun monteres av autorisert personell fra SEW-EURODRIVE.

Mekanisk installasjon

Bildet nedenfor viser servomotoren DS56.




133935755

Elektrisk tilkobling

Dette kapitlet gjelder for servomotorene CFM og DFS.

Den eksterne viften er å få for 24 V-likespenning og for 100 ... 240 V-vekselspenning. Se kapitlet "Koblingsskjema ekstern vifte VR" (→ side 127).

- DC 24 V $\pm$ 20 %
- Tilkobling pluggforbinder
- Maks. tilkoblingstverrsnitt $3 \times 1 \text{ mm}^2$ (AWG 18)
- Kabelnippel Pg7 med innvendig diameter 7 mm




477889547

Plugg kontakt	Tilkobling
1	24 V +
2	0 V



5.15.4 Switchmodul UWU52A

I utførelsen for vekselspanning får du en ekstern vifte VR og switchmodulen UWU52A (→ bildet nedenfor).



576533259

Inngang: AC 110 ... 240 V; 1,04 - 0,61 A; 50 / 60 Hz

DC 110 ... 300 V; 0,65 - 0,23 A

Utgang: DC 24 V; 2,5 A (40 °C)

DC 24 V; 2,0 A (55 °C)

Tilkobling: Skruklemmer 1,5 ... 2,5 mm², kan deles.

Kapsling: IP20; monteres på skinne EN 60715 TH35 i koblingsskapet.

Delenummer: 0188 1817.

5.15.5 HIPERFACE®-giver

Les under alle omstendigheter følgende informasjon når HIPERFACE®-giveren AS1H/ES1H skal kobles til:

- Bruk kun skjermet ledning med parvis revolverte ledere.
- Maksimer kontaktflaten mellom skjermen og PE-potensialet.
- Legg signalledninger adskilt fra effektkabler og bremseledninger (avstand på minst 200 mm).




MERK

SEW-EURODRIVE anbefaler å ikke ta ut signalhurtigkontakten til HIPERFACE®-giveren AS1H / ES1H når den står under spenning.



6 Idriftsettelse

6.1 Forutsetninger for idriftsettelse

	! FARE! Fare for personskader som følge av elektrisk støt. Livsfare eller alvorlige personskader! • Følg nøye sikkerhetsmerknadene i kapittel 2 ved installasjon! • For kobling av motor og brems brukes kontaktorer i brukskategori AC-3 i henhold til EN 60947-4-1. • Ved omformermede motorer må de respektive kablingsmerknadene fra omformerprodusenten følges. • Følg driftsveiledningen til servoomformereren.
---	--

6.1.1 Før idriftsettelse

Kontroller før idriftsettelse

- at hurtigkontaktene er sikret mot utilsiktet løsning
- at drivenheten er uten skader og ikke mekanisk blokkert.
- at tiltak som er beskrevet i kapittel 4.3, Forberedelser, er utført etter lang lagringstid
- at alle tilkoblingene er forskriftsmessig utført.
- at dreieretningen på motoren/giret stemmer
- at alle sikkerhetsdeksler er forskriftsmessig installert.
- at alle motorverninnretninger er aktive og stilt inn på motorens merkestrøm.
- at manuell bremsefrigivelse med automatisk retur brukes ved løftedrevenheter.
- at ingen varmeømfintlige eller varmeisolerende materialer dekker til motoroverflaten
- at ingen andre farekilder er til stede

6.1.2 Under idriftsetting

- Motoren må gå problemfritt (ingen overbelastning, ingen utilsiktede turtallssvingninger, kraftig støytvikling osv.).
- Korrekt bremsemoment må stilles inn i samsvar med aktuell applikasjon. Se kapitlet "Bremsearbeid, bremsemomenter" (→ side 106).
- Hvis det oppstår problemer, se kapittel 7, "Driftsfeil".

	VIKTIG! Bremsemotoren kan ta skade dersom håndspaken ikke fjernes etter oppstart. Mulige materielle skader! • Ved bremsemotorer med bremsefrigivelse med automatisk retur, må håndspaken alltid fjernes rett etter oppstart.
---	--



7 Driftsfeil

7.1 Feil på motoren

Feil	Mulig årsak	Tiltak
Motoren starter ikke	Brudd på tilførselsledning	Kontroller tilkoblingene, eventuelt korrigér
	Brent sikring	Skift ut sikringen
	Motorvern utløst	Kontroller om motorvernet er riktig innstilt, eliminer feilen
	Omformer defekt, overbelastet, tilkoblet feil eller stilt inn feil	Kontroller omformeren, kontroller forbindelsen
Feil dreieretning	Motoren er feil tilkoblet	Kontroller omformeren, kontroller skalverdiene
Motoren brummer og har høyt strømforbruk	Driften er blokkert	Kontroller driften
	Bremsen frigjøres ikke	Se kapittel 7.3, "Feil på bremsen"
	Feil på giverledningen	Kontroller giverledningen
	Omformeren er feil innstilt.	Kontroller omformeren
Motoren blir for varm (mål temperaturen, vesentlig over 110 °C)	Overbelastning	Mål effekten, bruk eventuelt en større motor eller reduser belastningen, kontroller kjøreprofil
	For høy omgivelsestemperatur	Overhold tillatt temperaturområde
	Kjølingen er ikke tilstrekkelig	Juster kjølelufttilførselen eller frigjør kjøleluftpassasjene, monter ev. ekstern vifte
	Den eksterne viften går ikke.	Kontroller tilkoblingen, korrigér ev.
	Merkedriftsmodus (S1 til S10, EN 60034) er overskredet, for eksempel ved for høyt effektivt dreiemoment	Nominell driftsmodus til motoren tilpasses de nødvendige driftsbetingelsene; la eventuelt en fagmann bestemme riktig drift
	Omformeren er ikke optimalisert	Kontroller omformeren
Driftslyder på motoren	Lagerskader	• Kontakt SEW-EURODRIVE kundeservice • Bytt motoren
	Roterende deler vibrerer	Finn årsaken, utbedre eventuell ubalanse
	Ved ekstern vifte: Fremmedlegemer i kjøleluftpassasjene	Rengjør kjølelufttribber/lufttilførsel

7.2 Feil ved drift med servoomformer

	MERK
	Ved servoomformerdrift av motoren kan også symptomene som beskrives i kapittel 7.1 forekomme. Forklaring til aktuelle problemer samt problemløsninger finnes i driftsveiledningen til servoomformeren.

Oppgi følgende hvis du tar kontakt med kundeservice hos SEW-EURODRIVE:

- Komplette spesifikasjoner på merkeskiltet
- Feilens type og omfang.
- Når og under hvilke omstendigheter feilen oppstod.
- Sannsynlig årsak.



7.3 Feil på bremsen

Feil	Mulig årsak		Tiltak
Bremsen frigjøres ikke	Feil spenning på bremsestyreenheten		Koble til korrekt spenning
	Svikt på bremsestyreenhet		Skift ut bremsestyreenheten, kontroller den indre motstanden og bremsespolens isolasjon, kontroller koblingsenhetene
	Bremsen er feil tilkoblet		Kontroller bremsens tilkobling.
	Maks. tillatt driftsluftspalte overskredet fordi bremsebelegget er nedslitt		• Kontakt SEW-EURODRIVE • Bytt motoren
	Spenningstap langs tilførselsledningen > 10 %		Sørg for korrekt tilkoblingsspenning; kontroller tverrsnittet på kabelen
	Motoren bremser ikke	Bremsespolen har kortslutning i vikling eller spole	Brems B
Brems BR			• Kontroller koblingsutstyret • Skift ut komplett brems med bremsestyring (ta kontakt med SEW-EURODRIVE)
Bremsebelegget er nedslitt		• Kontakt SEW-EURODRIVE • Bytt motoren	
Feil bremsemoment		• Kontakt SEW-EURODRIVE • Bytt motoren	
Manuell lufteanordning ikke korrekt innstilt.		Still reguleringsmutrene korrekt inn.	
Bremsen settes forsinket på	Bremsen kobles på vekselstrømsiden		Koble til på like- og vekselstrømsiden; se koblingsskjemaet
Ulyder i bremsens område	Pendelmomenter på grunn av feil innstilt frekvensomformer		Kontroller/juster innstillingen av frekvensomformer iht. driftsveiledningen



8 Kontroll/vedlikehold

8.1 Sikkerhetsmerknader vedrørende kontroll/vedlikehold

	! FARE! Under og etter drift har servomotoren spenningsførende deler. Livsfare eller alvorlige personskader på grunn av elektrisk støt! • Før effekt- og signalpluggen trekkes ut må alle effekt-, bremse- og signalledninger kobles spenningsløse. • Skal sikres mot utilsiktet innkobling.
	! FORSIKTIG! Servomotorens overflater kan nå temperaturer over 100 °C under drift. Forbrenningsfare! • Kom aldri i berøring med servomotoren under drift eller i avkjølingsfasen etter utkobling. • La servomotoren avkjøle før du starter arbeidet. • Bruk vernehansker.
	VIKTIG! Motoren kan bli ødelagt dersom det ikke brukes originale reservedeler. Mulige materielle skader! • Bruk bare originale reservedeler i henhold til gyldig reservedelsliste.



8.2 Kontrollintervaller

Slitasjetider påvirkes av mange faktorer og kan være korte. De nødvendige kontrollintervallene må maskinprodusenten vurdere individuelt i henhold til prosjekteringsdokumentasjon (for eksempel Praktisk drivteknikk - Prosjektering av drivenheter, katalogen Servogirmotorer).

	MERK Vær oppmerksom på angivelsene til maskinprodusenten i maskinens vedlikeholdsplan!
--	--

8.2.1 Rengjøring

Mye smuss, støv eller spon kan ha negativ innflytelse på funksjonen til servomotorene, i ekstreme tilfeller kan det også føre til at servomotorene faller ut.

Derfor må servomotorene rengjøres i regelmessige avstander, og senest etter et år, for å oppnå tilstrekkelig varmeavstrålingsflate.

Utilstrekkelig varmeavstråling kan ha uønskede følger. Levetiden til lagrene forminskes ved drift ved for høye temperaturer (spalting av lagerfett).

8.2.2 Tilkoblingskabel

	! FARE! Under og etter drift har servomotoren spenningsførende deler. Livsfare eller alvorlige personskader på grunn av elektrisk støt! • Før effekt- og signalpluggen trekkes ut må alle effekt-, bremse- og signalledninger kobles spenningsløse. • Skal sikres mot utilsiktet innkobling. • Foreta aldri provisoriske reparasjoner på tilkoblingskablene. Ved de minste defekter på kabelmantelen må anlegget settes ut av drift umiddelbart og kabelen skiftes ut.
--	--

Kontroller tilkoblingskabelen for skader i regelmessige avstander, skift ut ved behov.

8.3 Kontrollarbeid brems B (DFS)

Ved bremsen til DFS56 er vedlikeholdsarbeid generelt ikke nødvendig. Bremsen kan ikke monteres i ettertid.

	VIKTIG! En utskiftning av bremsen som ikke kan etterjusteres krever en komplisert demontering av motoren. Mulige skader på bremsen B! • Vedlikeholdsarbeid på bremsen B skal kun utføres av SEW-EURODRIVE, ettersom givener eller resolver må stilles inn på nytt etter hver demontering.
--	---




8.4 Kontrollarbeid brems BR (CFM)

8.4.1 Måle driftsluftspalte

	! FARE! Under og etter drift har servomotoren spenningsførende deler. Livsfare eller alvorlige personskader på grunn av elektrisk støt! • Før effekt- og signalpluggen trekkes ut må alle effekt-, bremse- og signalledninger kobles spenningsløse. • Skal sikres mot utilsiktet innkobling.
	! FORSIKTIG! Servomotorens overflater kan nå temperaturer over 100 °C under drift. Forbrenningsfare! • Kom aldri i berøring med servomotoren under drift eller i avkjølingsfasen etter utkobling. • La servomotoren avkjøle før du starter arbeidet. • Bruk vernehansker.

Driftsluftspalten kan ikke justeres i ettertid og kan kun måles via slaget på ankerskiven ved lufting.

- Koble motoren og bremsen fri for spenning og sikre dem mot utilsiktet innkobling!
- Ved motorer med ekstern vifte fjerner du metalldekselet fra motoren.
- Koble bremsen til spenningsforsyningen.
- Mål driftsluftspalten, som oppstår når bremsen åpnes og lukkes elektrisk, via slaget på ankerskiven ved hjelp av de to pinneskruene ΔH (se bildet nedenfor). Tillatt område er 0,15 ... 0,8 mm.




478583435

- Hvis driftsluftspalten er > 0,8 mm, må bremsen skiftes komplett. Bremsen skal kun skiftes av SEW-EURODRIVE.



8.4.2 Ettermontering av manuell bremsefrigivelse CFM71 og CFM90

Bilde manuell bremsefrigivelse



706627467

[1] Pinneskrue
[2] Konisk fjær

[3] Hylse
[4] Sekskantmutter

[5] Arm
[6] Spak




Fremgangsmåte Slik går du frem:

Skrutt	Fremgangsmåte	Illustrasjon
1	Skru ut de to sekskantmutrene [4].	
2	Ta av hylsene [3] og de koniske fjærene [2].	
3	Stikk armene [5] på pinneskruene [1].	
4	Stikk de tilgjengelige koniske fjærene [2] på pinneskruene [1].	
5	Skru sekskantmutrene [4] på pinneskruene [1].	
6	Skru håndspaken [6] inn i armen [5].	
7	Still inn en langsgående klaring [s] på 2 mm på begge sider mellom lasken til armen [5] og sekskantmutteren [4].	



8.4.3 Ettermontering av manuell bremsefrigivelse CFM112

Bilde manuell bremsefrigivelse



1244130827

[1] Pinneskrue
[2] Konisk fjær


[3] Hylse
[4] Sekskantmutter

[5] Arm
[6] Spak



Fremgangsmåte Slik går du frem:

Skrutt	Fremgangsmåte	Illustrasjon
1	Skru ut de to sekskantmutrene [4].	
2	Ta av hylsene [3] og de koniske fjærene [2].	
3	Stikk armene [5] på pinneskruene [1].	
4	Stikk de tilgjengelige koniske fjærene [2] på pinneskruene [1].	
5	Skru sekskantmutrene [4] på pinneskruene [1] til stopp. Vri sekskantmutrene [4] to hele omdreininger tilbake for å stille inn langsgående klaring.	
6	Skru håndspaken [6] inn i armen [5].	



Tekniske data


Tekniske hovedspesifikasjoner for servomotorene

9 Tekniske data

9.1 Tekniske hovedspesifikasjoner for servomotorene

9.1.1 Forklaring til tekniske spesifikasjoner


n_N	Merketurtall
M_0	Stillstandsturtall (termisk varig dreiemoment ved små turtall)
I_0	Stillstandsstrøm
M_{pk}	Dynamisk grensemoment
I_{max}	Maksimal tillatt motorstrøm
M_{0VR}	Stillstandsreiemoment med ekstern vifte
I_{0VR}	Stillstandsstrøm med ekstern vifte
J_{mot}	Massetregghetsmoment til motoren
J_{bmot}	Massetregghetsmoment til bremsemotoren
M_{B1}	Standard bremsemoment
M_{B2}	Alternativt bremsemoment
W_{max1}	Maksimalt mulig bremsearbeid ved standard bremsemoment i løpet av et vedlikeholdsintervall
W_{max2}	Maksimalt mulig bremsearbeid ved alternativt bremsemoment i løpet av et vedlikeholdsintervall
L_1	Induktivitet mellom koblingsfase og stjernepunkt
R_1	Motstand mellom koblingsfase og stjernepunkt
U_{p0} kald	Rotorspenning ved 1000 o/min.
m_{mot}	Motorvekt
m_{bmot}	Bremsemotorvekt



9.1.2 Tekniske spesifikasjoner DFS- / CFM-motorer

Synkrone servomotorer med 400 V systemspenning


n_N [o/min]	Motor	M_0 [Nm]	I_0 [A]	M_{pk} [Nm]	I_{max} [A]	M_{0VR} [Nm]	I_{0VR} [A]	J_{mot} [10 ⁻⁴ kgm ²]	J_{bmot} [10 ⁻⁴ kgm ²]	M_{B1} [Nm]	M_{B2} [Nm]	W_{max1} [kJ]	W_{max2} [kJ]
2000	CFM71S	5	2.2	16.5	8.8	7.3	3.2	4.89	6.65	10	5	18	22
	CFM71M	6.5	3	21.5	12	9.4	4.2	6.27	8.03	14	7	15	20
	CFM71L	9.5	4.2	31.4	16.8	13.8	6.1	9.02	10.8	14	10	15	18
	CFM90S	11	4.9	39.6	19.6	16	7.1	17.4	21.2	28	14	17	24
	CFM90M	14.5	6.9	52.2	28	21	10	22.3	26.1	40	20	10.5	19.5
	CFM90L	21	9.9	75.6	40	30.5	14.4	32.1	35.9	40	28	10.5	17
	CFM112S	23.5	10	82.3	40	34	14.5	68.4	84	55	28	32	48
	CFM112M	31	13.5	108.5	54	45	19.6	88.2	104	90	40	18	44
	CFM112L	45	20	157.5	80	65	29	128	143	90	55	18	32
	CFM112H	68	30.5	238.0	122	95	42.5	190	209	90	55	18	32
3000	DFS56M	1	1.65	3.8	6.6	—	—	0.48	0.83	2.5	—	—	—
	DFS56L	2	2.4	7.6	9.6	—	—	0.83	1.18	2.5	—	—	—
	DFS56H	4	2.8	15.2	11.2	—	—	1.53	1.88	5	—	—	—
	CFM71S	5	3.3	16.5	13.2	7.3	4.8	4.89	6.65	10	5	14	20
	CFM71M	6.5	4.3	21.5	17.2	9.4	6.2	6.27	8.03	14	7	11	18
	CFM71L	9.5	6.2	31.4	25	13.8	9	9.02	10.8	14	10	11	14
	CFM90S	11	7.3	39.6	29	16	10.6	17.4	21.2	28	14	10	20
	CFM90M	14.5	10.1	52.2	40	21	14.6	22.3	26.1	40	20	4.5	15
	CFM90L	21	14.4	75.6	58	30.5	21	32.1	35.9	40	28	4.5	10
	CFM112S	23.5	15	82.3	60	34	22	68.4	84	55	28	18	36
	CFM112M	31	20.5	108.5	82	45	30	88.2	104	90	40	7	32
	CFM112L	45	30	157.5	120	65	44	128	143	90	55	7	18
	CFM112H	68	43	238.0	172	95	60	190	209	90	55	7	18
	DFS56M	1	1.65	3.8	6.6	—	—	0.48	0.83	2.5	—	—	—
	DFS56L	2	2.4	7.6	9.6	—	—	0.83	1.18	2.5	—	—	—
	DFS56H	4	4	15.2	16	—	—	1.53	1.88	5	—	—	—
4500	CFM71S	5	4.9	16.5	19.6	7.3	7.2	4.89	6.65	10	5	10	16
	CFM71M	6.5	6.6	21.5	26	9.4	9.6	6.27	8.03	14	7	6	14
	CFM71L	9.5	9.6	31.4	38	13.8	14	9.02	10.8	14	10	6	10
	CFM90S	11	11.1	39.6	44	16	16.2	17.4	21.2	28	14	5	15
	CFM90M	14.5	14.7	52.2	59	21	21.5	22.3	26.1	40	20	3	9
	CFM90L	21	21.6	75.6	86	30.5	31.5	32.1	35.9	40	28	3	5
	CFM112S	23.5	22.5	82.3	90	34	32.5	68.4	84	55	25	11	22
	CFM112M	31	30	108.5	120	45	44	88.2	104	90	40	4	18
	CFM112L	45	46	157.5	184	65	67	128	143	90	55	4	11
	CFM112H	68	66	238.0	264	95	92	190	209	90	55	4	11
	DFS56M	1	1.65	3.8	6.6	—	—	0.48	0.83	2.5	—	—	—
	DFS56L	2	2.75	7.6	11	—	—	0.83	1.18	2.5	—	—	—
	DFS56H	4	5.3	15.2	21	—	—	1.53	1.88	5	—	—	—
	CFM71S	5	6.5	16.5	26	7.3	9.5	4.89	—	—	—	—	—
	CFM71M	6.5	8.6	21.5	34	9.4	12.5	6.27	—	—	—	—	—
	CFM71L	9.5	12.5	31.4	50	13.8	18.2	9.02	—	—	—	—	—
	CFM90S	11	14.5	39.6	58	16	21	17.4	—	—	—	—	—
	CFM90M	14.5	19.8	52.2	79	21	29	22.3	—	—	—	—	—
	CFM90L	21	29.5	75.6	118	30.5	43	32.1	—	—	—	—	—
6000	DFS56M	1	1.65	3.8	6.6	—	—	0.48	0.83	2.5	—	—	—
	DFS56L	2	2.75	7.6	11	—	—	0.83	1.18	2.5	—	—	—
	DFS56H	4	5.3	15.2	21	—	—	1.53	1.88	5	—	—	—
	CFM71S	5	6.5	16.5	26	7.3	9.5	4.89	—	—	—	—	—
	CFM71M	6.5	8.6	21.5	34	9.4	12.5	6.27	—	—	—	—	—
	CFM71L	9.5	12.5	31.4	50	13.8	18.2	9.02	—	—	—	—	—
	CFM90S	11	14.5	39.6	58	16	21	17.4	—	—	—	—	—
	CFM90M	14.5	19.8	52.2	79	21	29	22.3	—	—	—	—	—
	CFM90L	21	29.5	75.6	118	30.5	43	32.1	—	—	—	—	—
	DFS56M	1	1.65	3.8	6.6	—	—	0.48	0.83	2.5	—	—	—



Tekniske data


Tekniske hovedspesifikasjoner for servomotorene

n_N [o/min]	Motor	L_1 [mH]	R_1 [mΩ]	U_{p0} [V/1000 o/min]	m_{mot} [kg]	m_{bmot}
2000	CFM71S	52	7090	151	9.5	11.8
	CFM71M	36	4440	148	10.8	13.0
	CFM71L	24	2500	152	13.0	15.3
	CFM90S	18	1910	147	15.7	19.6
	CFM90M	12.1	1180	141	17.8	21.6
	CFM90L	8.4	692	146	21.9	26.5
	CFM112S	10	731	155	26.2	31.8
	CFM112M	7.5	453	153	30.5	36.0
	CFM112L	4.6	240	151	39.3	44.9
	CFM112H	2.6	115	147	54.2	59.8
3000	DFS56M	9.7	5700	40	2.8	2.9
	DFS56L	8.8	3700	56	3.5	3.6
	DFS56H	12.7	4500	97	4.8	5.3
	CFM71S	23	3150	101	9.5	11.8
	CFM71M	16	2000	100	10.8	13.0
	CFM71L	11	1120	102	13.0	15.3
	CFM90S	8.1	838	98	15.7	19.6
	CFM90M	5.7	533	96	17.8	21.6
	CFM90L	3.9	324	99	21.9	26.5
	CFM112S	4.6	325	103	26.2	31.8
	CFM112M	3.1	193	99	30.5	36.0
	CFM112L	2	103	101	39.3	44.9
	CFM112H	1.3	57	104	54.2	59.8
4500	DFS56M	9.7	5700	40	2.8	2.9
	DFS56L	8.8	3700	56	3.5	3.6
	DFS56H	6.2	2200	67.5	4.8	5.3
	CFM71S	10	1380	66	9.5	11.8
	CFM71M	6.9	828	64	10.8	13.0
	CFM71L	4.9	446	65	13.0	15.3
	CFM90S	3.45	358	64	15.7	19.6
	CFM90M	2.65	249	65	17.8	21.6
	CFM90L	1.73	148	66	21.9	26.5
	CFM112S	2	149	69	26.2	31.8
	CFM112M	1.5	92	68	30.5	36.0
	CFM112L	0.85	44	66	39.3	44.9
	CFM112H	0.54	24	67	54.2	59.8
6000	DFS56M	9.70	5700	40	2.8	2.9
	DFS56L	6.80	2800	49	3.5	3.6
	DFS56H	3.50	1200	50.5	4.8	5.3
	CFM71S	5.75	780	50	9.5	–
	CFM71M	3.93	493	49	10.8	–
	CFM71L	2.68	277	50	13.0	–
	CFM90S	2.03	212	49	15.7	–
	CFM90M	1.48	136	48	17.8	–
	CFM90L	0.93	77	48	21.9	–



Synkrone servomotorer med 230 V systemspenning


n_N [o/min]	Motor	M_0 [Nm]	I_0 [A]	M_{pk} [Nm]	I_{max} [A]	M_{0VR} [Nm]	I_{0VR} [A]	J_{mot} [10 ⁻⁴ kgm ²]	J_{bmot} [10 ⁻⁴ kgm ²]	M_{B1} [Nm]	M_{B2} [Nm]	W_{max1} [kJ]	W_{max2} [kJ]
2000	CFM71S	5	3.95	16.5	15.8	7.3	5.7	4.89	6.65	10	5	18	22
	CFM71M	6.5	5.3	21.5	21	9.4	7.7	6.27	8.03	14	7	15	20
	CFM71L	9.5	7.4	31.4	29.5	13.8	10.7	9.02	10.8	14	10	15	18
	CFM90S	11	8.7	39.6	35	16	12.6	17.4	21.2	28	14	17	24
	CFM90M	14.5	12.1	52.2	48.5	21	17.5	22.3	26.1	40	20	10.5	19.5
	CFM90L	21	17.1	75.6	68	30.5	25	32.1	35.9	40	28	10.5	17
	CFM112S	23.5	18	82.3	72	34	26	68.4	84	55	28	32	48
	CFM112M	31	24.5	108.5	98	45	35.5	88.2	104	90	40	18	44
	CFM112L	45	35.5	157.5	142	65	51	128	143	90	55	18	32
3000	DFS56M	1	1.65	3.8	6.6	–	–	0.48	0.83	2.5	–	–	–
	DFS56L	2	2.4	7.6	9.6	–	–	0.83	1.18	2.5	–	–	–
	CFM71S	5	5.9	16.5	23.5	7.3	8.6	4.89	6.65	10	5	14	20
	CFM71M	6.5	7.6	21.5	30.5	9.4	11	6.27	8.03	14	7	11	18
	CFM71L	9.5	11.1	31.4	44.5	13.8	16.1	9.02	10.8	14	10	11	14
	CFM90S	11	12.7	39.6	51	16	18.4	17.4	21.2	28	14	10	20
	CFM90M	14.5	17.4	52.2	70	21	25	22.3	26.1	40	20	4.5	15
	CFM90L	21	25.5	75.6	102	30.5	37	32.1	35.9	40	28	4.5	10
	CFM112S	23.5	27	82.3	108	34	39	68.4	84	55	28	18	36
	CFM112M	31	35	108.5	140	45	51	88.2	104	90	40	7	32
	CFM112L	45	48	157.5	192	65	70	128	143	90	55	7	18
4500	CFM71S	5	8.5	16.5	34	7.3	12.3	4.89	6.65	10	5	10	16
	CFM71M	6.5	11.3	21.5	45	9.4	16.4	6.27	8.03	14	7	6	14
	CFM71L	9.5	17.1	31.4	68	13.8	25	9.02	10.8	14	10	6	10
	CFM90S	11	18.9	39.6	76	16	27.5	17.4	21.2	28	14	5	15
	CFM90M	14.5	26	52.2	104	21	37.5	22.3	26.1	40	20	3	9
	CFM90L	21	39	75.6	156	30.5	57	32.1	35.9	40	28	3	5
	CFM112S	23.5	38.5	82.3	154	34	56	68.4	84	55	25	11	22
	CFM112M	31	54	108.5	216	45	78	88.2	104	90	40	4	18
6000	CFM71S	5	11.6	16.5	46.5	7.3	16.8	4.89	–	–	–	–	–
	CFM71M	6.5	14.1	21.5	56	9.4	20.5	6.27	–	–	–	–	–
	CFM71L	9.5	21.5	31.4	86	13.8	31	9.02	–	–	–	–	–
	CFM90S	11	23.5	39.6	94	16	34	17.4	–	–	–	–	–
	CFM90M	14.5	37	52.2	148	21	54	22.3	–	–	–	–	–
	CFM90L	21	51	75.6	204	30.5	74	32.1	–	–	–	–	–



Tekniske data

Tekniske hovedspesifikasjoner for servomotorene

n_N	Motor	L_1	R_1	U_{p0}	m_{mot}	m_{bmot}
[o/min]		[mH]	[mΩ]	[V/1000 o/min]	[kg]	
2000	CFM71S	16.3	2188	85	9.5	11.8
	CFM71M	11.4	1394	83	10.8	13.0
	CFM71L	7.7	802	86	13.0	15.3
	CFM90S	5.7	593	83	15.7	19.6
	CFM90M	3.95	382	81	17.8	21.6
	CFM90L	2.80	236	85	21.9	26.5
	CFM112S	3.10	225	86	26.2	31.8
	CFM112M	2.25	127	84	30.5	36.0
	CFM112L	1.46	76	85	39.3	44.9
3000	DFS56M	9.7	5700	40	2.8	2.9
	DFS56L	8.8	3700	56	3.5	3.6
	CFM71S	7.2	973	57	9.5	11.8
	CFM71M	5.2	642	57	10.8	13.0
	CFM71L	3.45	347	57	13.0	15.3
	CFM90S	2.7	271	57	15.7	19.6
	CFM90M	1.91	182	56	17.8	21.6
	CFM90L	1.24	105	56	21.9	26.5
	CFM112S	1.42	100	57	26.2	31.8
	CFM112M	1.08	67	58	30.5	36.0
	CFM112L	0.78	35	63	39.3	44.9
4500	CFM71S	3.30	449	38	9.5	11.8
	CFM71M	2.35	278	37.5	10.8	13.0
	CFM71L	1.55	149	36.5	13.0	15.3
	CFM90S	1.19	124	37.5	15.7	19.6
	CFM90M	0.84	81	36.5	17.8	21.6
	CFM90L	0.53	48	36.5	21.9	26.5
	CFM112S	0.68	50	40.5	26.2	31.8
	CFM112M	0.465	28	38	30.5	36.0
6000	CFM71S	1.80	243	28	9.5	–
	CFM71M	1.47	175	30	10.8	–
	CFM71L	0.91	89	29	13.0	–
	CFM90S	0.77	78	30	15.7	–
	CFM90M	0.42	42	25.5	17.8	–
	CFM90L	0.31	26	28	21.9	–




9.2 Hurtigkontakt

Hurtigkontakt	Effekthurtigkontakt		Signalhurtigkontakt	
	Bøssingkontakt	Maks. kabeldiameter [mm]	Bøssingkontakt	Maks. kabeldiameter [mm]
SM11	4 × 1.5 mm ²	14	10 x 0.06 ... 1 mm ²	10.5
SB11	4 × 1.5 mm ² + 2 × 0.5 ... 1.5 mm ²			
SM51 / SM61	4 × 1.5 mm ²			
SB51 / SB61	4 × 1.5 mm ² + 3 × 0.5 ... 1.5 mm ²			
SM52 / SM62	4 × 2.5 mm ²			
SB52 / SB62	4 × 2.5 mm ² + 3 × 0.5 ... 1.5 mm ²			
SM54 / SM64	4 × 4 mm ²	17		
SB54 / SB64	4 × 4 mm ² + 3 × 0.5 ... 1.5 mm ²			
SM56 / SM66	4 × 6 mm ²			
SB56 / SB66	4 × 6 mm ² + 3 × 0.5 ... 1.5 mm ²	23		
SM59 / SM69	4 × 10 mm ²			
SB59 / SB69	4 × 10 mm ² + 3 × 0.5 ... 1.5 mm ²			

9.3 Tilkobling med koblingsboks

Motortype	Effekttilkobling			Giver / resolver / termisk motorvern	
	Tilkobling	Maks. tilkoblingstverrsnitt	Kabelinnføring:	Tilkobling	Kabelinnføring
DFS56..	Fjærbur	4 x 2.5 mm ²	M20 x 1.5	Klemme med skrutilkobling i koblingsboksen	M16 x 1.5
CFM71..	3 x M5	4 x 6 mm ²	M25 x 1.5	Klemme med fjærbur i giverhuset	M16 x 1.5
CFM90.. / 112S	3 x M6	4 x 10 mm ²	M32 x 1.5		M16 x 1.5
CFM112M / H	3 x M8	4 x 25 mm ²	M50 x 1.5		M16 x 1.5




9.4 Bremsearbeid, bremsemomenter

Brems	For motorstr.	Bremsearbeid frem til service [10 ⁶ J]	Bremsemoment [Nm]
B	DFS56H	–	5
B	DFS56M/L	–	2.5
BR1	CFM71	60	5 7 10 14 20
BR2	CFM90	90	14 20 28 40
BR8	CFM112	180	28 40 55 90

9.5 Motstand bremsspole


Brems	U _N									
	DC 24 V		AC 110 V		AC 230 V		AC 400 V		AC 460 V	
	R _B [Ω]	R _T [Ω]	R _B [Ω]	R _T [Ω]	R _B [Ω]	R _T [Ω]	R _B [Ω]	R _T [Ω]	R _B [Ω]	R _T [Ω]
B	43		–		–		–		–	
BR1	3.7	11.2	11.8	35.4	59.2	178	187	561	236	707
BR2	3.3	9.8	10.5	31.0	52.6	156	158	469	199	590
BR8	1.4	7.2	4.4	22.7	21.9	114	69.3	359	87.2	452

Bildet nedenfor viser skematisk BR-bremsen og tilkobling.



480161803

- R_B Motstand akselerasjonsspole ved 20 °C
 R_T Motstand delspole ved 20 °C
 U_N Nominell spenning (nominelt spenningsområde)



9.6 Driftsstrøm brems BR

Strømverdiene som er angitt i tabellene I_H (holdestrøm) er effektivverdier. Bruk kun apparater som måler effektivverdier. Innkoblingsstrømmen (= akselerasjonsstrøm) I_B opptrer et kort øyeblikk (ca. 150 ms) ved ventilasjon av bremsen eller ved spenningsbrudd under 70 % av nominell spenning. Ved bruk av bremseleiketter BG eller ved direkte likespenningsforsyning – begge deler er kun mulig ved bremses opp til størrelse BMG4 – oppstår ingen økt innkoblingsstrøm.

Brems	B		BR1	BR2	BR8
for motor	DFS56M/L	DFS56H	CFM71	CFM90	CFM112
$M_{B\max}$ [Nm]	2.5	5	20	40	90
P_B [W]	12	13.4	45	55	75
Innkoblingsstrømforhold I_B/I_H	–	–	4.0	4.0	6.3
Nominell spenning U_N (...) spenningstoleranser	I [A _{DC}]	I [A _{DC}]	I_H [A _{AC}]	I_H [A _{AC}]	I_H [A _{AC}]
$[V_{AC}]$ $[V_{DC}]$					
– 24 (24 ... 25)	0.50	0.56	1.55	1.9	2.4
110 (99 ... 121)	–	–	0.66	0.72	0.96
230 (218 ... 243)	–	–	0.290	0.320	0.43
400 (380 ... 431)	–	–	0.165	0.190	0.24
460 (432 ... 484)	–	–	0.150	0.170	0.22

I_B Akselerasjonsstrøm – kortvarig innkoblingsstrøm

I_H Holdestrøm effektivverdi i tilførselsledningen til SEW-bremseleiketter

U_N Nominell spenning (nominelt spenningsområde)



10 Vedlegg

10.1 Krympeverktøy

Ved siden av muligheten til å bruke prefabrikkerte kabler fra SEW-EURODRIVE, kan man ved motorer med hurtigkontakter også kjøpe nødvendige hurtigkontakter.

Hurtigkontaktene må da kobles opp hos kunden. SEW-EURODRIVE tilbyr passende krympeverktøy slik at man får en korrekt forbindelse av kabelleder og kontakt. Oppgi delenumrene ved bestilling.

10.1.1 Krympeverktøy for effekt- og bremsekontakter DFS56

Nødvendig verktøy for prefabrikkering av kabler

Type	SEW dele- nummer	Kontaktdiameter Ledertverrsnitt		Bilde
		Ytelse	Brems	
Håndtang	0192430	–	–	
Posisjone- ringsverktøy	0192457	Ø 2 mm 0.5 ... 2 mm ²	–	
	0192449	–	Ø 1 mm 0.06 ... 1 mm ²	

Nødvendig verktøy for demontasje av hurtigkontakten på motoren

Type	SEW delenummer	Kontaktdiameter	
		Effekt	Brems
Demonteringsverktøy	0192473	Ø 2 mm	–
	0192465	–	Ø 1 mm



10.1.2 Krympeverktøy for effekt- og bremsekontakter CFM..

Nødvendig verktøy for prefabrikkering av kabler

Ved følgende verktøy kreves ulike krympekjeve for montasje/demontasje av ulike tverrsnitt.

Type	SEW dele- nummer	Kontaktdiameter Ledertverrsnitt		Bilde
		Ytelse	Brems	
Håndtang	0190705	Ø 3.6 mm	Ø 1.6 mm	
		0.5 ... 6.0 mm ²		
Krympekjeve	0190861	–	Ø 1.6 mm 0.5 ... 1.5 mm ²	
Kontaktin- strument	019087X	–		
Krympekjeve	0190128	Ø 3.6 mm 1.5 ... 2.5 mm ²	–	
Kontaktin- strument	0190144		–	
Krympekjeve	0190136	Ø 3.6 mm 4.0 ... 6.0 mm ²	–	
Kontaktin- strument	0190152		–	
Håndtang	0190691	Ø 3.6 mm 1.5 ... 10 mm ²	–	
Posisjone- ringsverktøy	0190713			
Prøvestiftsett	0190853			

Nødvendig verktøy for demontasje av hurtigkontakten på motoren

Spesialverktøy er ikke nødvendig ved demontasjonen.


10.1.3 Krympeverktøy for giversystem/tilbakemeldingssystem
Nødvendig verktøy for prefabrikking av kabler

Produkt	Type	SEW delenummer	Kontaktdiameter Ledertverrsnitt Signal	Bilde
Resolver RH1M(L) HIPERFACE® • AS1H Multi-Turn • ES1H Single-Turn	Håndtang	0192430	–	
	Posisjonerings- verktøy	0192449	Ø 1 mm 0.06 ... 1 mm ²	
SSI-Multi-Turn	Håndtang	0192597	–	
	Posisjonerings- verktøy	0192600	Ø 1 mm 0.24 ... 1 mm ²	

Nødvendig verktøy for demontasje av hurtigkontakten på motoren


Produkt	Type	SEW delenummer	Kontaktdiameter Ledertverrsnitt Signal
Resolver RH1M(L) HIPERFACE® • AS1H Multi-Turn • ES1H Single-Turn	Demonterings- verktøy	0192481	Isolasjonsenhet
SSI-Multi-Turn	Spesialverktøy er ikke nødvendig ved demontasjen.		



10.2 Montasje effektkontakt SM11 / SB11 (for servomotor DFS56)

10.2.1 Leveringsomfang effektkontakter SM11/SB11

Følgende deler er inkludert i leveransen for montering av effektkontaktene. SEW-dele-nummer: 198 6740 eller 0198 9197.



480295819

- [1] Nippel
- [2] Kabelklemming
- [3] Klemring
- [4] Bøssingkontakter
- [5] Isolasjonshylse
- [6] Isolasjonsenhet
- [7] Kontakthus



Vedlegg

Montasje effektkontakt SM11 / SB11 (for servomotor DFS56)

10.2.2 Monteringsmerknader effektkontakter SM11/SB11



VIKTIG!

Effektkontakten kan ta skade hvis den ikke er korrekt montert.

Mulige materielle skader!

- Ikke vri kabelen under prefabrikeringen.

Skritt	Illustrasjon	Fremgangsmåte															
1		• Skyv skruforbindelsen og kabelklemmen inn på kabelen.															
2		• Avisoler kabelenden med 59 mm															
3		• Legg skjermfletningen bakover og bre den vifteformet utover.															
4		• Effektkordelene (1, 2 og 3) kuttes til 44 mm. • PE-kordelene (GN/YE) kuttes til 45 mm. • Lederkordelene 5 og 6 skal ikke kuttes. • Kutt lederkordelparet 7 og 8 kant i kant med kabelenden.															
5		• Skyv klemringen inn på lederkordelen. • Avisoler 7 mm på lederkordelene 1, 2, 3 og PE. • Avisoler 5 mm på lederkordelene 5 og 6.															
6		• Sett posisjoneringsverktøyet på krympetangen til markeringen (farge) kommer frem på indikatoren [A] (se tabellen under). • Still inn trykktykkelsen [B] på krympetangen etter tabellen. <table><thead><tr><th>Lederkordel</th><th>a [mm²]</th><th>Posisjone- ringsverktøy Delenummer</th><th>Markering (farge)</th><th>Trykk- tyk- kelse</th></tr></thead><tbody><tr><td>5 og 6</td><td>0.14 ... 1.0</td><td>019 244 9</td><td>Grønn (GN)</td><td>24</td></tr><tr><td>1, 2, 3 og PE</td><td>0.35 ... 4.0</td><td>019 245 7</td><td>Blå (BU)</td><td>6</td></tr></tbody></table>	Lederkordel	a [mm ²]	Posisjone- ringsverktøy Delenummer	Markering (farge)	Trykk- tyk- kelse	5 og 6	0.14 ... 1.0	019 244 9	Grønn (GN)	24	1, 2, 3 og PE	0.35 ... 4.0	019 245 7	Blå (BU)	6
Lederkordel	a [mm ²]	Posisjone- ringsverktøy Delenummer	Markering (farge)	Trykk- tyk- kelse													
5 og 6	0.14 ... 1.0	019 244 9	Grønn (GN)	24													
1, 2, 3 og PE	0.35 ... 4.0	019 245 7	Blå (BU)	6													



Skrutt	Illustrasjon	Fremgangsmåte
7		- Sett lederkordelen med bøssingkontakten inn i krympetangen og trykk sammen til anslag. Tangen åpner seg deretter automatisk igjen. - Gjenta denne prosedyren for hver lederkordel etter tabellen i trinn 6.
8		Åpne isolasjonshylsen.
9		- Skyv den midtre bøssingkontakten inn i isolasjonsenheten i samsvar med koblingsskjemaet i kapittel 5.3. - Lås isolasjonshylsen med et klikk. - Skyv de resterende bøssingkontaktene inn i isolasjonsenheten i samsvar med koblingsskjemaet.
10		- Kutt skjermfletningen som vist på bildet. - Sett skjermringen inn i tetningen slik at skjermringen og kabelenden flukter. Pass på at skjermfletningen ligger ordentlig mellom skjermringen og tetningen.
11		Sett isolasjonsenheten inn i kontakthuset helt til tetningen sitter i kontakthuset til anslag.
12		- Bruk to fastnøkler, hold fast kontakthuset med den ene og stram skruforbindelsen med den andre. [A] = holde fast



Vedlegg


Montasje effekthurtigkontakt SM5. / SM6. og SB5. / SB6.

10.3 Montasje effekthurtigkontakt SM5. / SM6. og SB5. / SB6.



MERK

Ved SM5. / SM6. bortfaller trinn 4.3.



480479371




10.4 Montasje av signalhurtigkontakt (Resolver / HIPERFACE®)

10.4.1 Leveringsomfang signalhurtigkontakt (Resolver / HIPERFACE®)

Følgende deler er inkludert i leveransen for montering av signalhurtigkontaktene.

SEW delenummer: 198 673 2.



551857419

- [1] Nippel
- [2] Kabelklemming
- [3] Klemring
- [4] Bøssingkontakter
- [5] Isolasjonshylse
- [6] Isolasjonsenhet
- [7] Kontakthus



Vedlegg

Montasje av signalhurtigkontakt (Resolver / HIPERFACE®)

10.4.2 Monteringsmerknader signalhurtigkontakt (Resolver / HIPERFACE®)



VIKTIG!







Signalhurtigkontakten kan ta skade hvis den ikke er korrekt montert.

Mulige materielle skader!

- Ikke vri kabelen under prefabrikeringen.

Skrutt	Illustrasjon	Fremgangsmåte
1		• Skyv skruforbindelse og kabelklemming med strekkavlasting 31 mm inn på kabelen.
2		• Avisoler kabelenden med 28 mm
3		• Legg skjermfletningen bakover og bre den vifteformet utover.
4		• Avisoler lederkordelene med 6 mm • Skyv bøssingkontaktene på enden av lederkordelene.
5		• Skyv posisjoneringsverktøyet med liten diameter (SEW-dele-nummer 019 244 9) inn i krympetangen til den grønne markeringen kommer frem på indikatoren [A]. • Still trykkykkelsen [B] på 24 på krympetangen.
6		• Sett lederkordelen med bøssingkontakten inn i krympetangen og trykk sammen til anslag. Tangen åpner seg deretter automatisk igjen. • Gjenta prosedyren for hver kordel.
7		• Skyv klemringen inn på lederkordelene og trykk skjermen mot tetningen.



Skrutt	Illustrasjon	Fremgangsmåte
8		Vri klemringen til skjermfletningen ligger kant i kant med skjermringen.
9		Trekk isolasjonsenheten jevnt 1 mm fra hverandre.
10		Skyv bøssingkontaktene inn i isolasjonsenheten i samsvar med koblingsskjemaene.
11		Skyv isolasjonsenheten sammen til det merkes et klikk.
12		- Vipp opp isolasjonshylsen - Legg siden på isolasjonshylsen med fordypningen mot rillen i isolasjonsenheten slik at åpningen på isolasjonshylsen peker i samme retning som dobbelpilen på isolasjonsenheten. - Trykk isolasjonshylsen sammen til den går i lås. - Skyv isolasjonsenheten inn i kontakthuset i midtre stilling.
13		- Bruk to fastnøkler, hold fast kontakthuset med den ene og stram skruforbindelsen med den andre. [A] = holde fast



10.5 Koblingsskjemaer for synkrone servomotorer DFS/CFM

For alle tilkoblingsskjemaer gjelder:

- Sett mot tilkoblingssiden
- Fargekoden tilsvarer kablene til SEW-EURODRIVE:


Fargekode	Color
BK	Svart
BN	Brun
BU	Blå
GN	Grønn
GY	Grå
OG	Oransje
PK	Rosa
RD	Rød
VT	Fiolett
WH	Hvit
YE	Gul
GY/PK	Grå / rosa
RD/BU	Rød / blå
BK/WH	Svart / hvit
RD/WH	Rød / hvit

10.5.1 Symbolbruk

	Hurtigkontakt overdel (kobles av kunden)
	Hurtigkontakt underdel (koblet ved levering)

10.6 Koblingsskjema for CFM-motorer med effekthurtigkontakt


10.6.1 Koblingsskjema med/uten brems



480858251

10.7 Koblingsskjema for CFM-motorer med signalhurtigkontakt

10.7.1 Koblingsskjema Resolver RH.M / RH.L




634292235

Kontakttilordning
hurtigkontakt
underdel

Kontakt	Fargekode	Tilkobling
1	RD/WH	R1 (referanse +)
2	BK/WH	R2 (referanse –)
3	RD	S1 (cosinus +)
4	BK	S3 (cosinus –)
5	YE	S2 (sinus +)
6	BU	S4 (sinus –)
7	–	–
8	–	–
9	RD	TF / KTY +
10	BU	TF / KTY –
11	–	–
12	–	–



10.7.2 Koblingsskjema for givere ES1H, AS1H



480856715


Kontakttilordning
hurtigkontakt
underdel

Kontakt	Fargekode	Tilkobling
1	–	–
2	–	–
3	RD	S1 (cosinus +)
4	BU	S3 (cosinus –)
5	YE	S2 (sinus +)
6	GN	S4 (sinus –)
7	VT	D –
8	BK	D +
9	RD	TF / KTY +
10	BU	TF / KTY –
11	PK	Spenningsreferanse (GND)
12	GY	Forsyningsspenning Us



10.8 Koblingsskjemaer for CFM-motorer med koblingsboks

10.8.1 Koblingsskjema med/uten brems




480859787

[1] Bremsespole




10.8.2 Koblingsskjema Resolver RH1M / RH1L



480862859


10.8.3 Koblingsskjema for givere ES1H / AS1H



480864395

10.9 Koblingsskjema for DFS-motorer med effekthurtigkontakt

10.9.1 Koblingsskjema med/uten brems




634537611

[1] Bremsespole

10.10 Koblingsskjema for DFS-motorer med signalhurtigkontakt

10.10.1 Koblingsskjema Resolver RH1M



480854923

Kontakttilordning
hurtigkontakt
underdel


Kontakt	Fargekode	Tilkobling
1	RD/WH	R1 (referanse +)
2	BK/WH	R2 (referanse -)
3	RD	S1 (cosinus +)
4	BK	S3 (cosinus -)
5	YE	S2 (sinus +)
6	BU	S4 (sinus -)
7	-	-
8	-	-
9	BU/RD ¹⁾	TF / KTY +
10	BU ²⁾	TF / KTY -
11	-	-
12	-	-

1) TF = BU; KTY+ = RD

2) TF = BU; KTY- = BU



10.10.2 Koblingsskjema for givere ES1H, AS1H



634478731


Kontakttilordning
hurtigkontakt
underdel

Kontakt	Fargekode	Tilkobling
1	–	–
2	–	–
3	RD	S1 (cosinus +)
4	BU	S3 (cosinus –)
5	YE	S2 (sinus +)
6	GN	S4 (sinus –)
7	VT	D –
8	BK	D +
9	BU	TF
	RD	KTY +
10	BU	TF / KTY –
11	PY	Spenningsreferanse (GND)
12	GY	Forsyningsspenning Us



10.11 Koblingsskjemaer for DFS-motorer med koblingsboks

10.11.1 Koblingsskjema Resolver RH1M / RH1L med/uten brems




641092491

- [1] Bremsespole
- [2] TF = BU; KTY - = BU
- [3] TF = BU; KTY + = RD



10.11.2 Koblingsskjema giver ES1H / AS1H med/uten brems



641149579

[1] Bremsespole


[2] TF = BU; KTY - = BU

[3] TF = BU; KTY + = RD




10.12 Koblingsskjema for ekstern vifte VR

10.12.1 24 V DC-forsyning



480865931

10.12.2 Tilkobling med strømforsyningsenhet UWU52A



480880651



VIKTIG!

Den eksterne viften kan ta skade hvis den ikke kobles til korrekt.

Mulige materielle skader!

- Vær oppmerksom på polariteten.



11 Adresser

Tyskland			
Hoved-administrasjon Produksjon Salg	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Postboksadresse Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de
Service-kompetanse-senter	Midt-Tyskland	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte@sew-eurodrive.de
	Nord-Tyskland	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (ved Hannover)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de
	Øst-Tyskland	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (ved Zwickau)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de
	Sør-Tyskland	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (ved München)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de
	Vest-Tyskland	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (ved Düsseldorf)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de
	Elektronikk	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service Hotline / telefonberedskap 24 timer i døgnet		+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357
Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland.			

Frankrike			
Produksjon Salg Service	Hagenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Hagenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocom.com sew@usocom.com
Produksjon	Forbach	SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex	Tel. +33 3 87 29 38 00
Montasje Salg Service	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland.			

Algerie			
Salg	Alger	Réducom 16, rue des Frères Zagnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84 reducom_sew@yahoo.fr

Argentina			
Montasje Salg Service	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar



Australia			
Montasje Salg Service	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
Belgia			
Montasje Salg Service	Brussel	SEW Caron-Vector Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.be info@caron-vector.be
Service- kompetanse- senter	Industrigir	SEW Caron-Vector Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be
	Antwerpen	SEW Caron-Vector Glasstraat, 19 BE-2170 Merksem	Tel. +32 3 64 19 333 Fax +32 3 64 19 336 http://www.sew-eurodrive.be service-antwerpen@sew-eurodrive.be
Brasil			
Produksjon Salg Service	Sao Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos - 07251-250 - SP SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496	Tel. +55 11 2489-9133 Fax +55 11 2480-3328 http://www.sew-eurodrive.com.br sew@sew.com.br
Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Brasil.			
Bulgaria			
Salg	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@fastbg.net
Canada			
Montasje Salg Service	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca marketing@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 marketing@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 marketing@sew-eurodrive.ca
Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Canada.			
Chile			
Montasje Salg Service	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postboksadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl
Colombia			
Montasje Salg Service	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co



Danmark			
Montasje Salg Service	København	SEW-EURODRIVE A/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Egypt			
Salg Service	Kairo	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ copam@datum.com.eg
Elfenbenskysten			
Salg	Abidjan	SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08	Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36
Estland			
Salg	Tallin	ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee
Finland			
Montasje Salg Service	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Produksjon Montasje Service	Karkkila	SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Kakkila, 03601 Karkkila	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
Gabon			
Salg	Libreville	ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun	Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12
Hellas			
Salg Service	Aten	Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Hong Kong			
Montasje Salg Service	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk
Hviterussland			
Salg	Minsk	SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk	Tel. +375 (17) 298 38 50 Fax +375 (17) 29838 50 sales@sew.by
India			
Montasje Salg Service	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC PORRamangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 2831086 Fax +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com sales@seweurodriveindia.com subodh.ladwa@seweurodriveindia.com
Montasje Salg Service	Chennai	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur- 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 c.v.shivkumar@seweurodriveindia.com



Irland			
Salg Service	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie http://www.alperton.ie
Israel			
Salg	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il
Italia			
Montasje Salg Service	Milano	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Japan			
Montasje Salg Service	Iwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Kamerun			
Salg	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137
Kina			
Produksjon Montasje Salg Service	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.cn
Montasje Salg Service	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267891 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	Wuhan	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan	Tel. +86 27 84478398 Fax +86 27 84478388
Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Kina.			
Korea			
Montasje Salg Service	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master@sew-korea.co.kr
	Busan	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 - 11, Songjeong - dong Gangseo-ku Busan 618-270	Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230 master@sew-korea.co.kr



Kroatia			
Salg Service	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr
Latvia			
Salg	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 7139253 Fax +371 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com
Libanon			
Salg	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 ssacar@inco.com.lb
Litauen			
Salg	Alytus	UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
Luxembourg			
Montasje Salg Service	Brussel	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.lu info@caron-vector.be
Malaysia			
Montasje Salg Service	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my
Marokko			
Salg	Casablanca	Afit 5, rue Emir Abdelkader MA 20300 Casablanca	Tel. +212 22618372 Fax +212 22618351 ali.alami@premium.net.ma
Mexico			
Montasje Salg Service	Quéretaro	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220 Quéretaro, México	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
Nederland			
Montasje Salg Service	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
New Zealand			
Montasje Salg Service	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz



Norge			
Montasje Salg Service	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no
Peru			
Montasje Salg Service	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Polen			
Montasje Salg Service	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź	Tel. +48 42 676 53 00 Fax +48 42 676 53 49 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
		24-timers service	Tel. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW) sewis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Montasje Salg Service	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt
Romania			
Salg Service	București	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro
Russland			
Montasje Salg Service	St. Petersburg	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru
Senegal			
Salg	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 338 494 770 Fax +221 338 494 771 senemeca@sentoo.sn
Serbia			
Salg	Beograd	DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG-11000 Beograd	Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 office@dipar.co.yu
Singapore			
Montasje Salg Service	Singapore	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg sewsingapore@sew-eurodrive.com
Slovakia			
Salg	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-831 06 Bratislava	Tel. +421 2 33595 202 Fax +421 2 33595 200 sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk



Slovakia			
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
	Košice	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK-040 01 Košice	Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254 sew@sew-eurodrive.sk
Slovenia			
Salg Service	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. Ul. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Spain			
Montasje Salg Service	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es
Storbritannia			
Montasje Salg Service	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
Sveits			
Montasje Salg Service	Basel	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Sverige			
Montasje Salg Service	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442 00 Fax +46 36 3442 80 http://www.sew-eurodrive.se jonkoping@sew.se
Sør-Afrika			
Montasje Salg Service	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za info@sew.co.za
	Cape Town	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 cfoster@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 cdejager@sew.co.za
Thailand			
Montasje Salg Service	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.com



Tsjekkia			
Salg	Praha	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 255 709 601 Fax +420 220 121 237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz
Tunesia			
Salg	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana	Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29 Fax +216 71 4329-76 tms@tms.com.tn
Tyrkia			
Montasje Salg Service	Istanbul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419164, 3838014, 3738015 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr sew@sew-eurodrive.com.tr
Ukraina			
Salg Service	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua
Ungarn			
Salg Service	Budapest	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
USA			
Produksjon Montasje Salg Service	Southeast Region	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manufacturing +1 864 439-9948 Fax Assembly +1 864 439-0566 Fax Confidential/HR +1 864 949-5557 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com
Montasje Salg Service	Northeast Region	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 csbridgeport@seweurodrive.com
	Midwest Region	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 csroy@seweurodrive.com
	Southwest Region	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Western Region	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, CA 94544	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6433 cshayward@seweurodrive.com
Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i USA.			
Venezuela			
Montasje Salg Service	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve ventas@sew-eurodrive.com.ve sewfinanzas@cantv.net
Østerrike			
Montasje Salg Service	Wien	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at



Indeks

A

Ansvarsfraskrivelse	6
Avfallshåndtering	10

B

Brems	
Feil	92
Tilkobling via hurtigkontakt	69
Tilkobling via koblingsboks	80
Brems BR (CFM)	
Driftsstrøm brems BR	107
Ettermontering av manuell bremsefrigivelse CFM112	98
Ettermontering av manuell bremsefrigivelse CFM71 og CFM90	96
Måle driftsluftspalte	95
Bremsearbeid	106
Bremselikeretter BME	69, 75
Bremselikeretter BMH	71, 77
Bremselikeretter BMK	72, 78
Bremselikeretter BMP	70, 76
Bremsemomenter	106
Bremsemotorforlengelseskabel for CFM-motorer	39
Kontaktilordning	40
Reservehurtigkontakt	40
Typer	39
Bremsemotorforlengelseskabel for DFS-motorer	31
Kontaktilordning	31
Reservehurtigkontakt	31
Typer	31
Bremsemotorkabel for CFM-motorer	37
Kontaktilordning	38
Reservehurtigkontakt	38
Typer	37
Bremsemotorkabel for DFS-motorer	30
Kontaktilordning	30
Reservehurtigkontakt	30
Typer	30
Bremsespole, motstand	106
Bremsestyreenhet BSG	71
Bremsestyring BMV	78
Bruk, korrekt	8

C

CFM-motorer	
Bremsemotorforlengelseskabel	39
Bremsemotorkabel	37
Effektkabel	32
Kontaktilordning	
bremsemotorforlengelseskabel	40
Kontaktilordning bremsemotorkabel	38
Kontaktilordning motorforlengelseskabel	35
Kontaktilordning motorkabel	33
Motorforlengelseskabel	35
Motorkabel	33
Motoroppbygging	12
Oppbygging bremsemotorkabel	32
Oppbygging motorkabel	32
Reservehurtigkontakt	
bremsemotorforlengelseskabel	40
Reservehurtigkontakt bremsemotorkabel	38
Reservehurtigkontakt	
motorforlengelseskabel	36
Reservehurtigkontakt motorkabel	34
Typebetegnelse	15
Typer bremsemotorforlengelseskabel	39
Typer bremsemotorkabel	37
Typer motorforlengelseskabel	35
Typer motorkabel	33

D

DFS-motorer	
Bremsemotorforlengelseskabel	31
Bremsemotorkabel	30
Effektkabel	27
Kontaktilordning	
bremsemotorforlengelseskabel	31
Kontaktilordning bremsemotorkabel	30
Kontaktilordning motorforlengelseskabel	29
Kontaktilordning motorkabel	28
Motorforlengelseskabel	29
Motorkabel	28
Motoroppbygging	11
Oppbygging bremsemotorkabel	27
Oppbygging motorkabel	27
Reservehurtigkontakt	
bremsemotorforlengelseskabel	31
Reservehurtigkontakt bremsemotorkabel	30
Reservehurtigkontakt	
motorforlengelseskabel	29
Reservehurtigkontakt motorkabel	28



<i>Typebetegnelse</i>	14	K	
<i>Typer bremsemotorforlengelseskabel</i>	31	Kabel	
<i>Typer bremsemotorkabel</i>	30	<i>Bremsemotorforlengelseskabel</i>	
<i>Typer motorforlengelseskabel</i>	29	<i>for CFM-motorer</i>	39
<i>Typer motorkabel</i>	28	<i>Bremsemotorforlengelseskabel</i>	
Driftsfeil	91	<i>for DFS-motorer</i>	31
E		<i>Bremsemotorkabel for CFM-motorer</i>	37
Effektkabel		<i>Bremsemotorkabel for DFS-motorer</i>	30
<i>CFM-motorer</i>	32	<i>Effektkabel for DFS-motorer</i>	27, 32
<i>DFS-motorer</i>	27	<i>Ekstern vifte VR</i>	56
Effektkontakt SM11 / SB11 (DFS-motorer)	111	<i>Forlengelseskabel for resolver</i>	
Ekstern vifte VR	85	<i>RH.M / RH.L</i>	44
Ekstraustyr	84	<i>Koblingsskjemaer</i>	118
Elektrisk installasjon	21	<i>Montasje av signalhurtigkontakt</i>	
Elektrisk tilkobling	10	<i>(Resolver / HIPERFACE®)</i>	115
Ettermontering av manuell bremsefrigivelse		<i>Montasje effekthurtigkontakt SB5. / SB6.</i> ..	114
(brems BR for CFM112-motorer)	98	<i>Montasje effektkontakter SM11/SB11</i>	111
Ettermontering av manuell bremsefrigivelse		<i>Motorforlengelseskabel CFM</i>	35
(brems BR for CFM71/90)	96	<i>Motorforlengelseskabel DFS</i>	29
F		<i>Motorkabel CFM</i>	33
Fabrikknummer, eksempel	16	<i>Motorkabel DFS</i>	28
Feil	91	<i>Oppbygging av bremsemotorkabler</i>	
<i>på bremsen</i>	92	<i>for CFM-motorer</i>	32
<i>på motoren</i>	91	<i>Oppbygging av bremsemotorkabler</i>	
<i>ved drift med servoomformer:</i>	91	<i>for DFS-motorer</i>	27
For liten isolasjonsmotstand	18	<i>Oppbygging av motorkabler</i>	
Forlengelseskabel for resolver RH.M / RH.L	44	<i>for CFM-motorer</i>	32
G		<i>Oppbygging av motorkabler</i>	
Garantikrav	6	<i>for DFS-motorer</i>	27
Generell informasjon	5	<i>Oppbygging av tilbakemeldingskabel</i>	
Giverkabel (HIPERFACE®) for MOVIDRIVE®		<i>for HIPERFACE®-givere</i>	47
MDX61B og MOVIAXIS® MX	48	<i>Oppbygging av tilbakemeldingskabel</i>	
H		<i>for resolver</i>	41
HIPERFACE®-giverkabel for MOVIDRIVE®		<i>Resolverkabel RH.M / RH.L</i>	
MDX61B og MOVIAXIS® MX	48	<i>for MOVIAXIS® MX</i>	43
Hjelpemiddel for installasjon	17	<i>Resolverkabel RH.M / RH.L</i>	
Hurtigkontakt SM.. / SB..		<i>for MOVIDRIVE® MDX61B</i>	42
<i>Koble til motor og giversystem</i>	22	<i>Resolverkabel RH.M / RH.L koblingsboks</i>	
Hurtigkontakt, tekniske spesifikasjoner	105	<i>DFS / CFM for MOVIAXIS® MX</i>	46
I		<i>Resolverkabel RH.M / RH.L koblingsboks</i>	
Idriftsettelse	90	<i>DFS / CFM for MOVIDRIVE®</i>	
<i>Forutsetning</i>	90	<i>MDX61B med 5 V DC-forsyning</i>	45
Idriftsettelse, sikkerhetsmerknader	10	<i>Tilbakemeldingskabel for</i>	
Installasjon		<i>HIPERFACE®-givere</i>	47
<i>Mekanisk</i>	17	<i>Tilbakemeldingskabel for resolver</i>	41
<i>Verktøy/hjelpemiddel</i>	17	Kabelbelastning	24
Installasjon, elektrisk	21	Kabeldimensjonering etter EN 60402	23
		Kabeltvverrsnitt, prosjektering	23
		Koble til giversystemet via hurtigkontakt	
		SM.. / SB..	22



Koble til motoren via hurtigkontakt SM.. / SB..	22
Koblingsskjemaer	118
CFM-motorer med effekthurtigkontakt	119
CFM-motorer med koblingsboks	121
CFM-motorer med signalhurtigkontakt	119
DFS-motorer med effekthurtigkontakt	123
DFS-motorer med koblingsboks	125
DFS-motorer med signalhurtigkontakt	123
Ekstern vifte VR	127
Kontakttildeling bremsemotorforlengelses- kabel for CFM-motorer	40
Kontakttildeling bremsemotorforlengelses- kabel for DFS-motorer	31
Kontakttilordning av motorkabler for CFM-motorer	33, 35
Kontakttilordning av motorkabler for DFS-motorer	28, 29
Kontakttilordning bremsemotorkabel for CFM-motorer	38
Kontakttilordning bremsemotorkabel for DFS-motorer	30
Kontroll	93
Intervaller	94
Kontrollarbeid brems B (DFS)	94
Kontrollarbeid brems BR (CFM)	95
Kontrollintervaller	94
Korrekt bruk	8
L	
Lagring	9, 17
Langtidslagring	17
Leveringsomfang	15
M	
Mekanisk installasjon	17
Før du begynner	17
Klargjøring	17
Toleranser	20
Merk	
Generelt	5
Kabling	21
Sikkerhet	5, 7
Merkeskilt	13
Montasje av signalhurtigkontakt (Resolver / HIPERFACE®)	115
Montasje effekthurtigkontakt SM5. / SM6. og SB5. / SB6.	114
Montasje, plugg	21
Montasje, sikkerhetsmerknader	9
Motorforlengelseskabel for CFM-motorer	
Kontakttilordning	35
Reservehurtigkontakt	36
Typer	35
Motorforlengelseskabel for DFS-motorer	29, 35
Kontakttilordning	29
Reservehurtigkontakt	29
Typer	29
Motorforstyrrelser	91
Motorkabel for CFM-motorer	33
Kontakttilordning	33
Oppbygging	32
Reservehurtigkontakt	34
Typer	33
Motorkabel for DFS-motorer	28
Kontakttilordning	28
Oppbygging	27
Reservehurtigkontakt	28
Typer	28
Motoroppbygging	11
Synkron servomotor DFS	11, 12
Motortilkobling via koblingsboksen	64
Motorvern, termisk	21
Motstand bremsespole	106
MOVIAXIS® MX	
HIPERFACE®-giverkabel	48
Resolverkabel RH.M / RH.L koblingsboks DFS / CFM	46
MOVIDRIVE® MDX61B	
HIPERFACE®-giverkabel	48
Resolverkabel RH.M / RH.L koblingsboks DFS / CFM med 5 V DC-forsyning	45
Måle driftsluftspalte (brems BR for CFM-motorer)	95
Målgruppe	8
O	
Oppbygging av tilbakemeldingskabel for HIPERFACE®-givere	47
Oppbygging av tilbakemeldingskabel for resolver	41
Oppkoblingsinformasjon	21
Oppstilling av motoren	19
Oppstilling/montasje	9

**P**

Pluggmontasje	21
Prosjektering av kabeltverrsnitt	23

R


Reservehurtigkontakt	
<i>Bremsemotorforlengelseskabel</i>	
<i>for CFM-motorer</i>	40
<i>Bremsemotorforlengelseskabel</i>	
<i>for DFS-motorer</i>	31
<i>Bremsemotorkabel for CFM-motorer</i>	38
<i>Bremsemotorkabel for DFS-motorer</i>	30
<i>Motorforlengelseskabel for CFM-motorer</i>	36
<i>Motorforlengelseskabel for DFS-motorer</i>	29
<i>Motorkabel for CFM-motorer</i>	34
<i>Motorkabel for DFS-motorer</i>	28
<i>Resolverkabel RH.M / RH.L</i>	44
Resolver RH.M / RH.L	
<i>Forlengelseskabel</i>	44
Resolverkabel RH.M / RH.L	
<i>for MOVIAXIS® MX</i>	43
<i>for MOVIDRIVE® MDX61B</i>	42
<i>Hurtigkontakt</i>	44
<i>Koblingsboks DFS / CFM</i>	
<i>for MOVIAXIS® MX</i>	46
<i>Koblingsboks DFS/CFM for MOVIDRIVE®</i>	
<i>MDX61B med 5 V DC-forsyning</i>	45


S

Sikkerhetsmerknader	7
<i>Avfallshåndtering</i>	10
<i>Elektrisk tilkobling</i>	10
<i>Idriftsettelse/drift</i>	10
<i>Kontroll/vedlikehold</i>	10
<i>Korrekt bruk</i>	8
<i>Oppbygging</i>	5
<i>Oppstilling/montasje</i>	9
<i>Transport/lagring</i>	9
Stille opp motoren	19
Styreenhet BSG	79
Switchmodul UWU51A	89

T

Tekniske data	100
<i>Bremsearbeid</i>	106
<i>Bremsemomenter</i>	106
<i>Driftsstrøm brems BR</i>	107
<i>Hurtigkontakt</i>	105
<i>Motstand bremsepole</i>	106
<i>Tilkobling med koblingsboks</i>	105
Tekniske hovedspesifikasjoner for	
servomotorene	100
<i>DFS-/CFM-motorer</i>	101
<i>Forklaring</i>	100
Temperaturføler KTY	84
Temperaturføler TF	84
Termisk motorvern	21
Tilbakemeldingskabel for	
HIPERFACE®-givere	47
Tilbakemeldingskabel for resolver	41
<i>Oppbygging</i>	41
Tilkobling med koblingsboks	105
Toleranser under monteringsarbeid	20
Transport	9
Typebetegnelse CFM	15
Typebetegnelse DFS	14
Tørking av motoren	18
V	
Vedlikehold	93
<i>Rengjøring</i>	94
<i>Tilkoblingskabel</i>	94
Verktøy for installasjon	17





Hvordan beveger man verden




Ved å samarbeide med mennesker som tenker raskt og riktig.

Med en service som er innen rekkevidde verden over.

Med drifter og styringer som automatisk forbedrer prosessene.

Med en omfattende "know-how" i vår tids viktigste bransjer.

Med kompromissløs kvalitet som med sin høye standard forenkler det daglige arbeidet.



SEW-EURODRIVE
Driving the world

Med en global tilstedeværelse for raske og overbevisende løsninger.

Med innovative ideer som allerede i morgen gir løsninger for i overmorgen.

Ved å være på Internett med 24 timers tilgang til informasjon og software oppdateringer.

SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE AS
Solgaard skog 71, N-1599 Moss/Norway
Tlf. +47 69 24 10 20 · Faks +47 69 24 10 40
sew@sew-eurodrive.no

→ www.sew-eurodrive.no