

## 11 Optionen zur Diagnose, Inbetriebnahme und Handbetrieb



### HINWEIS




Dieses Kapitel zeigt eine Übersicht über die Optionen zur Diagnose, Inbetriebnahme und zum Handbetrieb für dezentrale Komponenten von SEW-EURODRIVE.

Weitere Informationen zur Funktionalität finden Sie in den Betriebsanleitungen MOVIMOT®, MOVIFIT® oder in den Handbüchern der Feldbus-Schnittstellen und Feldverteiler.

### 11.1 Übersicht

Option	Beschreibung	Typ	Sachnr.	kompatibel mit
<b>Bediengerät</b>	Das Handbediengerät MFG11A wird an Stelle einer Feldbus-Schnittstelle auf ein MFZ...-Anschlussmodul (nicht im Lieferumfang) gesteckt und erlaubt die manuelle Steuerung eines MOVIMOT®-Antriebs	<b>MFG11A</b> 	8235597	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feldverteiler</li> <li>MFZ...-Anschlussmodul</li> </ul> (nicht im Lieferumfang)
<b>Bediengerät</b>	<b>Ausstattung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beleuchtetes Klartextdisplay, verschiedene Sprachen einstellbar</li> <li>Tastatur mit 21 Tasten</li> <li>Anschluss über Verlängerungskabel DKG60B (5 m) möglich</li> <li>Schutzart IP40 (EN 60529)</li> </ul> <b>Funktionen (Beispiele):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Darstellung von Prozesswerten und Statusanzeigen</li> <li>Darstellung der Prozessaus- und -eingangsdaten</li> <li>Anzeige des Fehlerzustands und Fehler-Reset</li> <li>Manuelle Steuerung und Bedienung</li> <li>Statusanzeigen der binären Ein-/Ausgänge</li> <li>Anzeigen und Einstellen der Betriebsparameter</li> <li>Datensicherung/Übertragung von Parametersätzen</li> </ul>	<b>DBG60B-01</b> (DE/EN/FR/IT/ES/PT/NL) <b>DBG60B-02</b> (DE/EN/FR/FI/SV/DA/TR) <b>DBG60B-03</b> (DE/EN/FR/RU/PL/CS) <b>DBG60B-04</b> (DE/EN/FR/ZH) 	18204031 18204058 18204066 18208509	<ul style="list-style-type: none"> <li>MOVIMOT®</li> <li>MOVIFIT®</li> <li>Feldbus-Schnittstellen MF.../MQ...</li> </ul>
<b>Verlängerungskabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verlängerungskabel für DBG60B (Länge 5 m)</li> </ul>	<b>DKG60B</b>	08175837	<ul style="list-style-type: none"> <li>DBG60B</li> </ul>

Option	Beschreibung	Typ	Sachnr.	kompatibel mit
<b>Schnittstellen- umsetzer</b> USB zu RS485	<p>Mit der Option USB11A kann ein PC oder Laptop mit USB-Schnittstelle mit MOVIFIT®, MOVIMOT® oder Feldbus-Schnittstellen MF../MQ.. verbunden werden.</p> <p>Der Schnittstellenumsetzer USB11A unterstützt USB1.1 und USB2.0.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnittstellenumsetzer USB11A</li> <li>• USB-Anschlusskabel zur Verbindung USB11A - PC</li> <li>• Serielles Schnittstellenkabel mit 2 RJ10-Steckern zur Verbindung von MOVIFIT®, MOVIMOT® oder Feldbus-Schnittstellen MF../MQ.. mit USB11A</li> <li>• CD-ROM mit Treibern und MOVITOOLS® MotionStudio</li> </ul>	<b>USB11A</b> 	08248311	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MOVIMOT®</li> <li>• MOVIFIT®</li> <li>• Feldbus-Schnittstellen MF../MQ..</li> </ul>