

Handbuch



MOVIKIT® Gearing

Ausgabe 03/2020

29181445/DE





Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise			
	1.1	Gebrauch der Dokumentation	5	
	1.2	Inhalt der Dokumentation	5	
	1.3	Aufbau der Warnhinweise	5	
		1.3.1 Bedeutung der Signalworte	5	
		1.3.2 Aufbau der abschnittsbezogenen Warnhinweise	5	
		1.3.3 Aufbau der eingebetteten Warnhinweise	6	
	1.4	Dezimaltrennzeichen bei Zahlenwerten	6	
	1.5	Mängelhaftungsansprüche	6	
	1.6	Produktnamen und Marken	6	
		1.6.1 Marke der Beckhoff Automation GmbH	6	
	1.7	Urheberrechtsvermerk	6	
	1.8	Mitgeltende Unterlagen	7	
	1.9	Kurzbezeichnung	7	
n	Sichard		0	
2	Sichen		0	
	2.1	Zielgruppe	0	
	2.2	Zielgruppe	0	
	2.3	Retwerksichemen und zugmisschutz	ð	
	2.4	Besummungsgemalse verwendung	0	
3	System	ıbeschreibung	9	
	3.1	Modulbeschreibung	9	
		3.1.1 Anwendungsbereiche	9	
	3.2	Funktionen	9	
	3.3	Funktionsumfang der Prozessdatenprofile 1	0	
4	Projektierungshinweise			
	4.1	Voraussetzung	11	
	4.2	Hardware	11	
	4.3	Software 1	11	
	4.4	Lizenzierung1	12	
_			12	
5		abnanme	13	
	5.1	Voraussetzungen	3	
	5.2	Ablaut der Inbetriebnanme	3	
	5.3	Projekt konfigurieren	4	
		5.3.1 Beispielprojekt	4	
		5.3.2 MOVI-C [®] CONTROLLER konfigurieren	15	
		5.3.3 MOVIKIT [®] Gearing einfügen	6	
		5.3.4 MOVIKIT [®] Gearing konfigurieren 1	17	
	5.4	IEC-Projekt generieren	13	
		5.4.1 Aufbau des IEC-Projekts	4	
	5.5	MOVIKIT [®] Feldbusmonitor importieren 4	15	
	5.6	IEC-Projekt übersetzen 4	15	
	5.7	Einloggen und Herunterladen 4	16	
	5.8	IEC-Programm starten 4	16	

	5.9	Boot-Applikation erzeugen 4		. 47
	5.10	5.10 Projekt speichern und Ausloggen		. 47
6	Betrie	Betrieb		
	6.1	Betriebs	sarten	. 49
		6.1.1	Überblick der Betriebsarten	49
		6.1.2	Voraussetzung für Taktdiagramme	50
		6.1.3	Tippbetrieb	51
		6.1.4	Drehzahlvorgabe	53
		6.1.5	Referenzierbetrieb	55
		6.1.6	Positionierbetrieb Absolut	57
		6.1.7	Positionierbetrieb Relativ	59
		6.1.8	Positionierbetrieb Modulo Positiv	62
		6.1.9	Positionierbetrieb Modulo Negativ	64
		6.1.10	Positionierbetrieb Modulo - optimierte Richtung	66
		6.1.11	Touchprobe Positionierung Absolut	68
		6.1.12	Synchronlauf	72
	6.2	Zusatzf	unktionen	. 74
		6.2.1	Erweiterter Synchronlauf	74
		6.2.2	Variabler Ruck	76
		6.2.3	Touchprobe 1	77
	6.3	Weitere	Funktionen	. 78
		6.3.1	Hardware-Endschalter	78
		6.3.2	Software-Endschalter	79
7	Prozes	ssdatenb	elegung	80
	7.1	Prozess	sausgangsdaten	. 80
		7.1.1	Steuerwort	81
		7.1.2	Zusatzfunktionen	83
	7.2	Prozess	seingangsdaten	. 84
		7.2.1	Statuswort	86
		7.2.2	Zusatzfunktionen	87
8	Digita	leingänge	e/Digitalausgänge	88
•	8.1	Standar	rdbelegung der Digitaleingänge	. 88
	8.2	Ausliefe	erungszustand der Digitalausgänge	. 88
	8.3	Digitale	ingänge/Digitalausgänge konfigurieren	. 89
•	Diam	J		00
9	Diagn		IT® Faldbuamanitar	90
	9.1		Reputzereberflöche	. 90
		9.1.1		91
10	Fehler	rmanager	nent	92
	10.1	Fehlerc	odes	. 92
	Stichwortverzeichnis		96	



1 Allgemeine Hinweise

1.1 Gebrauch der Dokumentation

Diese Dokumentation ist Bestandteil des Produkts. Die Dokumentation wendet sich an alle Personen, die Arbeiten an dem Produkt ausführen.

Stellen Sie die Dokumentation in einem leserlichen Zustand zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass die Anlagen- und Betriebsverantwortlichen sowie Personen, die unter eigener Verantwortung mit dem Produkt arbeiten, die Dokumentation vollständig gelesen und verstanden haben. Bei Unklarheiten oder weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich an SEW-EURODRIVE.

1.2 Inhalt der Dokumentation

Die Beschreibungen in dieser Dokumentation beziehen sich auf die aktuelle Soft- und Firmware zum Zeitpunkt der Publikation. Wenn Sie neuere Soft- oder Firmware installieren, kann die Beschreibung abweichen. Kontaktieren Sie in diesem Fall SEW-EURODRIVE.

1.3 Aufbau der Warnhinweise

1.3.1 Bedeutung der Signalworte

Die folgende Tabelle zeigt die Abstufung und Bedeutung der Signalworte der Warnhinweise.

Signalwort	Bedeutung	Folgen bei Missachtung
▲ GEFAHR	Unmittelbar drohende Gefahr	Tod oder schwere Verletzungen
	Mögliche, gefährliche Situation	Tod oder schwere Verletzungen
	Mögliche, gefährliche Situation	Leichte Verletzungen
ACHTUNG	Mögliche Sachschäden	Beschädigung des Produkts oder seiner Umgebung
HINWEIS	Nützlicher Hinweis oder Tipp: Er- leichtert die Handhabung mit dem Produkt.	

1.3.2 Aufbau der abschnittsbezogenen Warnhinweise

Die abschnittsbezogenen Warnhinweise gelten nicht nur für eine spezielle Handlung, sondern für mehrere Handlungen innerhalb eines Themas. Die verwendeten Gefahrensymbole weisen entweder auf eine allgemeine oder spezifische Gefahr hin.

Hier sehen Sie den formalen Aufbau eines abschnittsbezogenen Warnhinweises:



SIGNALWORT!

Art der Gefahr und ihre Quelle.

Mögliche Folge(n) der Missachtung.

• Maßnahme(n) zur Abwendung der Gefahr.

Bedeutung der Gefahrensymbole

Die Gefahrensymbole, die in den Warnhinweisen stehen, haben folgende Bedeutung:

Gefahrensymbol	Bedeutung
	Allgemeine Gefahrenstelle

1.3.3 Aufbau der eingebetteten Warnhinweise

Die eingebetteten Warnhinweise sind direkt in die Handlungsanleitung vor dem gefährlichen Handlungsschritt integriert.

Hier sehen Sie den formalen Aufbau eines eingebetteten Warnhinweises:

A SIGNALWORT! Art der Gefahr und ihre Quelle. Mögliche Folge(n) der Missachtung. Maßnahme(n) zur Abwendung der Gefahr.

1.4 Dezimaltrennzeichen bei Zahlenwerten

Diese Dokumentation verwendet den Punkt als Dezimaltrennzeichen. Beispiel: 30.5 kg

1.5 Mängelhaftungsansprüche

Beachten Sie die Informationen in dieser Dokumentation. Dies ist die Voraussetzung für den störungsfreien Betrieb und die Erfüllung eventueller Mängelhaftungsansprüche. Lesen Sie zuerst die Dokumentation, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten!

1.6 Produktnamen und Marken

Die in dieser Dokumentation genannten Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Titelhalter.

1.6.1 Marke der Beckhoff Automation GmbH

EtherCAT[®] ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.



1.7 Urheberrechtsvermerk

© 2020 SEW-EURODRIVE. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche – auch auszugsweise – Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und sonstige Verwertung ist verboten.



1.8 Mitgeltende Unterlagen

Für alle weiteren Komponenten gelten die dazugehörigen Dokumentationen.

Verwenden Sie immer die aktuelle Ausgabe der Dokumentationen und Software.

Auf der Webseite von SEW-EURODRIVE (<u>www.sew-eurodrive.com</u>) finden Sie eine große Auswahl an Dokumentationen in verschiedenen Sprachen zum Herunterladen. Bei Bedarf können Sie die Dokumentationen in gedruckter und gebundener Form bei SEW-EURODRIVE bestellen.

1.9 Kurzbezeichnung

In dieser Dokumentation gilt folgende Kurzbezeichnung:

Typenbezeichnung	Kurzbezeichnung
MOVIKIT [®] Gearing	Softwaremodul



2 Sicherheitshinweise

2.1 Vorbemerkungen

Die folgenden grundsätzlichen Sicherheitshinweise dienen dazu, Personen- und Sachschäden zu vermeiden und beziehen sich vorrangig auf den Einsatz der hier dokumentierten Produkte. Wenn Sie zusätzlich weitere Komponenten verwenden, beachten Sie auch deren Warn- und Sicherheitshinweise.

2.2 Zielgruppe

Fachkraft für Ar-
beiten mit Softwa-
reAlle Arbeiten mit der eingesetzten Software dürfen ausschließlich von einer Fachkraft
mit geeigneter Ausbildung ausgeführt werden. Fachkraft im Sinne dieser Dokumentati-
on sind Personen, die über folgende Qualifikationen verfügen:

- Geeignete Unterweisung
- Kenntnis dieser Dokumentation und der mitgeltenden Dokumentationen
- Für die Nutzung dieser Software empfiehlt SEW-EURODRIVE zusätzlich Schulungen zu den Produkten.

2.3 Netzwerksicherheit und Zugriffsschutz

Mit einem Bussystem ist es möglich, elektronische Antriebskomponenten in weiten Grenzen an die Anlagengegebenheiten anzupassen. Dadurch besteht die Gefahr, dass eine von außen nicht sichtbare Änderung der Parameter zu einem unerwarteten, aber nicht unkontrollierten Systemverhalten führen kann und die Betriebssicherheit, Systemverfügbarkeit oder Datensicherheit negativ beeinflusst.

Stellen Sie sicher, dass insbesondere bei Ethernet-basierenden vernetzten Systemen und Engineering-Schnittstellen kein unbefugter Zugriff erfolgen kann.

Die Verwendung von IT-spezifischen Sicherheitsstandards ergänzt den Zugriffsschutz auf die Ports. Eine Portübersicht finden Sie jeweils in den technischen Daten des verwendeten Geräts.

2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das MOVIKIT[®] Gearing ist ein Softwaremodul zur Realisierung von Drehzahl-, Positionier- sowie Synchronlauf-Anwendungen und bietet eine fest definierte Feldbus-Schnittstelle.

Verwenden Sie die geräteübergreifende Engineering-Software MOVISUITE[®], um die Achsen in Betrieb zu nehmen, zu konfigurieren und die fertige Konfiguration auf einen MOVI-C[®] CONTROLLER zu übertragen.

Beachten Sie die Dokumentation der eingesetzten Komponenten.

Wenn Sie das Produkt nicht bestimmungsgemäß oder unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.



3 Systembeschreibung

3.1 Modulbeschreibung

Das MOVIKIT[®] Gearing ist ein Softwaremodul zur Realisierung von Drehzahl-, Positionier- sowie Synchronlauf-Anwendungen und bietet eine fest definierte Feldbus-Schnittstelle.

Die Betriebsarten des Softwaremoduls basieren (außer Referenzfahrt) auf zentraler Profilgeneration. Der Applikationsumrichter wird im FCB 10 betrieben. Eine Geberrückführung ist zwingend erforderlich.

Zusätzlich zu den Grundfunktionen kann das Softwaremodul durch Zusatzfunktionen (z. B. Variabler Ruck, Touchprobe) erweitert werden.

Das Softwaremodul ist in die Engineering-Software MOVISUITE[®] integriert. Zur Inbetriebnahme und Diagnose sind keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich.

3.1.1 Anwendungsbereiche

Das Softwaremodul ist u.a. für folgende Anwendungsbereiche geeignet:

Fördertechnik

- Fahrwerke
- Hubwerke
- Schienenfahrzeuge

Logistik

- Regalbediengeräte, speziell synchronisierte Lastaufnahmemittel
- Querverfahrwagen
- Drehtische

3.2 Funktionen

Die Funktionen im Überblick:

- Inbetriebnahme über eine grafische Benutzeroberfläche
- Eigener Parameterbaum mit allen zum Betrieb notwendigen Parametern
- Betriebsarten: Tippbetrieb, Drehzahlvorgabe, Positionierbetrieb (relativ/absolut), Referenzierbetrieb und Synchronlauf mit verschiedenen Ein-Auskuppelstrategien
- Diagnosemonitor zum Beobachten und Steuern der Achse
- Standardisierte Prozessdaten-Schnittstelle



3.3 Funktionsumfang der Prozessdatenprofile

Profil	Funktionsumfang
8 PD	Grundversion
	Die Grundversion benötigt beim direkten Betrieb am Feldbus 8 Prozessda- tenwörter und beinhaltet folgende Betriebsarten:
	• Tippen
	Drehzahlvorgabe
	Referenzieren
	Positionieren (Linear und Modulo)
	Synchronlauf
	Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Betriebsarten" (\rightarrow \blacksquare 49).
+1 PD	Zusatzfunktion - Erweiterte Synchronlauffunktionen
	Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die nachfolgend aufgelisteten Funktionen. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdaten- länge um ein Prozessdatenwort.
	Erweiterter Synchronlaufstatus
	Ausrichtfunktion (in Vorbereitung)
	Offsetautomat
	Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Erweiterter Synchron-lauf" (\rightarrow \cong 74).
+1 PD	Zusatzfunktion - Variabler Ruck
	Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, den Ruck vorzugeben. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um ein Prozessdatenwort.
	Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Variabler Ruck" (\rightarrow \blacksquare 76).
+4 PD	Zusatzfunktion - Touchprobe 1
	Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, bei einem Triggerereignis die erfasste Position und den Triggerzähler auszule- sen. Zusammen mit der Betriebsart "Touchprobe-Positionierung Absolut" kann zudem bei einem Triggerereignis auf eine zur Touchprobe-Position re- lative vorgegebene Position positioniert werden. Die Zusatzfunktion erwei- tert die Prozessdatenlänge um 4 Prozessdatenwörter.
	Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Touchprobe 1" (\rightarrow \square 77).

4 Projektierungshinweise

4.1 Voraussetzung

Die richtige Projektierung und eine fehlerfreie Installation der Geräte sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Inbetriebnahme und für den Betrieb.

Ausführliche Projektierungshinweise finden Sie in der Dokumentation zu den betreffenden Geräten.

4.2 Hardware

Folgende Hardware wird vorausgesetzt:

- MOVI-C[®] CONTROLLER (alle Leistungsklassen möglich)
- MOVIDRIVE[®] modular oder MOVIDRIVE[®] system

4.3 Software

Folgende Software wird vorausgesetzt:

- Engineering-Software MOVISUITE®
 - (Enthält MOVIRUN[®] flexible)

Detailliertere Informationen bezüglich der Hardwarevoraussetzungen der einzelnen Softwarekomponenten können Sie der Dokumentation zur jeweiligen Software entnehmen.



4.4 Lizenzierung

i

Folgende Lizenzen sind verfügbar bzw. werden vorausgesetzt:

- MOVIRUN[®] flexible
 - Lizenz für die Softwareplattform MOVIRUN® flexible
- MOVIKIT[®] Gearing

Lizenz für das Softwaremodul MOVIKIT® Gearing

Die Lizenz MOVIKIT[®] Gearing ist zudem in den Lizenzen MOVIKIT[®] MultiMotion Gearing und MOVIKIT[®] MultiMotion Camming enthalten.

Die Lizenz/Lizenzen sind sogenannte Performance-Lizenzen, die je MOVI-C[®] CONTROLLER nur einmal erworben werden müssen und dann für eine beliebige Anzahl von Achsen verwendet werden können.

Wenn Sie keine gültige Lizenz für das Softwaremodul besitzen, können Sie zunächst von einer 7-Tage-Testlizenz zum Testen der Funktionalitäten Gebrauch machen.

HINWEIS

Wenn auf der Speicherkarte keine Lizenz für MOVIKIT[®] Gearing vorhanden ist, werden beim erstmalige Starten der Software im MOVISUITE[®] Lizenzmanager zwei Lizenzen (MOVIKIT[®] Gearing und MOVIKIT[®] MultiMotion Gearing) als fehlend gemeldet. Löschen Sie in diesem Fall über das Kontextmenü des Eintrags im MOVISUITE[®] Lizenzmanager die Lizenz MOVIKIT[®] MultiMotion Gearing und fahren Sie anschließend mit dem Aktivieren der Lizenz MOVIKIT[®] Gearing fort.

Weitere Informationen zur Lizenzierung erhalten Sie im Dokument "MOVI-C[®] Softwarekomponenten". Das Dokument ist über die Webseite von SEW-EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) abrufbar.



5 Inbetriebnahme

5.1 Voraussetzungen

- Prüfen Sie die Installation der Umrichter und ggf. den Anschluss der Geber.
- Beachten Sie die Installationshinweise in den Dokumentationen zu den betreffenden Geräten und Softwarekomponenten.
- In der MOVISUITE[®] werden die in Betrieb zu nehmenden Geräte angezeigt.

5.2 Ablauf der Inbetriebnahme

Folgendes Schaubild zeigt schematisch den Ablauf der Inbetriebnahme:



9007227561846027

In diesem Handbuch sind in den folgenden Kapiteln die für diese Software spezifischen Inbetriebnahmeschritte näher erläutert. Beachten Sie bei der Inbetriebnahme daher auch die Dokumentation aller weiteren verwendeten Komponenten.



5.3 Projekt konfigurieren

HINWEIS



Detailliertere Informationen zur Bedienung der Engineering-Software MOVISUITE[®] finden Sie in der dazugehörigen Dokumentation.

- ✓ Ein MOVISUITE[®]-Projekt wurde angelegt und ist geöffnet.
- 1. Fügen Sie dem Projekt die benötigten Geräteknoten, Softwareknoten (MOVI-C[®] SoftwareNode) und Softwaremodule hinzu.
 - ⇒ Siehe "Beispielprojekt".
- 2. Konfigurieren Sie die hinzugefügten Geräte bzw. Softwaremodule. Beachten Sie dabei ggf. die für das MOVIKIT[®] Gearing spezifischen Erläuterungen in den nachfolgenden Kapiteln. Detaillierte Informationen zum Konfigurieren der Geräte bzw. anderer Softwaremodule finden Sie in der jeweils dazugehörigen Dokumentation.

5.3.1 Beispielprojekt

Folgende Abbildung zeigt ein entsprechendes Beispielprojekt:



31433505419

5.3.2 MOVI-C[®] CONTROLLER konfigurieren

HINWEIS



Detailliertere Informationen zur Konfiguration des MOVI-C[®] CONTROLLER finden Sie in der dazugehörigen Dokumentation.

Zykluszeit einstellen

Das Einstellen der Zykluszeit erfordert folgende Teilschritte:

"Sollwertzyklus Steuerung" auf den Achsen einstellen

Führen Sie in MOVISUITE[®] folgende Schritte für alle untergeordneten Achsen durch:

- 1. Öffnen Sie die Konfiguration der Achse.
- 2. Öffnen Sie im Abschnitt "Funktionen" das Konfigurationsmenü "Sollwerte" und darin das Untermenü "Grundeinstellungen".
- 3. Stellen Sie im Bereich "Grundeinstellungen" im Eingabefeld "Sollwertzyklus Steuerung" den gewünschten Wert ein.

TaskHighPrio-Zykluszeit auf dem MOVI-C® CONTROLLER einstellen

Führen Sie in MOVISUITE[®] folgende Schritte für den MOVI-C[®] CONTROLLER durch:

- 4. Öffnen Sie die Konfiguration des MOVI-C[®] CONTROLLER.
- 5. Öffnen Sie im Abschnitt "MOVIRUN[®] flexible" das Konfigurationsmenü "Tasksystem".
- 6. Stellen Sie im Bereich "Tasksystem" im Eingabefeld "Zykluszeit der HighPrio Task" den gewünschten Wert ein.
- 7. Klicken Sie im Bereich "Tasksystem" im Eingabefeld "Sync Offset EtherCAT" zum Übernehmen des Vorschlagswerts auf den blauen Pfeil.

Feldbusanbindung einrichten

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um am MOVI-C[®] CONTROLLER den Zugriff auf den Feldbus über IEC-Funktionsbausteine zu ermöglichen. Diese Einstellung ist die Voraussetzung für die direkte Feldbusanbindung von Softwaremodulen.

- ✓ Ein MOVISUITE[®]-Projekt wurde erstellt und ist geöffnet.
- ✓ Das MOVISUITE[®]-Projekt beinhaltet einen MOVI-C[®] CONTROLLER.
- 1. Klicken Sie in der Funktionssicht in der MOVISUITE[®] auf den Knoten des MOVI-C[®] CONTROLLER.
 - ⇒ Das Konfigurationsmenü des MOVI-C[®] CONTROLLER wird angezeigt.
- 2. Öffnen Sie im Konfigurationsmenü "MOVIRUN® flexible" das Untermenü "Feldbus".
- 3. Wählen Sie im Bereich "Feldbuskarte" das verwendete "Feldbusprotokoll" aus.
- 4. Setzen Sie im Bereich "Feldbusanbindung über IEC-Funktionsbausteine" den Wert des Felds "Feldbusanbindung aktivieren" auf "Ja".

i

5.3.3 MOVIKIT[®] Gearing einfügen

HINWEIS

Detailliertere Informationen zur Bedienung der Engineering-Software MOVISUITE[®] finden Sie in der dazugehörigen Dokumentation.

- ✓ Ein MOVISUITE[®]-Projekt wurde angelegt und ist geöffnet.
- 1. Klicken Sie auf den leeren Softwaremodul-Bereich des gewünschten Knotens.
 - ⇒ Der Katalog-Bereich klappt auf und die verfügbaren Softwaremodule werden angezeigt.
- 2. Klicken Sie im Katalog-Bereich auf MOVIKIT® Gearing.
 - ⇒ Ein Kontextmenü wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie im Kontextmenü über die entsprechende Auswahlliste die Version aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [Übernehmen].
- ⇒ Das MOVIKIT[®] Gearing wird dem Knoten zugeordnet, die Konfiguration angelegt und die Grundeinstellungen vorgenommen.



5.3.4 MOVIKIT[®] Gearing konfigurieren

i

HINWEIS

Detailliertere Informationen zur Bedienung der Engineering-Software MOVISUITE[®] finden Sie in der dazugehörigen Dokumentation.

- 1. Klicken Sie in MOVISUITE[®] auf das MOVIKIT[®] Gearing.
 - ⇒ Die Konfigurationsmenüs des Softwaremoduls werden angezeigt. Die Konfigurationsmenüs sind in den folgenden Unterkapiteln erläutert.



9007228165413771

- [1] Schaltfläche zum Zurückkehren zur Projektübersicht
- [2] Hauptmenü der Softwaremodul-Konfiguration (Abschnitt MOVIKIT®)
- [3] Untermenüs der Konfiguration
- [4] Einstellungsfelder der jeweiligen Untermenüs
- 2. Konfigurieren Sie das Softwaremodul über die entsprechenden Einstellungsfelder.
- 3. Klicken Sie nach Abschluss der Konfiguration auf die Schaltfläche [1].
 - Die Projektübersicht wird angezeigt.

HINWEIS

Änderungen an der Konfiguration werden erst nach einer Aktualisierung der Konfigurationsdaten wirksam. Klicken Sie dazu in der entsprechenden Meldung am Knoten oder im Kontextmenü des MOVI-C[®] CONTROLLER auf [Konfigurationsdaten aktualisieren]. Für das Aktualisieren der Konfigurationsdaten wird der MOVI-C[®] CONTROLLER angehalten und neu gestartet.



i

Grundeinstellungen

Parameterbezeichnung	Beschreibung	
Allgemein		
Simulation aktivieren	Ja - Achsfunktionen simulieren.	
	Nein - Achsfunktionen nicht simulieren.	
	Index: 50000.2	
	IEC-Name: Inverter.In.xSimulation	
Verwendete Funktionen		
Lageregler Hinweis: "Konfigurationsme- nü" (→ ☐ 33) wird bei Akti- vierung sichtbar.	Das Softwaremodul um die Möglichkeit der zentralen Positionregelung und der Geberauswertung erwei- tern.Ein	
	• Aus	
	Index: 50000.102	
	IEC-Name: _fbControllerstConfig.stOptionalM- odes.xAddonPositionController	
Antipendelregelung Hinweis: "Konfigurationsme- nü" (→	 Aktivierung bzw. Deaktivierung der Option, schwingungsunterdrückende Maßnahmen zu konfigurieren. Ein Aus 	
	Index: 50010.108	
	IEC-Name: _fbControllerstConfig.stOptionalM- odes.xAddonAntiSway	
Kombinierte Geberauswertung Hinweis: "Konfigurationsme- nü" ($\rightarrow \square$ 34) wird bei Akti- vierung sichtbar.	 Das Softwaremodul um die Möglichkeit der kombinierten Geberauswertung erweitern. Ein Aus 	
	Index: 50010.107	
	IEC-Name: _fbControllerstConfig.stOptionalM- odes.xAddonAdvancedEncoderEvaluation	
Erweiterte Synchronlauffunkti- on Hinweis: "Konfigurationsme- nü" (→ [®] 28) wird bei Akti- vierung erweitert.	 Aus Direkt auf den Master ein-/auskuppeln. Das Ein-/ Auskuppeln ist nur im Stillstand sinnvoll. Erweiterter Synchronlauf Zusätzliche Ein-Auskuppelmodies, Offsetauto- mat, Ausrichtfunktion und erweiterte Statusinfor- mationen aktivieren. Bei Feldbusbetrieb kommt ein zusätzliches Prozessdatenwort dazu. Index: 50041.2 IEC-Name: - 	

Parameterbezeichnung Beschreibung Variabler Ruck • Aus · Ein Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, den Ruck vorzugeben. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdaten- länge um ein Prozessdatenwort. HINWEIS: Beachten Sie beim Verwenden der Zusatzfunktion die weiterführenden Informatio- nen im Kapitel "Variabler Ruck" (→ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		-
Variabler Ruck• Aus • Ein Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, den Ruck vorzugeben. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdaten- länge um ein Prozessdatenwort. HINWEIS: Beachten Sie beim Verwenden der Zusatzfunktion die weiterührenden Informatio- nen im Kapitel "Variabler Ruck" (→ 🖹 76).Touchprobe 1• Aus • Ein Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsum- fang um die Möglichkeit, bei einem Triggerereig- nis die erfasste Position und den Triggerzähler auszulesen. Zusammen mit der Betriebsart 	Parameterbezeichnung	Beschreibung
• Ein Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, den Ruck vorzugeben. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdaten- länge um ein Prozessdatenwort. HINWEIS: Beachten Sie beim Verwenden der Zusatzfunktion die weiterführenden Informatio- nen im Kapitel "Variabler Ruck" (→ [®] 76). Index: 50040.100 <i>IEC-Name: -</i> Touchprobe 1 • Aus • Ein Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsum- fang um die Möglichkeit, bei einem Triggerereig- nis die erfasste Position und den Triggerzähler auszulesen. Zusammen mit der Betriebsart "Touchprobe-Positionierung Absolut" kann zu- dem bei einem Triggerereignis auf eine zur Touchprobe-Position relative vorgegebene Posi- tion positioniert werden. Die Zusatzfunktion er- weitert die Prozessdatenlänge um 4 Prozessda- tenwörter. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Touchprobe 1" (→ [®] 77). Index: 50000.20 IEC-Name: - Schaltfläche "Konfigurations- daten aktualisieren" Schaltfläche zum Aktualisieren der Konfigurationsda- ten.	Variabler Ruck	• Aus
Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, den Ruck vorzugeben. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdaten- länge um ein Prozessdatenwort. HINWEIS: Beachten Sie beim Verwenden der Zusatzfunktion die weiterführenden Informatio- nen im Kapitel "Variabler Ruck" (→ 🗎 76). Index: 50040.100 IEC-Name: - Touchprobe 1 • Aus • Ein Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsum- fang um die Möglichkeit, bei einem Triggerereig- nis die erfasste Position und den Triggerzähler auszulesen. Zusamten mit der Betriebsart "Touchprobe-Positionierung Absolut" kann zu- dem bei einem Triggerereigins auf eine zur Touchprobe-Position relative vorgegebene Posi- tion positioniert werden. Die zusatzfunktion er- weitert die Prozessdatenlänge um 4 Prozessda- tenwörter. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Touchprobe 1" (→ 🖩 77). Index: 50000.20 IEC-Name: - Schaltfläche "Konfigurations- daten aktualisieren" Schaltfläche zum Aktualisieren der Konfigurationsda- ten.		• Ein
HINWEIS: Beachten Sie beim Verwenden der Zusatzfunktion die weiterführenden Informationen im Kapitel "Variabler Ruck" (Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsum- fang um die Möglichkeit, den Ruck vorzugeben. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdaten- länge um ein Prozessdatenwort.
Index: 50040.100 IEC-Name: - Touchprobe 1 • Aus Hinweis: "Konfigurationsmenü" (→ B 32) wird bei Aktivivierung sichtbar. • Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, bei einem Triggerereignis auszulesen. Zusammen mit der Betriebsart "Touchprobe-Positionierung Absolut" kann zudem bei einem Triggerereignis auf eine zur Touchprobe-Position relative vorgegebene Position positioniert werden. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 4 Prozessdaten kapitel "Touchprobe 1" (→ E 77). Index: 50000.20 IEC-Name: - Schaltfläche "Konfigurations-daten aktualisieren" Schaltfläche zum Aktualisieren der Konfigurationsdaten. Index: - Index: - IEC-Name: - IEC-Name: -		HINWEIS: Beachten Sie beim Verwenden der Zusatzfunktion die weiterführenden Informationen im Kapitel "Variabler Ruck" (\rightarrow \square 76).
Image: Instant Provided in the image: Instant Provided in the image:		Index: 50040.100
Touchprobe 1 • Aus Hinweis: "Konfigurationsmenu" (→ 🖹 32) wird bei Aktivierung sichtbar. Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, bei einem Triggerereignis die erfasste Position und den Triggerzähler auszulesen. Zusammen mit der Betriebsart "Touchprobe-Positionierung Absolut" kann zudem bei einem Triggerereignis auf eine zur Touchprobe-Position relative vorgegebene Position positioniert werden. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 4 Prozessdaten kapitel "Touchprobe 1" (→ 🖺 77). Index: 50000.20 IEC-Name: - Schaltfläche "Konfigurations-daten aktualisieren" Schaltfläche zum Aktualisieren der Konfigurationsdaten. Index: - Index: - IEC-Name: - Index: -		IEC-Name: -
Hinweis: "Konfigurationsmenü" (→ ■ 32) wird bei Aktivierung sichtbar. • Ein Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, bei einem Triggerzähler auszulesen. Zusammen mit der Betriebsart "Touchprobe-Positionierung Absolut" kann zudem bei einem Triggerreignis auf eine zur Touchprobe-Position relative vorgegebene Position positioniert werden. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 4 Prozessdatenwörter. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Touchprobe 1" (→ ■ 77). Index: 50000.20 IEC-Name: - Schaltfläche "Konfigurations-daten aktualisieren" Schaltfläche zum Aktualisieren der Konfigurationsdaten.	Touchprobe 1	• Aus
Hinweis: "Konfigurationsmenü" (→		• Ein
Index: 50000.20 IEC-Name: - Schaltfläche "Konfigurations- daten aktualisieren" Schaltfläche zum Aktualisieren der Konfigurationsda- ten. Index: - Index: - IEC-Name: - IEC-Name: -	Hinweis: "Konfigurationsme- nü" (→	 Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, bei einem Triggerereignis die erfasste Position und den Triggerzähler auszulesen. Zusammen mit der Betriebsart "Touchprobe-Positionierung Absolut" kann zudem bei einem Triggerereignis auf eine zur Touchprobe-Position relative vorgegebene Position positioniert werden. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 4 Prozessdatenwörter. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Touchprobe 1" (→
IEC-Name: - Schaltfläche "Konfigurations- daten aktualisieren" Schaltfläche zum Aktualisieren der Konfigurationsda- ten. Index: - Index: - IEC-Name: - IEC-Name: -		Index: 50000.20
Schaltfläche "Konfigurations- daten aktualisieren" Schaltfläche zum Aktualisieren der Konfigurationsda- ten. Index: - Index: - IEC-Name: - IEC-Name: -		IEC-Name: -
Index: - IEC-Name: -	Schaltfläche "Konfigurations- daten aktualisieren"	Schaltfläche zum Aktualisieren der Konfigurationsda- ten.
IEC-Name: -		Index: -
		IEC-Name: -



Überwachungsfunktionen

Referenzmeldungen

Parametergruppe	Beschreibung	
Geschwindigkeits-Soll-Ist-Vergleich		
Halbe Fensterbreite	Fenster um den Drehzahl-Sollwert	
	Index: 8324.3	
	IEC-Name: -	
Verzögerungszeit	Verzögerungszeit für den Soll- und Istwertvergleich. Die Bedingung für die Meldung muss mindestens für diese Zeit erfüllt sein, damit die Meldung gesetzt wird.	
	Index: 8324.4	
	IEC-Name: -	
Polarität	Festlegung, wann die Meldung gesetzt wird.	
	Meldung bei Istwert = Sollwert	
	Meldung bei Istwert <> Sollwert	
	Index: 8324.5	
	IEC-Name: -	
In Position		
Fensterbreite	Ist der Betrag der Differenz zwischen Ist- und Sollpo- sition kleiner als die Hälfte dieses Werts, wird die Meldung "In Position" gesetzt.	
	Index: 8331.1	
	IEC-Name: -	
Hysterese	Hysterese um die Zielposition. Wird das Positions- fenster verlassen, bleibt die Meldung "InPosition" er- halten, bis dieser Wert überschritten ist.	
	Index: 8331.2	
	IEC-Name: -	
Aktuelle Zielposition in An-	Aktuelle Zielposition in Anwendereinheiten	
wendereinheiten	Index: 8331.3	
	IEC-Name: Parameter.InPosSignal.ActualTargetPo- sition	
Drehmoment-Soll-Ist-Vergleich		
Halbe Fensterbreite	Hysterese um den Drehmoment-Sollwert von FCB 07 im Antriebsstrang 1	
	Index: 8339.3	
	IEC-Name: Parameter.TorqueSetpointActVal- Comp.HalfWindowWidth1	

Inbetriebnahme Projekt konfigurieren	5
Beschreibung	
Verzögerungszeit für den Soll- und Istwertvergleich im Antriebsstrang 1. Damit die Meldung gesetzt wird, muss die Bedingung für die Meldung mindestens für diese Zeit erfüllt sein.	
Index: 8339.4	
IEC-Name: Parameter.TorqueSetpointActVal- Comp.DelayTime1	
Least fact warmendie Malduren im Antrichastronen 4 au	

	Comp.DelayTime1
Polarität	Legt fest, wann die Meldung im Antriebsstrang 1 ge- setzt wird:
	 Meldung bei Istwert = Sollwert
	 Meldung bei Istwert <> Sollwert
	Index: 8339.5
	IEC-Name: Parameter.TorqueSetpointActVal- Comp.Polarity1

Software-Endschalter

Parametergruppe

Verzögerungszeit

Parameterbezeichnung	Wert	
Software-Endschalter		
Überwachung	• Ein	
SW-Endschalter negativ	Überwachung Software-Endschalter negativ akti- vieren	
	• Aus	
	Überwachung Software-Endschalter negativ de- aktivieren	
	Index: 8572.3	
	<i>IEC-Name:</i> LimitSwitchEvaluation.SoftwareLimitS- witch.In.xActivateMonitoringNegative	
SW-Endschalter negativ	Position des Software-Endschalters negativ	
	(in Anwendereinheiten)	
	Index: 8572.4	
	<i>IEC-Name:</i> LimitSwitchEvaluation.SoftwareLimitS-witch.In.IrLimitNegative	
Überwachung	• Ein	
SW-Endschalter positiv	Überwachung Software-Endschalter positiv akti- vieren	
	• Aus	
	Überwachung Software-Endschalter positiv de- aktivieren	
	Index: 8572.5	
	<i>IEC-Name:</i> LimitSwitchEvaluation.SoftwareLimitS-witch.In.xActivateMonitoringPositive	

Devenetevbergieberung	Most
Parameterbezeichnung	wert
SW-Endschalter positiv	Position des Software-Endschalters positiv
	(in Anwendereinheiten)
	Index: 8572.6
	<i>IEC-Name:</i> LimitSwitchEvaluation.SoftwareLimitS-witch.In.IrLimitPositive
Fehlerreaktion	
Reaktion SW-Endschalter an- gefahren	Keine Reaktion
	Notstopp + Endstufensperre
	Notstopp + Endstufensperre mit Self-Reset
	Index: 8572.2
	<i>IEC-Name:</i> Parameter.LimitSwitchData1.SwLsHitRe-sp

Hardware-Endschalter

Parameterbezeichnung	Wert
Fehlerreaktion	
Reaktion HW-Endschalter an- gefahren	Keine Reaktion
	Notstopp + Endstufensperre
	Notstopp + Endstufensperre mit Self-Reset
	Index: 8572.1
	IEC-Name: Parameter.LimitSwitchData1.HwLsHitResp

Grenzwerte

Parameterbezeichnung	Wert
Applikationsgrenzen	
Geschwindigkeit positiv	Beschränkung der maximalen positiven Geschwin- digkeit, mit der der Antrieb verfahren werden darf. (in Anwendereinheiten)
	Index: 8357.10
	<i>IEC-Name:</i> ConfigHandlingstAxisConfig.IrAppLimit-VelocityPositive
Geschwindigkeit negativ	Beschränkung der maximalen negativen Geschwin- digkeit, mit der der Antrieb verfahren werden darf.
	(in Anwendereinheiten)
	Index: 8357.11
	<i>IEC-Name:</i> ConfigHandlingstAxisConfig.IrAppLimit-VelocityNegative



5	
U	

Parameterbezeichnung	Wert	
Beschleunigung	Beschränkung der maximalen Beschleunigung, mit der der Antrieb beschleunigt werden darf.	
	(in Anwendereinheiten)	
	Index: 8357.12	
	<i>IEC-Name:</i> ConfigHandlingstAxisConfig.IrAppLimi-tAcceleration	
Verzögerung	Beschränkung der maximalen Bremsverzögerung, mit der der Antrieb gebremst werden darf.	
	(in Anwendereinheiten)	
	Index: 8357.13	
	<i>IEC-Name:</i> ConfigHandlingstAxisConfig.IrAppLimit-Deceleration	
Ruckzeit	Beschränkung der Ruckzeit in [ms]	
	Die Ruckzeit wirkt bei den Stop-FCBs sowie im Handbetrieb. Der Positioniervorgang verlängert sich um das Doppelte der eingestellten Ruckzeit.	
	Index: 8357.14	
	<i>IEC-Name:</i> ConfigHandlingstAxisConfig.IrAppLimit-JerkTime	
Drehmoment	Beschränkung des maximalen Drehmoments, mit dem der Antrieb beaufschlagt werden darf in [Nm]	
	Index: 8357.15	
	IEC-Name: -	
Grenzen		
Notstoppverzögerung	Bremsverzögerung für die im Fall eines Notstopps aktive Rampe. Ein Notstopp kann als Reaktion auf einen Fehler programmiert werden (in Anwenderein- heiten).	
	Index: 8357.20	
	<i>IEC-Name:</i> ConfigHandlingstAxisConfig.IrRapid-StopDeceleration	
Zyklusbegrenzung		
Modulo-Minimum	Untere Modulo-Grenzen bei der Verarbeitung von Prozessdaten. Diese Grenze wird benötigt, um Pro- zessdaten mit eingeschränkten Wertebereichen ver- arbeiten zu können (in Anwendereinheiten).	
	Index: 8357.30	
	<i>IEC-Name:</i> ConfigHandlingstAxisConfig.lrModulo-Min	



5

Parameterbezeichnung	Wert
Modulo-Maximum	Obere Modulo-Grenzen bei der Verarbeitung von Prozessdaten. Diese Grenze wird benötigt, um Pro- zessdaten mit eingeschränkten Wertebereichen ver- arbeiten zu können (in Anwendereinheiten).
	Index: 8357.31
	<i>IEC-Name:</i> ConfigHandlingstAxisConfig.lrModulo- Max
Schleppfehler	
Schleppfehlerfenster AS1	Schleppfehler ab dem der Antriebstrang 1 einen Fehler meldet (in Anwendereinheiten).
	Index: 8510.4
	IEC-Name: -
Grenzwerte aus der Inbetriebnahme	
Maximaldrehzahl an der Mo- torwelle	Bei der Inbetriebnahme aus Motor- und Getriebeda- ten berechnete maximal zulässige Drehzahl an der Motorwelle in [1/min].
	Index: 8360.9
	IEC-Name: -
Maximaldrehmoment an der Motorwelle	Bei der Inbetriebnahme aus Motor- und Getriebeda- ten berechnetes maximal zulässiges Drehmoment an der Motorwelle in [Nm].
	Index: 8360.11
	IEC-Name: -
Konfigurierter Ruck für Contr	ollerfunktionen
Ruck	Ruck in Anwendereinheiten
	Fest konfigurierter Ruck für die Betriebsarten "Tip- pen", "Drehzahlregelung", "Positionierung", "Syn- chronlauf Offsetfahrt" und "Ausrichtfunktion". Beim Verwenden der Zusatzfunktion "Variabler Ruck", wird der vorgegebene Ruck durch diesen Wert begrenzt.
	Standardwert: 0
	Index: 50040.19
Cronsulate	IEC-Name: -
Sebleenfeblerfeneter	Schlappfahlar ab dam ain Fahlar gamaldat wird (in
Schiepptenierrenster	Anwendereinheiten)
	Index: 50012.13
	IEC-Name: Controller.PositionController.Config.Ir- LagErrorWindow



5

Kontrollfunktionen

Parameterbezeichnung	Wert
Master-Stop bei Slave-Fehler	· ·
Master-Stop bei Slave-Fehler	Aktivierung der Slave-Überwachung bei einer Mas- ter-Achse
	• Aus
	Keine Reaktion der Master-Achse bei einem Sla- ve-Fehler
	• Ein
	Master-Achse wird gestoppt bzw. startet erst gar- nicht, wenn eine der Slave-Achsen einen Fehler meldet oder nicht in "FCB 10 Interpolierte Positi- onsregelung" ist. Die Master-Achse bleibt in der angewählten Betriebsart und wird über die unter "Maste-Stopp Fehlerreaktion" eingestellte Rampe gestoppt.
	Index: 50040.50
	IEC-Name: -
Master-Stopp Fehlerreaktion	Applikationshalt
	Wenn eine der Slave-Achsen einen Fehler mel- det oder nicht im "FCB 10 Interpolierte Positions- regelung" ist, wird die Achse über die Applikati- onsgrenze "Verzögerung" gestoppt.
	Index: 50040.51
	IEC-Name: -

Antriebsfunktionen

Skalierung

Parameterbezeichnung	Wert	
Geber		
Quelle Istposition	Geber, der als Quelle für die Bildung der Istposition be- rücksichtigt wird.	
	Index: 8565.3	
	IEC-Name: -	
Skalierung Umrichter		
Anzeige der Skalierung des Umrichters		
Index: 8554.1-4 (Position), 8557.1-4 (Geschwindigkeit), 8560.1-4 (Beschleunigung)		
IEC-Name: -		



FCB 10 Interpolierte Positionsregelung

Parameterbezeichnung	Wert
FCB 10 Interpolierte Positionsregelung	
Mittelwert Filterzeit	Einstellung der Filterzeitkonstante für die interpolie- rende Positionsregelung.
	Index: 8510.3

FCB 12 Referenzfahrt

Parameterbezeichnung	Wert
FCB 12 Referenzfahrt	·
Тур	Deaktiviert
	Nullimpuls - Negative Richtung
	Referenznocken - negatives Ende
	Referenznocken - positives Ende
	Endschalter positiv
	Endschalter negativ
	Referenznocken bündig - Endschalter positiv
	Referenznocken bündig - Endschalter negativ
	Referenzieren ohne Referenzfahrt
	Festanschlag positiv
	Festanschlag negativ
	Index: 8552.1
Auf Nullimpuls referenzieren	Aktivierung bzw. Deaktivierung der Referenzierung auf den Nullimpuls
	Index: 8552.2
Referenz-Offset	Abweichung des Nocken vom Maschinennullpunkt
	Index: 8552.5
Suchgeschwindigkeit	Suchgeschwindigkeit der Referenzfahrt
	Index: 8552.8
Freifahrgeschwindigkeit	Freifahrgeschwindigkeit der Referenzfahrt
	Index: 8552.9
Beschleunigung	Beschleunigung der Referenzfahrt
	Index: 8552.11
Verzögerung	Verzögerung der Referenzfahrt
	Index: 8552.12
Erweiterte Einstellungen	
Grundstellung anfahren	Aktivierung bzw. Deaktivierung der Grundstellungs- fahrt
	Index: 8552.3

5

Parameterbezeichnung	Wert
Grundstellung	Grundposition, die nach Ablauf der Referenzfahrt au- tomatisch angefahren wird.
	Index: 8552.7
Grundstellungsgeschwindig- keit	Geschwindigkeit, mit der nach der Referenzierung die Grundstellung angefahren wird.
	Index: 8552.10
Ruckzeit	Ruckzeit der Grundstellungsfahrt
	Index: 8552.13
Geschwindigkeitsumschaltung vor Festanschlag	Einstellung, ob von Suchgeschwindigkeit auf Frei- fahrgeschwindigkeit umgeschaltet wird.
	Index: 8552.4
Verweildauer am Festan- schlag	Verweildauer am Festanschlag
	Index: 8552.15
Drehmomentgrenze Festan- schlag	Begrenzung des Drehmoments beim Referenzieren auf Festanschlag.
	Index: 8552.14

Controllerfunktionen

Grundeinstellungen

Parameterbezeichnung	Beschreibung
Grundeinstellungen	
Fehlerreaktion	Verhalten der Profilgeneration im Falle eines Fehlers der ihr zugeordneten Achse:
	Ohne Rampen stoppen
	Die Profilgeneration friert an der aktuellen Soll- Position abrupt ein.
	Stopp an Applikationsgrenze
	Die Profilgeneration erzeugt ein Stopp-Profil mit der für die Applikationsgrenzen eingestellten Ver- zögerung.
	Stopp mit Not-Stopp-Verzögerung
	Die Profilgeneration erzeugt ein Stopp-Profil mit der eingestellten Not-Stopp-Verzögerung.
	Der Achse folgend
	Die Profilgeneration erzeugt ein Stopp-Profil ba- sierend auf dem Verlauf der Istposition der Ach- se.
	Index: 50000.11
	IEC-Name: ProfileGeneration.Config.eErrorReaction

Synchronlauf

Parameterbezeichnung	Wert	
Synchronlauf		
Master-Quelle	Anwenderprogramm (in Vorbereitung)	
	In Abhängigkeit von dieser Einstellung erzeugt die automatische Codegenerierung eine Master-Slave- Verschaltung in der Aktion <i>SEW_PRG.LinkInterfa-</i> <i>ces</i> . Als Masterquelle wird die Struktur <i>MasterUser-</i> <i>Program</i> aus der globalen Variable <i>Interface_Axis-</i> <i>Name</i> verschaltet. Der Anwender muss die Master- Werte an diese Struktur in der zyklischen Task ein- speisen.	
	Konfigurierte Achse	
	Die Sollwerte der Slave-Achse werden von der unter "Name der Master-Achse" ausgewählten Achse übernommen.	
	EncoderInterface	
	Die Sollwerte der Slave-Achse werden von dem un- ter "Name des EncoderInterface" ausgewählten En- coderInterface übernommen.	
	Keine	
	Index: 50009.5	
	IEC-Name: -	
Name der Master-Achse	Auswahl der Master-Achse	
Hinweis: Sichtbar bei Mas-	Index: 50009.1	
Achse".	IEC-Name: -	
Name des EncoderInter-	Auswahl des EncoderInterface	
	Index: 50009.11	
ter-Quelle "EncoderInter- face".	IEC-Name: -	
Einstellungen der Master-Quelle		
Modulo-Minimum	Modulo-Minimum	
	Index: 50009.4	
	IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.Config.IrMaster- ModuloMin	
Modulo-Maximum	Modulo-Maximum	
	Index: 50009.3	
	IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.Config.IrMaster- ModuloMax	
Anzahl Nachkommastellen	Anzahl Nachkommastellen	
	Index: 50009.28	
	IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.Config.uiMaster- Resolution	



Parameterbezeichnung	Wert
Zeitfaktor der Geschwin- digkeit	Zeitfaktor der Geschwindigkeit
	Index: 50009.29
	IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.Config.stTimeBa- seFactor.eVelocity
Zeitfaktor der Beschleuni-	Zeitfaktor der Beschleunigung
gung	Index: 50009.30
	IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.Config.stTimeBa- seFactor.eAcceleration
Übersetzungsverhältnis M	aster/Slave
Zähler	Zähler-Faktor des Synchronlaufs in Anwendereinheiten der Slave-Achse
	Index: 50009.6
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.In.dGearingNumerator
Nenner	Nenner-Faktor des Synchronlaufs in Anwendereinheiten der Master-Achse
	Index: 50009.7
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.In.dGearingDenominator
Einkuppeln	
Einkuppelverhalten	Direkt mit Master in positiver Bewegungsrichtung
	Direkt mit Master in negativer Bewegungsrichtung
	Direkt mit Master in positiver oder negativer Bewe- gungsrichtung
	Mit Referenzposition und Master in positiver Bewe- gungsrichtung
	Mit Referenzposition und Master in negativer Bewe- gungsrichtung
	 Mit Referenzposition und Master in positiver oder negativer Bewegungsrichtung
	Mit Synchronpunkt
	Index: 50009.13
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.CON- FIG.Start.eStartMode
Einkuppeltransition	• Keine
	Wegbasiert
	Zeitbasiert
	Index: 50009.22
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.CON- FIG.Start.eStartTransition



Parameterbezeichnung	Wert
Einkuppelweg	Einkuppelweg in Anwendereinheiten (Master)
	Index: 50009.8
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.CONFIG.Start.lr-GearInDistance
Einkuppelzeit	Einkuppelzeit in [s]
	Index: 50009.20
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.CONFIG.Start.Ir-GearInTime
Einkuppel-Offset	Offset in Anwendereinheiten (Master)
	Index: 50009.9
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.CONFIG.Start.Ir-GearInOffset
Referenzposition beim Ein-	Referenzposition beim Einkuppeln
kuppeln	Index: 50009.10
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.CONFIG.Start.Ir-GearInReferencePosition
Auskuppeln	
Auskuppelverhalten	Direkt mit Master in positiver Bewegungsrichtung
	Direkt mit Master in negativer Bewegungsrichtung
	 Direkt mit Master in positiver oder negativer Bewe- gungsrichtung
	 Mit Stopp-Position des externen Masters und positi- ver Bewegungsrichtung
	Mit Stopp-Position des externen Masters und negati- ver Bewegungsrichtung
	Mit Stopp-Position des externen Masters und positi- ver odernegativer Bewegungsrichtung
	Index: 50009.14
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.CON- FIG.Stop.eStopMode
Auskuppeltransition	• Keine
	• Wegbasiert
	Zeitbasiert
	Index: 50009.23
	IEC-Name: ProfileGeneration.Gearing.CON- FIG.Stop.eStopTransition
Auskuppelweg	Auskuppelweg in Anwendereinheiten (Master)
	Index: 50009.11
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.CONFIG.Stop.lr-GearOutDistance



Parameterbezeichnung	Wert
Auskuppelzeit	Auskuppelzeit in [s]
	Index: 50009.20
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.CONFIG.Stop.Ir-GearOutTime
Stopp-Position nach Aus-	Stopp-Position nach Auskuppeln
kuppeln	Index: 50009.12
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.CONFIG.Stop.Ir-GearOutStopPosition
X-Offsetkorrektur	
Mode	 Absolut - Den übergebenen Wert als absolut inter- pretieren
	Relativ - Den übergebenen Wert als relativ interpre- tieren
	Index: 50009.31
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.XOffsetCorrection.eOffsetCorrectionMode
Transition	Art des Verfahrprofils:
	Wegbasiert
	Profilbasiert
	Index: 50009.32
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.XOffsetCorrection.eTransitionType
Master-Weg	Weg der Master-Achse innerhalb der eine wegbasierte Offset-Korrektur durchgeführt wird.
	Index: 50009.33
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.XOffsetCorrection.IrMasterDistance
Y-Offsetkorrektur	
Mode	Absolut - Den übergebenen Wert als absolut inter- pretieren
	Relativ - Den übergebenen Wert als relativ interpre- tieren
	Index: 50009.34
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.YOffsetCorrection.eOffsetCorrectionMode
Transition	Art des Verfahrprofils:
	Wegbasiert
	Profilbasiert
	Index: 50009.35
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.YOffsetCorrection.eTransitionType



Parameterbezeichnung	Wert
Master-Weg	Weg der Master-Achse innerhalb der eine wegbasierte Offset-Korrektur durchgeführt wird.
	Index: 50009.36
	<i>IEC-Name:</i> ProfileGeneration.Gearing.YOffsetCorrection.IrMasterDistance

Touchprobe 1

i

HINWEIS

Nur enthalten, wenn die Funktion im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" unter "Verwendete Funktionen" aktiviert ist.

Parameterbezeichnung	Wert
Status	
Auf Trigger warten	Aktiviert, wenn auf ein Trigger-Ereignis gewartet wird.
	Index: 8352.2
Trigger ausgelöst	Aktiviert, wenn ein Trigger-Ereignis stattgefunden hat.
	Index: 8352.2
Erfasster Wert	Position zum Zeitpunkt des Trigger-Ereignisses
	Index: 8352.3
Trigger	
Quelle	Quelle für das Auslösen des Triggers für die Aufzeich- nung eines Signals
	Index: 8352.10
Ereignis	Auswahl, bei welcher Flankenform getriggert wird:
	Steigende Flanke
	Fallende Flanke
	Steigende und fallende Flanke
	Index: 8352.11
Sensortotzeit steigende Flan- ke	Totzeit des verwendeten Sensors für steigende Flan- ke am Triggereingang. Diese Zeit wird bei der Berech- nung des Touchprobe-Ereigniswerts eingerechnet.
	Index: 8352.12
Sensortotzeit fallende Flanke	Totzeit des verwendeten Sensors für eine fallende Flanke am Triggereingang. Diese Zeit wird bei der Be- rechnung des Touchprobe-Ereigniswerts eingerech- net.
	Index: 8352.13
Zähler	Zähler der Trigger-Ereignisse. Bei jedem Trigger-Er- eignis wird dieser Wert um den Wert 1 inkrementiert.
	Index: 8352.14
Datenquelle	

Parameterbezeichnung	Wert
Datenquelle	Auswahl der Datenquelle für die Aufzeichnung
	Hinweis: Wenn Modulogrenzen konfiguriert wurden, hier "Istposition in Anwendereinheiten - Modulo" einstellen.
	Index: 8352.30
Format PA-Daten	Auswahl des Formats der Prozessdaten:
	• 16 Bit
	• 32 Bit - Big Endian
	32 Bit - Little Endian
	Bei Zugriff auf die PA-Datenworte wird das Datenfor- mat festgelegt. Die PA-Daten haben 16-Bit-Wortbreite und können über das PA-Datenformat zu einem 32- Bit-Wert zusammengefasst werden. Der Parameter hat bei Datenquellen mit 32-Bit-Wortbreite keine Aus- wirkung.
	Index: 8352.31
Prozessdaten - Modulo-Minimum	Modulo-Minimum der Quelle. Wird nur benötigt, wenn die Datenquelle zum Zeitpunkt des Modulo Umbru- ches aufgenommen werden soll.
	Index: 8352.32
Prozessdaten -	Modulo-Maximum der Quelle. Wird nur benötigt, wenn die Datenguelle zum Zeitpunkt des Modulo Umbru-
wodulo-waximum	ches aufgenommen werden soll.
	Index: 8352.33
Prozessdaten - Totzeit	Totzeit der Prozessdaten. Beim Touchprobe wird der Wert der Datenquelle aufgenommen. Mit dieser Ein- stellung kann die Laufzeit der Prozessdaten kompen- siert werden.
	Index: 8352.34
Prozessdaten - Zykluszeit	Zykluszeit der Prozessdaten. Beim Touchprobe wird der Wert der Datenquelle aufgenommen. Mit dieser Einstellung kann die Laufzeit der Prozessdaten kom- pensiert werden.
	Index: 8352.35

Lageregler

Parameterbezeichnung	Beschreibung
Lageregler	
Lageregler	Ein-/Ausschalten des Lagereglers
	Index: 50012.1
	<i>IEC-Name:</i> Controller.PositionController.Config.xDi- sable



Parameterbezeichnung	Beschreibung
P-Verstärkung	Verstärkung des Lagereglers zur Schleppfehlermini- mierung
	Index: 50012.2
	IEC-Name: Controller.PositionController.Config.lrP-Gain

Geberauswertung

1

HINWEIS

Beachten Sie, dass beim Quittieren eines Geberfehlers der Modulo-Bezug verloren gehen kann.

Parameterbezeichnung	Beschreibung
Geberauswertung	
Gebertyp	Auswahl des Gebertyps:
	Motorgeber
	Externer Geber
	Motorgeber und externer Geber
	 Motorgeber und niedrigauflösender EtherCAT[®]- Geber
	 Hochauflösender EtherCAT[®]-Geber
	Niedrigauflösender EtherCAT [®] -Geber
	Hoch- und niedrigauflösende EtherCAT [®] -Geber
	Index: 50013.1
	<i>IEC-Name:</i> Controller.EncoderEvaluation.Con- fig.eActPos_EncSelector
Geberneuinitialisierung bei Geberquellenumschaltung	Geberneuinitialisierung bei Geberquellenumschal- tung einschalten
	• Ja
	Nein
	Index: 50013.6
	IEC-Name: Controller.EncoderEvaluation.Con- fig.xDontInitializeAtEncSelectorChange
Zeitkonstante	Nachstellzeit für das Geberangleichen in [s]
	Standardwert: 0.1
	Index: 50013.3
	<i>IEC-Name:</i> Controller.EncoderEvaluation.Config.IrIn- putFilterTime_ExtEnc



5

Parameterbezeichnung	Beschreibung	
Totzeit	Totzeit des externen Gebers in [s]	
	Setzen Sie sich mit SEW-EURODRIVE oder dem entsprechenden Hersteller des externen Gebers in Kontakt und erfragen Sie den jeweiligen Wert.	
	Standardwert: 0	
	Index: 50013.4	
	<i>IEC-Name:</i> Controller.EncoderEvaluation.Config.Ir- Deadtime_ExtEnc	
Filter des niedrigauflösenden EtherCAT [®] -Gebers	Ein-/Ausschalten des niedrigauflösenden EtherCAT [®] -Gebers	
	Index: 50013.5	
	<i>IEC-Name:</i> Controller.EncoderEvaluation.Config.xIn- terpolationFilterOn	
Erweiterte Einstellungen		
P-Verstärkung	Faktor der Verstärkung der Geberauswertung	
Option nur bei kombinierter Geberauswertung sichtbar.	Index: 50013.2	
	IEC-Name: _fbControllerfbEncoderEvaluati- on.stConfig.lrActPos_EncSelector	



Antipendelregelung

1

HINWEIS

Nur enthalten, wenn die Funktion im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" unter "Verwendete Funktionen" aktiviert ist.

Antipendelregelung

Parameterbezeichnung	Wert
Antipendelregelung	
Applikationstyp	Auswahl des Applikationstyps
	Kein Schwingen
	Mastschwingen
	Pendelschwingen (in Vorbereitung)
	Bauchschwingen (in Vorbereitung)
	Flüssigkeitsschwingen (in Vorbereitung)
	Federschwingen (in Vorbereitung)
	Index: 50014.1
	IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.eApplication- Type
Umrechnungsfaktor für An- wendereinheiten in Meter	Positionszusammenhang zwischen der Anwender- einheit aus dem Antriebsstrang und einem Meter.
	Wenn der Wert "0" eingestellt wird, entspricht die An- wendereinheit einem Meter. Für alle anderen Werte ergibt sich ein Meter aus dem Produkt aus Anwende- reinheit und dem angegebenen Wert.
	Index: 50014.2
	IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.IrUserUnitTo- Meter
Wahl der Sollwertkorrektur	• Aus
	Antipendel
	Bandsperre
	Spannungsaufbauzeitfilter
	Index: 50014.30
	IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.SetpointCor- rection.eSelector
Quelle der Hubhöhe	Kein Master
	"Entfernung zwischen Hub- und Fahrwagen" als Quelle verwenden
	Achsgruppe
	Achse
	Index: 50014.13
	IEC-Name: -
Grundeinstellungen (Einstell	lungsfelder je nach Applikationstyp sichtbar)

29181445/DE - 03/2020
Parameterbezeichnung	Wert
Höhe des Mastes	Höhe des Mastes in [m]
	Index: 50014.10
	IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lr- HeightTower
Entfernung zwischen Hub-	Abstand von Hub- zu Fahrachse in [m]
und Fahrwagen	Index: 50014.11
	IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.Ir- DistanceHoistToCar
Masse des Hubwagens	Masse des Hubwerks ohne Nutzlastmasse und ohne Shuttle in [kg]
	Index: 50014.13
	IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.Ir- MassHoist
Masse der Nutzlast	Masse der Nutzlast in [kg]
	Shuttle wird zur Nutzlast gezählt.
	Index: 50014.14
	IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.Ir- MassPayload
Masse des Mastes	Masse des Mastes ohne Fahrwagen, Hubwerk, Last- masse und Shuttle in [kg]
	Index: 50014.15
	<i>IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain</i> .lr- MassTower
Unterstützung für Parameter- ermittlung Siehe "Konfigurationsme- nü" (→ 🖹 38)	Aktivierung der Unterstützung zum Ermitteln der Pa- rameter "Federsteifigkeit zwischen Mast und Fahr- wagen" und "Dämpfung zwischen Mast und Fahrwa- gen". Wenn die Unterstützung aktiviert ist, wird das zusätzliche Konfigurationsmenü "Unterstützung für Paramterermittlung" eingeblendet.
	Nicht aktiv
	• Aktiv
	Hinweis: Die Berechnungen im Konfigurationsmenü "Unterstützung für Parameterermittlung" (\rightarrow \cong 38) basieren u.a. auf den in diesem Konfigurationsmenü eingebenen Werten.
	Index: 50014.250
	IEC-Name: -
Federsteifigkeit zwischen Mast und Fahrwagen	Federkonstante zwischen Mast und Fahrwerk in [Nm/Rad]
	Index: 50014.16
	<i>IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain</i> .lr-SpringTowerToCar



Parameterbezeichnung	Wert
Dämpfung zwischen Mast und Fahrwagen	Dämpfungskonstante zwischen Mast und Fahrwerk in [Nm/(Rad/s)]
	Index: 50014.17
	IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.Ir- DampTowerToCar
Zeitfenster	
Ruckzeit Spannungsaufbau	Ruckzeit für den mechanischen Spannungsaufbau in [s]
	Maximum≤ 2000 * Zykluszeit der PLC
	Index: 50014.40
	IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.SetpointCor- rection.TensionTimes.IrJerkTime
Rampenzeit Spannungsauf- bau	Rampenzeit für den mechanischen Spannungsauf- bau in [s]
	Maximum≤ 2000 * Zykluszeit der PLC
	Index: 50014.41
	IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.SetpointCor- rection.TensionTimes.IrRampTime

Unterstützung für Parameterermittlung

HINWEIS



Nur enthalten, wenn die "Unterstützung für Parameterermittlung" im Konfigurationsmenü "Antipendelregelung" aktiviert ist.

Parameterbezeichnung	Wert
Dämpfung	
Schwingungsamplitude	Erste Spitze der Schwingungsamplitude
	Index: 50014.110
	IEC-Name: -
Schwingungsamplitude	Zweite Spitze der Schwingungsamplitude
	Index: 50014.111
	IEC-Name: -
Schwingungsperiode	Zeit zwischen erster und zweiter Schwingungsampli- tude
	Index: 50014.112
	IEC-Name: -



Parameterbezeichnung	Wert
Dämpfungsgrad zwischen Mast und Fahrwagen	Dämpfungsverhalten der Schwingung in [Nm/(Rad/ s)]
	Index: 50014.20
	IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lr- DampRatioTowerToCar
Grundeinstellungen (Einstel	llungsfelder je nach Applikationstyp sichtbar)
Federsteifigkeit zwischen Mast und Fahrwagen	Federkonstante zwischen Mast und Fahrwerk in [Nm/Rad]
	Index: 50014.16
	<i>IEC-Name:</i> Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lr-SpringTowerToCar
Resonanzfrequenz	
Resonanzfrequenz	Frequenz, bei der das schwingfähige System mit größter Amplitude schwingen kann
	Index: 50014.55
	IEC-Name: -
Allgemeine Daten	
Maximale Beschleunigung	Beschleunigung für die Auslenkungsberechnung in [m/s]
	Index: 50014.113
	IEC-Name: -
Hilfsmastmasse	Resultierende Größe aus allen anderen Ramenpara- metern in [kg]
	Index: 50014.127
	IEC-Name: -
Hilfsmasthöhe	Resultierende Größe aus allen anderen Ramenpara- metern in [m]
	Index: 50014.126
	IEC-Name: -
Hilfsauslenkung	Resultierende Größe aus allen anderen Ramenpara- metern in [rad]
	Index: 50014.128
	IEC-Name: -
Auslenkung auf Hubhöhe	Aus der Parametrierung errechnete Auslenkung auf Hubhöhe in [m]. Dieser Wert dient für den Plausibili- tätschek gegenüber der Realität und den Konstrukti- onsberechnungen. Ist die Auslenkung nicht plausibel kann von einer Fehlparameterierung ausgegangen werden.
	Index: 50014.114
	IEC-Name: -



Ein-/Ausgänge

1

HINWEIS

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel "Digitaleingänge/Digitalausgänge" (\rightarrow \boxtimes 88).

Parametergruppe	Beschreibung
Digitaleingänge	Konfiguration der Digitaleingänge.
	Es wird empfohlen, die Standardbelegung mit bzw. ohne HW-Endschalter zu verwenden.
Digitalausgänge	Konfiguration der Digitalausgänge

5

Feldbus-Schnittstelle

Parameterbezeichnung	Beschreibung				
Feldbuskonfiguration					
Feldbusanbindung aktivieren	JaNein				
	Index: 50000.150				
	IEC-Name: -				
Startadresse	Startadresse der Feldbus-Prozessdatenwörter im Array des Bussystems. Die Zählweise startet bei 1				
	Index: 50000.151				
	IEC-Name: -				
Basisprozessdaten	Anzahl der Prozessdaten für das Softwaremodul ohne aktivierte "Verwendete Funktionen"				
	Index: 50000.159				
	IEC-Name: -				
Prozessdaten der verwendeten Funktion	Zusätzliche Prozessdaten der aktivierten "Ver- wendete Funktionen"				
	Index: 50000.161				
	IEC-Name: -				
Zusatzprozessdaten	Zusätzliche Prozessdaten, die nicht vom Softwa- remodul belegt sind und vom Anwender frei be- legt werden können. Die Zuordnung dieser Pro- zessdaten muss im IEC-Programm programmiert werden.				
	Index: 50000.160				
	IEC-Name: -				
Prozessdatenlänge	Länge der Prozessdaten des Softwaremoduls				
	IFC-Name:				
Nachkommastellen über Feldbu	s				
Anzahl der Nachkommastellen für Ruck über Feldbus festlegen.	Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und				
<i>Index:</i> 50000.155 (Position), 50000.156 (Geschwindigkeit), 50000.157 (Beschlegung), 50000.158 (Ruck)					
Feldbus-Schnittstelle					
MOVIKIT®-Standardbelegung für den Prozessdateneingang PE 4	Belegung des Prozessdatenwortes PE 4:Drehmoment [0.1 % Motor-Nenndrehmoment]				
	Index: 50040.12				
	IEC-Name: -				



Erweiterte Einstellungen

Parameter setzen

Parameterbezeichnung	Wert
Auslieferungszustand	
Werkseinstellung	Softwaremodul mit Standardwerten oder Vorschlags- werten initialisieren.
	Eine ggf. konfigurierte Nachjustierung wird dabei über- schrieben. Alle weiteren Konfigurationen der "Controller- funktionen" (\rightarrow \cong 27) bleiben unverändert.
Vorschlagswerte	
Alle Vorschlagswerte über- nehmen	Alle Werte in der Konfiguration des Softwaremoduls, de- nen ein Vorschlagswert zugeordnet ist, mit dem ent- sprechenden Vorschlagswert überschreiben.

Prozessdatenprofil

Parameterbezeichnung	lert					
Prozessdatenprofil wählen						
Prozessdatenprofil	Einstellung wie viele und welche Daten zwischen Um- richter und MOVI-C [®] CONTROLLER ausgetauscht wer- den.					
	Index: 50000.10					
	IEC-Name: -					
Prozessdateneinstellunge	n übernehmen					
Schaltfläche "Prozessdateneinstellun- gen übernehmen"	Prozessdatenschnittstelle entsprechend dem gewählten Prozessdatenprofil konfigurieren.					

Modulidentifikation

Parametergruppe	Beschreibung
Modulidentifikation	Angabe u. a. des Namens und der Version zur Iden- tifikation des Softwaremoduls.

5.4 IEC-Projekt generieren

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um mittels automatischer Codegenerierung ein IEC-Projekt basierend auf den Konfigurationen in der MOVISUITE[®] zu erstellen.

- ✓ Das Konfigurieren des MOVISUITE[®]-Projekts ist abgeschlossen.
- 1. Klicken Sie in der Funktionssicht in der MOVISUITE[®] auf den Softwaremodul-Bereich des MOVI-C[®] CONTROLLER.
 - ⇒ Das Menü "IEC-Projekt" wird geöffnet.

27021618448637067

HINWEIS

i

1

Wenn Sie die Konfiguration in der MOVISUITE[®] im Modus "Inbetriebnahme" durchgeführt haben und der Hinweis "Gerät nicht erreichbar" angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wenn der MOVI-C[®] CONTROLLER nicht über das Netzwerk zur Verfügung steht, wechseln Sie in den Modus "Planung".
- Wenn der MOVI-C[®] CONTROLLER über das Netzwerk zur Verfügung steht, führen Sie einen Netzwerk-Scan durch und verbinden Sie den MOVI-C[®] CONTROLLER in der Netzwerksicht mit dem MOVI-C[®] CONTROLLER in der Funktionssicht.
- 2. Klicken Sie auf [Neues IEC-Projekt generieren].
 - ⇒ Der IEC-Editor wird geöffnet und ein neues IEC-Projekt wird erstellt.

HINWEIS

Werden nach dem erstmaligen Generieren des IEC-Projekts Änderungen an der Projekt-Struktur, in den Umrichterdatensätzen oder in der Softwaremodul-Konfiguration vorgenommen, wird ein Meldungssymbol am MOVI-C[®] CONTROLLER-Knoten angezeigt. Klicken Sie auf das Meldungssymbol, um nähere Informationen über die Änderung zu erhalten und eine Aktualisierung des IEC-Projekts durchzuführen.

29181445/DE – 03/2020

5.4.1 Aufbau des IEC-Projekts



Das IEC-Projekt weist folgende Grundstruktur auf:

Nr.	Name	Beschreibung
[1]	SEW_GVL_Internal	Die globale Variablenliste SEW_GVL_Internal beinhaltet die zum verwendeten Softwaremodul passenden Instanzen. Auf diese Variablen darf nicht aus dem Anwenderprogramm geschrieben werden.
		Des Weiteren enthält die Struktur eine Instanz als Kommunikationspuffer zum Steuern oder Beobachten des Softwaremoduls mithilfe eines Monitors.
[2]	SEW_PRG	Programm, in dem alle wichtigen Instanzaufrufe zusammengefasst sind. Die au- tomatische Codegenerierung erzeugt dieses Programm bei jeder Generierung des IEC-Projekts entsprechend der Konfiguration in der MOVISUITE [®] neu und überschreibt die Vorgängerversion. Daher sollten in diesem Programm keine Än- derungen vorgenommen werden.
[3]	SEW_GVL	Die globale Variablenliste SEW_GVL stellt die Schnittstelle für den Zugriff auf die Funktionalitäten des Softwaremoduls dar.
[4]	User_PRG	Programm, das von der automatischen Codegenerierung einmalig initial erzeugt wird. Da es nicht bei jeder weiteren Generierung überschrieben wird, ist dies die geeignete Stelle zum Einbinden von Anwenderprogrammen.
		Das Programm ist in fünf Aktionen gegliedert, die sich darin unterscheiden zu welchem Zeitpunkt des Programmablaufs sie aufgerufen werden.
[5]	Task-Konfiguration	Auflistung der im Projekt angelegten Tasks. Die automatische Codegenerierung fügt initial Tasks hinzu, die sich in ihrer Priorisierung unterscheiden.
		Der Anwender kann weitere Programme zu den bestehenden Tasks hinzufügen oder neue Tasks anlegen.
		Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Auslastung der Tasks dabei so zu gestalten, dass diese in der geforderten Zykluszeit verarbeitet werden kön- nen. Das Überfahren insbesondere der zyklischen Tasks führt dazu, dass Soll- werte für interpolierende Achsen nicht rechtzeitig bereitgestellt und diese somit nicht mehr sauber betrieben werden können.



5.5 MOVIKIT[®] Feldbusmonitor importieren

Um den MOVIKIT[®] Feldbusmonitor zum Beobachten und Steuern der Feldbus-Schnittstelle zu nutzen, muss dieser importiert werden.

Öffnen Sie im IEC-Editor das Menü [Tools] > [Skripting] > [Scripts] > [F] und klicken Sie auf den Menüeintrag [Fieldbusmonitor.py]. Weitere Informationen zur Verwendung des MOVIKIT[®] Feldbusmonitors finden Sie im Kapitel "MOVIKIT[®] Feldbusmonitor" ($\rightarrow \square$ 90).

5.6 IEC-Projekt übersetzen

1. Öffnen Sie das Menü [Erstellen] und klicken Sie auf den Menüeintrag [Übersetzen]. Optional können Sie das Übersetzen auch über die Taste <F11> starten.



25745614219

⇒ Das Ergebnis der Übersetzung wird angezeigt.

HINWEIS

i

Wird ein Fehler angezeigt, doppelklicken Sie auf die entsprechende Meldung um zum Fehler zu navigieren. Beseitigen Sie die Fehler und übersetzen Sie das Projekt erneut.



5.7 Einloggen und Herunterladen

1. Öffnen Sie das Menü [Online] und klicken Sie auf den Menüeintrag [Einloggen]. Optional können Sie das Einloggen auch über die Tasten <Alt> + <F8> starten.



- ⇒ Der IEC-Editor führt das Einloggen auf den MOVI-C[®] CONTROLLER durch.
- ⇒ Nach dem Einloggen erscheint ein Dialogfenster das abfragt, ob das Programm heruntergeladen werden soll.
- 2. Bestätigen Sie die Abfrage mit "Ja".

HINWEIS

Damit das Programm nach dem Aus-/Einschalten des MOVI-C[®] CONTROLLER noch zur Verfügung steht, müssen Sie eine Boot-Applikation erzeugen. Siehe Kapitel "Boot-Applikation erzeugen" (\rightarrow \cong 47).

5.8 IEC-Programm starten

i

- ✓ Der IEC-Editor ist eingeloggt und das IEC-Projekt auf den MOVI-C[®] CONTROLLER heruntergeladen.
- 1. Öffnen Sie das Menü [Debug] und klicken Sie auf den Menüeintrag [Start]. Optional können Sie das IEC-Programm auch über die Taste <F5> starten.



⇒ Das IEC-Programm auf dem MOVI-C[®] CONTROLLER wird gestartet.



5.9 Boot-Applikation erzeugen

Damit nach dem Aus- und Einschalten des MOVI-C[®] CONTROLLER das vorherige Programm automatisch wieder anläuft, müssen Sie eine Boot-Applikation erzeugen.

1. Öffnen Sie das Menü [Online] und Klicken Sie auf den Menüeintrag [Boot-Applikation erzeugen].



27204414475

⇒ Die Boot-Applikation wird auf dem MOVI-C[®] CONTROLLER gespeichert, sodass der MOVI-C[®] CONTROLLER nach einem Aus- und Einschalten mit dem IEC-Programm anläuft.

HINWEIS

i

i

Nach einer Änderung im IEC-Projekt müssen Sie die Boot-Applikation neu erzeugen, da sonst nach Aus- und Einschalten des MOVI-C[®] CONTROLLER wieder das alte Programm gestartet wird.

HINWEIS

Die fehlerfreie Boot-Applikation wird nach dem Start des MOVI-C[®] CONTROLLER immer in den Zustand "Run" geschaltet.

5.10 Projekt speichern und Ausloggen

- ✓ Im IEC-Editor ist ein IEC-Projekt geöffnet.
- ✓ Der IEC-Editor ist eingeloggt.
- 1. Öffnen Sie das Menü [Datei] und klicken Sie auf den Menüeintrag [Projekt speichern].
- Öffnen Sie das Menü [Online] und klicken Sie auf den Menüeintrag [Ausloggen]. Optional können Sie das Ausloggen auch über die Tasten <Strg> + <F8> durchführen.

📭 Devi	ice* - IEC Edi	tor						1.4	
<u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten	<u>A</u> nsicht	<u>P</u> rojekt	<u>E</u> rstellen	<u>O</u> nline	Deb <u>ug</u>	<u>T</u> ools	<u>F</u> enster	<u>H</u> ilfe
	3 n a	χÞ	₿×I	14 3.6 1	OŞ E	inloggen			Alt+F8
					©ğ <u>A</u>	usloggen			Strg+F8
Geräte					B	ootapplika	tion erze	ugen	
	Default				L	aden			
 	Device [Ve	erbunden]	(MOVI-C (CONTROLLE	G	nline-Char	nge		
									90072275

- 300722703470707
- ⇒ Der IEC-Editor führt das Ausloggen vom MOVI-C[®] CONTROLLER durch.

- 3. Schließen Sie den IEC-Editor.
 - ⇒ Die MOVISUITE[®]-Benutzeroberfläche wird angezeigt.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern] links oben neben der MOVISUITE[®]- Schaltfläche.



6 Betrieb

6.1 Betriebsarten

6.1.1 Überblick der Betriebsarten

Betriebsart	dezimal	Beschreibung	
Tippbetrieb	100	Tippen positionsgeregelt (FCB 10)	
	101	Tippen drehzahlgeregelt (FCB 10)	
Drehzahlvorgabe	200	Drehzahlregelung (FCB 10)	
Referenzierbetrieb	300	Referenzfahrt - Offset über Parameter (FCB 12)	
		Hinweis: Nur beim Verwenden auf einer realen Achse verfügbar.	
	301	Referenzfahrt - Variabler Offset (FCB 12)	
		Hinweis: Nur beim Verwenden auf einer realen Achse verfügbar.	
	310	Zentrale Referenzfahrt - Offset über Parameter (FCB 10)	
		Hinweis: Nur beim Verwenden auf einer virtuel- len Achse verfügbar.	
	311	Zentrale Referenzfahrt - Offset über Parameter (FCB 10)	
		Hinweis: Nur beim Verwenden auf einer virtuel- len Achse verfügbar.	
Positionierbetrieb	400	Positionsregelung Absolut (FCB 10)	
	401	Positionsregelung Relativ (FCB 10)	
	402	Positionsregelung Modulo - Positiv (FCB 10)	
	403	Positionsregelung Modulo - Negativ (FCB 10)	
	404	Positionsregelung Modulo - Kurzer Weg (FCB 10)	
	420	Touchprobe Positionierung Absolut (FCB 10)	
Synchronlauf	1000	Synchronlaufregelung (FCB 10)	

HINWEIS

Für den Betrieb des Funktionsbausteins FCB 12 gelten die in MOVISUITE[®] durchgeführten Konfigurationen. Die Modulo-Betriebsarten können nur verwendet werden, wenn im Konfigurationsmenü "Grenzwerte" ($\rightarrow \square$ 22) eine Zyklusbegrenzung eingestellt ist.

Zur Verdeutlichung der Funktionsweise finden Sie in den folgenden Kapiteln zu jeder Betriebsart ein Taktdiagramm sowie den Prozessablauf mit einer Beschreibung der zu setzenden Signale und der Signalzustände.



i

6.1.2 Voraussetzung für Taktdiagramme

Voraussetzung	Prozessdaten	Signalzustand
Betriebsbereit	PE 1:0	"1": Betriebsbereit
STO inaktiv	PE 1:1	"1": STO inaktiv
Kein Fehler vorhanden	PE 1:8	"0": Kein Fehler
Keine Warnung vorhanden	PE 1:9	"0": Keine Warnung
Positionierbetrieb: Achse ist referenziert	PE 1:5	"1": Achse referenziert
Inbetriebnahme korrekt durchgeführt		
Endstufe freigegeben (DI00 = 1)		



6.1.3 Tippbetrieb

Positionsgeregeltes (100) oder drehzahlgeregeltes (101) Verfahren einer Einzelachse mit Anwahl der Drehrichtung. Beidseitige Richtungsanwahl oder keine Richtungsanwahl führt zum Stopp der momentanen Bewegung.

Die beiden Betriebsarten unterschieden sich beim MOVIKIT[®] Gearing durch ein unterschiedliches Verhalten von konfigurierten Software-Endschaltern. In der Betriebsart Positionsgeregeltes Tippen (100) wird bei konfigurierten Software-Endschaltern direkt auf den Software-Endschalter positioniert und ein FU-Fehler erscheint am Ende der Positionierung. In der Betriebsart drehzahlgeregletes Tippen (101) wird ein konfigurierter Software-Endschalter angefahren und erst dann die Verzögerung eingeleitet. Der Antrieb kommt nach dem Software-Endschalter zum stehen.

Taktdiagramm







HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Kapitel "Kontrollfunktionen" (\rightarrow \cong 25) unter "Stoppfunktionen".

Nr.	Ablauf	PD	Signalzustände
[1]	• PA 1:0 = "1"	PA 1:0	• "1": Freigabe
Generelle Freigabe	Freigabe/Notstopp		 "0": Verzögerung mit Notstoppram- pe
	• PA 1:1 = "1"	PA 1:1	• "1": Freigabe
	Freigabe/Applikati- onsstopp		 "0": Verzögerung entsprechend Applikationsgrenze
	• PA 1:13 = "0"	PA 1:13	"0": Freigabe Endstufe
	Endstufensperre (Signal mit der höchsten Priorität)		 "1": Endstufe gesperrt (Der Antrieb trudelt aus oder die Bremse fällt ein)
[1]	Anwahl der Betriebsart "Tippbetrieb"	PA 6	100/101 (dezimal)
	Übernahme der Dyna-	PA 2	Sollgeschwindigkeit
	mikparameter (auch während des Verfahr-	PA 3	Beschleunigung
	vorgangs)	PA 4	Verzögerung
[2] bis [4]	Anwahl positive Tipprichtung	PA 1:4	 "1": Antrieb beschleunigt mit dem über PA 3 vorgegeben Wert auf die über PA 2 vorgegebene Sollge- schwindigkeit.
	•		 "0": Verzögerung mit dem über PA 4 vorgegebenen Wert.
			Bei Motoren ohne Geber muss die Sollwert-Haltfunktion verwendet werden.
[5] bis [7]	Anwahl negative Tipprichtung	PA 1:5	 "1": Antrieb beschleunigt mit dem über PA 3 vorgegeben Wert auf die über PA 2 vorgegebene Sollge- schwindigkeit.
			 "0": Verzögerung mit dem über PA 4 vorgegebenen Wert.
			Bei Motoren ohne Geber muss die Sollwert-Haltfunktion verwendet werden.
[3] bis [4] und [6] bis [7]	Wenn sich die Istge- schwindigkeit inner- halb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "Geschwindigkeits- Soll-Ist-Vergleich ak- tiv" ausgegeben.	PE 1:11	 "1": "Geschwindigkeit-Soll-Ist-Ver- gleich" aktiv"

29181445/DE - 03/2020



6.1.4 Drehzahlvorgabe

Die Richtungsanwahl ergibt sich aus dem Vorzeichen des Geschwindigkeitssollwerts. Ein positiver Sollwert entspricht positiver Motordrehrichtung.

Taktdiagramm







HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Kapitel "Kontrollfunktionen" (\rightarrow \cong 25) unter "Stoppfunktionen".

Nr.	Ablauf	PD	Signalzustände
[1]	• PA 1:0 = "1"	PA 1:0	"1": Freigabe
Generelle Freigabe	Freigabe/Notstopp		 "0": Verzögerung mit Not- stopprampe
	• PA 1:1 = "1"	PA 1:1	"1": Freigabe
	Freigabe/Applikationss- topp		"0": Verzögerung entspre- chend Applikationsgrenze
	• PA 1:13 = "0"	PA 1:13	"0": Freigabe Endstufe
	Endstufensperre (Signal mit der höchsten Priorität)		 "1": Endstufe gesperrt (Der Antrieb trudelt aus oder die Bremse fällt ein)
[1]	Übernahme der Dynamikpara-	PA 2	Sollgeschwindigkeit
	meter (auch während des Ver-		(vorzeichenbehaftet)
	lan vorgangs/	PA 3	Beschleunigung
		PA 4	Verzögerung
[2] bis [4]	Start/Stopp der Achse	PA 1:7	 "1": Antrieb beschleunigt mit dem über PA 3 vorge- geben Wert auf die über PA 2 vorgegebene Sollge- schwindigkeit.
			 "0": Verzögerung mit dem über PA 4 vorgegebenen Wert.
			Stillstandverhalten: Der Motor wird drehzahlgere- gelt bei Drehzahl 0 gehal- ten. Bei Motoren ohne Ge- ber muss die Sollwert- Haltfunktion verwendet werden.
[3] bis [4]	Wenn sich die Istgeschwindig- keit innerhalb der konfigurier- ten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "Ge- schwindigkeits-Soll-Ist-Ver- gleich aktiv" ausgegeben.	PE 1:11	 "1": "Geschwindigkeits- Soll-Ist Vergleich aktiv"

6.1.5 Referenzierbetrieb

Setzen der Istposition in Abhängigkeit des gewählten Referenzfahrttyps (300 - Offset über Parameter, 301 - Offset über Feldbus) auf den vorgegebenen Referenz-Offset. Im Referenzierbetrieb mit Offset über Feldbus wird der Referenzoffset über PA7/PA8 vorgegeben.

Taktdiagramm (Typ - Referenzieren ohne Referenzfahrt)





HINWEIS



Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Kapitel "Kontrollfunktionen" (\rightarrow \cong 25) unter "Stoppfunktionen".

Nr.	Ablauf	PD	Signalzustände
[1]	• PA 1:0 = "1"	PA 1:0	"1": Freigabe
Generelle Freigabe	Freigabe/Notstopp		 "0": Verzögerung mit Not- stopprampe
	• PA 1:1 = "1"	PA 1:1	"1": Freigabe
	Freigabe/Applikationss- topp		"0": Verzögerung entspre- chend Applikationsgrenze
	• PA 1:13 = "0"	PA 1:13	"0": Freigabe Endstufe
	Endstufensperre (Signal mit der höchsten Priorität)		 "1": Endstufe gesperrt (Der Antrieb trudelt aus oder die Bremse fällt ein)
[1]	Anwahl der Betriebsart	PA 6	300/301 (dezimal)
	"Referenzierbetrieb"		
[2]	Start/Stopp der Referenzfahrt	PA 1:7	"1": Start der Referenz- fahrt
			 "0": Stopp mit Antriebs- funktion FCB 26 (Stopp an benutzerdefinierten Gren- zen). Verzögerung mit dem über PA 4 vorgege- benen Wert.
[3]	Meldung	PE 1:5	"1": Aktiver Antrieb refe-
	"Aktiver Antrieb referenziert"		renziert

6.1.6 Positionierbetrieb Absolut

Absolutes Positionieren (400) einer Achse bezogen auf den Maschinennullpunkt (Referenzpunkt). Die Sollposition wird mit Vorzeichen verarbeitet.

- Achstyp "Linear": Sollposition mit Vorzeichenverarbeitung
- Achstyp "Modulo": Sollposition = ModuloMin ≤ Zielposition < ModuloMax ACHTUNG!

Die vorgebene Sollposition muss kleiner als ModuloMax sein.

Taktdiagramm (Art der Applikation - Linearachse)





HINWEIS



Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Kapitel "Kontrollfunktionen" ($\rightarrow \square$ 25) unter "Stoppfunktionen".

Nr.	Ablauf	PD	Signalzustände
[1]	• PA 1:0 = "1"	PA 1:0	"1": Freigabe
Generelle Freigabe	Freigabe/Notstopp		 "0": Verzögerung mit Not- stopprampe
	• PA 1:1 = "1"	PA 1:1	"1": Freigabe
	Freigabe/Applikationss- topp		"0": Verzögerung entspre- chend Applikationsgrenze
	• PA 1:13 = "0"	PA 1:13	"0": Freigabe Endstufe
	Endstufensperre (Signal mit der höchsten Priorität)		 "1": Endstufe gesperrt (Der Antrieb trudelt aus oder die Bremse fällt ein).
[1]	Anwahl der Betriebsart	PA 6	400 (dezimal)
	"Positionierbetrieb absolut"		
	Übernahme der Dynamikpara- meter (auch während des Ver- fahrvorgangs)	PA 2	Sollgeschwindigkeit
		PA 3	Beschleunigung
		PA 4	Verzögerung
[1] bis [3] und ab [4]	Start/Stopp der Achse	PA 1:7	 "1": Antrieb beschleunigt mit dem über PA 3 vorge- geben Wert auf die über PA 2 vorgegebene Sollge- schwindigkeit.
			 "0": Der Motor wird je lage- geregelt bei Drehzahl 0 gehalten.
[2]	Vorgabe der Sollposition (eine	PA 7	"Sollposition" (High-Word)
	neue Sollposition wird auch während des Verfahrvorgangs übernommen)	PA 8	"Sollposition" (Low-Word)
Bis [2] und ab [5]	Wenn sich die Ist-Position in- nerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "In Position" gesetzt. Der Antrieb bleibt po- sitionsgeregelt stehen.	PE 1:7	 "1": Meldung "In Position" aktiv.

6.1.7 Positionierbetrieb Relativ

Positionieren eines Antriebs relativ zur aktuellen Position (401).

Beispiel: Taktbetrieb an einem Förderband.

- Achstyp "Linear": Sollposition mit Vorzeichenverarbeitung
- Achstyp "Modulo": Sollposition = ModuloMin ≤ Zielposition < ModuloMax

Taktdiagramm (Art der Applikation - Linearachse)







HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Kapitel "Kontrollfunktionen" (\rightarrow \cong 25) unter "Stoppfunktionen".

Nr.	Ablauf	PD	Signalzustände
[1]	• PA 1:0 = "1"	PA 1:0	"1": Freigabe
Generelle Freigabe	Freigabe/Notstopp		 "0": Verzögerung mit Notstopprampe
	• PA 1:1 = "1"	PA 1:1	"1": Freigabe
	Freigabe/Applikationsstopp		 "0": Verzögerung ent- sprechend Applikati- onsgrenze
	• PA 1:13 = "0"	PA	"0": Freigabe Endstufe
	Endstufensperre (Signal mit der höchsten Priorität)	1:13	 "1": Endstufe gesperrt (Der Antrieb trudelt aus oder Bremse fällt ein).
[1]	Anwahl der Betriebsart "Positio- nierbetrieb relativ"	PA 6	401 (dezimal)
	Übernahme der Dynamikparame-	PA 2	Sollgeschwindigkeit
	ter (auch während des Verfahrvor-	PA 3	Beschleunigung
		PA 4	Verzögerung
	Start/Stopp der Achse. Wird wäh- rend der Fahrt zum ersten Ziel das Signal "Start" zurückgenommen, wird der Antrieb gestoppt und fährt bei erneutem Setzen dieses Sig- nals zum ursprünglichen Ziel wei- ter.	PE 1:7	 "1": Antrieb beschleunigt mit dem über PA 3 vorgegeben Wert auf die über PA 2 vorgegebene Sollgeschwindigkeit. "0": Der Motor wird
			zahl 0 gehalten.
[2]	Vorgabe der Distanz	PA 7	"Sollposition" (High-Word)
	(Relativposition)	PA 8	"Sollposition" (Low-Word)
[2] bis [3]	Relative Position übernehmen	PA 1:6	"1": Relative Position übernehmen
und [5] bis [6]	Hinweis: Die Relativposition wird bei steigender Flanke des Signals einmalig berechnet und gespei- chert. Bei erneuter positiver Flanke (auch während der Fahrt zum ers- ten Ziel) kann die Fahrstrecke um die vorgegebene Relativposition verlängert oder verkürzt werden.		ubernenmen
Bis [2], [4] bis [5] und ab [7]	Wenn sich die Istposition innerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "In Position" gesetzt. Der Antrieb bleibt positionsgeregelt stehen.	PE 1:7	 "1": Meldung "In Positi- on" aktiv



HINWEIS

i

Bei Unterbrechung des Bewegungsablaufes durch Wegnahme der Freigabesignale PA1:0, PA1:1 oder PA1:13 muss der Verfahrvorgang durch Setzen von "Relative Position übernehmen" neu gestartet werden. Dabei wird die Zielposition neu berechnet und gespeichert d.h. der Antrieb fährt auf eine andere Zielposition als ursprünglich gewünscht. Soll die Fahrt nicht abgebrochen, sondern lediglich unterbrochen werden (unter Beibehaltung der ursprünglichen Zielposition), so kann der Antrieb durch Wegnahme des Signals PA 1:7 "Start/Stop" gestoppt werden.



6.1.8 Positionierbetrieb Modulo Positiv

Absolutes Positionieren (402) eines Antrieb bezogen auf den Modulo-Verfahrbereich. Die Modulo-Verfahrstrategie ist "positiv".

Achstyp "Modulo": Sollposition = ModuloMin ≤ Zielposition < ModuloMax

ACHTUNG!

Die vorgebene Sollposition muss kleiner als ModuloMax sein.

Taktdiagramm



HINWEIS



Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Kapitel "Kontrollfunktionen" (\rightarrow \cong 25) unter "Stoppfunktionen".

Nr.	Ablauf	PD	Signalzustände
[1]	• PA 1:0 = "1"	PA 1:0	"1": Freigabe
Generelle Freigabe	Freigabe/Notstopp		"0": Verzögerung mit Not- stopprampe
	• PA 1:1 = "1"	PA 1:1	"1": Freigabe
	Freigabe/Applikationss- topp		"0": Verzögerung entspre- chend Applikationsgrenze
	• PA 1:13 = "0"	PA 1:13	"0": Freigabe Endstufe
	Endstufensperre (Signal mit der höchsten Priorität)		 "1": Endstufe gesperrt (Der Antrieb trudelt aus oder die Bremse fällt ein).
[1]	Anwahl der Betriebsart "Posi- tionierbetrieb Modulo Positiv"	PA 6	402 (dezimal)
	Übernahme der Dynamikpara- meter (auch während des Ver- fahrvorgangs)	PA 2	Sollgeschwindigkeit
		PA 3	Beschleunigung
		PA 4	Verzögerung
[1] bis [5] und ab [6]	Start/Stopp der Achse	PA 1:7	 "1": Antrieb beschleunigt mit dem über PA 3 vorge- geben Wert auf die über PA 2 vorgegebene Sollge- schwindigkeit.
			 "0": Der Motor wird lage- geregelt bei Drehzahl 0 gehalten.
[2], [4]	Vorgabe der Sollposition (eine	PA 7	"Sollposition" (High-Word)
	neue Sollposition wird auch während des Verfahrvorgangs übernommen)	PA 8	"Sollposition" (Low-Word)
Bis [2],	Wenn sich die Ist-Position in-	PE 1:7	"1": Meldung "In Position"
[3] bis [4]	nerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird		aktiv
und ab [7]	die Rückmeldung "In Position" gesetzt. Der Antrieb bleibt po- sitionsgeregelt stehen.		



6.1.9 Positionierbetrieb Modulo Negativ

Absolutes Positionieren (403) eines Antrieb bezogen auf den Modulo-Verfahrbereich. Die Modulo-Verfahrstrategie ist "negativ".

Achstyp "Modulo": Sollposition = ModuloMin ≤ Zielposition < ModuloMax

ACHTUNG!

Die vorgebene Sollposition muss kleiner als ModuloMax sein.

Taktdiagramm



HINWEIS



Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Kapitel "Kontrollfunktionen" (\rightarrow \cong 25) unter "Stoppfunktionen".

Nr.	Ablauf	PD	Signalzustände
[1]	• PA 1:0 = "1"	PA 1:0	"1": Freigabe
Generelle Freigabe	Freigabe/Notstopp		 "0": Verzögerung mit Not- stopprampe
	• PA 1:1 = "1"	PA 1:1	"1": Freigabe
	Freigabe/Applikationss- topp		"0": Verzögerung entspre- chend Applikationsgrenze
	• PA 1:13 = "0"	PA 1:13	"0": Freigabe Endstufe
	Endstufensperre (Signal mit der höchsten Priorität)		 "1": Endstufe gesperrt (Der Antrieb trudelt aus oder die Bremse fällt ein).
[1]	Anwahl der Betriebsart "Posi- tionierbetrieb Modulo Negativ"	PA 6	403 (dezimal)
	Übernahme der Dynamikpara-	PA 2	Sollgeschwindigkeit
	meter (auch während des Ver-	PA 3	Beschleunigung
		PA 4	Verzögerung
[1] bis [5] und ab [6]	Start/Stopp der Achse	PA 1:7	 "1": Antrieb beschleunigt mit dem über PA 3 vorge- geben Wert auf die über PA 2 vorgegebene Sollge- schwindigkeit.
			 "0": Der Motor wird lage- geregelt bei Drehzahl 0 gehalten.
[2] und [4]	Vorgabe der Sollposition (eine	PA 7	"Sollposition" (High-Word)
	neue Sollposition wird auch während des Verfahrvorgangs übernommen)	PA 8	"Sollposition" (Low-Word)
Bis [2], [3] bis [4] und ab [7]	Wenn sich die Ist-Position in- nerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "In Position" gesetzt. Der Antrieb bleibt po- sitionsgeregelt stehen.	PE 1:7	 "1": Meldung "In Position" aktiv



6.1.10 Positionierbetrieb Modulo - optimierte Richtung

Absolutes Positionieren (404) eines Antrieb bezogen auf den Modulo-Verfahrbereich. Die Modulo-Verfahrstrategie ist "kurzer Weg".

Achstyp "Modulo": Sollposition = ModuloMin ≤ Zielposition < ModuloMax

ACHTUNG!

Die vorgebene Sollposition muss kleiner als ModuloMax sein.

Taktdiagramm



HINWEIS

1

i

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Kapitel "Kontrollfunktionen" (\rightarrow \cong 25) unter "Stoppfunktionen".

HINWEIS

Die Drehrichtung in dieser Betriebsart ergibt sich aus der Distanz zur Zielposition.

Nr.	Ablauf	PD	Signalzustände
[1]	• PA 1:0 = "1"	PA 1:0	"1": Freigabe
Generelle Freigabe	Freigabe/Notstopp		"0": Verzögerung mit Not- stopprampe
	• PA 1:1 = "1"	PA 1:1	"1": Freigabe
	Freigabe/Applikationss- topp		"0": Verzögerung entspre- chend Applikationsgrenze
	• PA 1:13 = "0"	PA 1:13	"0": Freigabe Endstufe
	Endstufensperre (Signal mit der höchsten Priorität)		 "1": Endstufe gesperrt (Der Antrieb trudelt aus oder die Bremse fällt ein).
[1]	Anwahl der Betriebsart "Posi- tionierbetrieb Modulo kurzer Weg"	PA 6	404 (dezimal)
	Übernahme der Dynamikpara- meter (auch während des Ver- fabr/organgs)	PA 2	Sollgeschwindigkeit
		PA 3	Beschleunigung
		PA 4	Verzögerung
[1] bis [5] und ab [6]	Start/Stopp der Achse	PA 1:7	 "1": Antrieb beschleunigt mit dem über PA 3 vorge- geben Wert auf die über PA 2 vorgegebene Sollge- schwindigkeit.
			 "0": Der Motor wird lage- geregelt bei Drehzahl 0 gehalten.
[2] und [4]	Vorgabe der Sollposition (eine	PA 7	"Sollposition" (High-Word)
	neue Sollposition wird auch während des Verfahrvorgangs übernommen)	PA 8	"Sollposition" (Low-Word)
Bis [2],	Wenn sich die Ist-Position in-	PE 1:7	"1": Meldung "In Position"
[3] bis [4]	nerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet wird		aktiv
und ab [7]	die Rückmeldung "In Position" gesetzt. Der Antrieb bleibt po- sitionsgeregelt stehen.		



6.1.11 Touchprobe Positionierung Absolut

HINWEIS



Nur enthalten, wenn die Funktion im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" unter "Verwendete Funktionen" aktiviert ist.

Absolutes Positionieren einer Achse auf den Maschinennullpunkt oder relatives Positionieren einer Achse zur Istposition (420). Die Relativposition wird als Betrag verarbeitet und bei aktivierter Zusatzfunktion "Touchprobe 1" (\rightarrow \cong 77) und einem Triggerereignis übernommen.

Taktdiagramm



HINWEIS



Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Kapitel "Kontrollfunktionen" (\rightarrow \boxtimes 25) unter "Stoppfunktionen".

Nr.	Ablauf	PD	Signalzustände
[1]	PA 1:0 = "1"	PA 1:0	"1": Freigabe
Generelle Freigabe	Freigabe/Notstopp		 "0": Verzögerung mit Not- stopprampe
	PA 1:1 = "1"	PA 1:1	"1": Freigabe
	Freigabe/Applikationsstopp		"0": Verzögerung entspre- chend Applikationsgrenze
	PA 1:13 = "0"	PA 1:13	"0": Freigabe Endstufe
	Endstufensperre (Signal mit der höchsten Priorität)		 "1": Endstufe gesperrt (Der Antrieb trudelt aus oder Bremse fällt ein).
[1]	Anwahl der Betriebsart "Posi- tionierbetrieb Touchprobe"	PA 6	420 (dezimal)
	Übernahme der Dynamikpa- rameter (auch während des Verfahrvorgangs)	PA 2	Sollgeschwindigkeit
		PA 3	Beschleunigung
		PA 4	Verzögerung
[1]	Start / Stopp der Achse Abhängig davon, ob die Zu- satzfunktion "Touchprobe" aktiviert ist und ob ein Trig- ger erkannt wird, ergeben sich verschiedene Fallunter- scheidungen. Siehe dazu "Fallunterschei- dung" (→ 🗎 71).	PA 1:7	 "1": Antrieb beschleunigt mit dem über PA 3 vorge- geben Wert auf die über PA 2 vorgegebene Sollge- schwindigkeit. "0": Der Motor wird lage- geregelt bei Drehzahl "0" gehalten.
[2]	Touchprobe aktivieren	TP	• "0": Es wird kein Triggerer-
	Mit Aktivierung wird die Rückmeldung "Warte auf Trigger" (TP PE 0:0) gesetzt.	PA 1:0	 eignis ausgewertet "1": Es wird auf ein Trigge- rereignis gewartet.
[2] bis [3]	Soll-Relativposition Übernahme auch während des Verfahrvorgangs und nach Erreichen der Zielpositi- on	TP PA 3 PA 4	"Relativposition" (High-Word) "Relativposition" (Low-Word)



Nr.	Ablauf	PD	Signalzustände
[3] bis [4] und ab [7]	Trigger Bei erfolgtem Trigger ergibt sich die neue Zielpostion aus der Istposition zum Trigger- zeitpunkt (erfasster Wert) und der über TP PA 3, PA 4 vorgegebenen Relativpositi- on. Der Betrag der Relativpo- sition wird bei positiver Ver- fahrrichtung addiert und bei negativer Verfahrrichtung subtrahiert.		Die Erfassung des Triggersi- gnals wird in der Konfiguration eingestellt.
	Es wird die Rückmeldung "Trigger aktiv" (TP PE 1:1) gesetzt und der Trigger Zäh- ler um 1 erhöht (TP PE 2). Die erfasste Relativposition wird auf über TP PE 3, PE 4 ausgegeben.		
[5] bis [6]	Um nach einem erfolgtem Trigger-Ereignis eine neue Sollpostion anzufahren muss zunächst "Touchprobe akti- vieren" auf "0" und dann wie- der auf "1" gesetzt werden und danach "Start" eine stei- gende Flanke aufweisen.		
Bis [1], [4] bis [6] und ab [8]	Wenn sich die Istposition in- nerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "In Positi- on" gesetzt. Der Antrieb bleibt positionsgeregelt ste- hen.	PE 1:7	 "1": Meldung "In Position" aktiv



Fallunterscheidung

Voraussetzung: Betriebsart Touchprobe Positionierung Absolut (420) ist angewählt.

Fall 1: Touchprobe nicht aktiviert (TP PA 0:0)

Wird während der Fahrt zum Ziel das Signal "Start" (PA 1:7) zurückgenommen, wird der Antrieb gestoppt und fährt bei erneutem Setzen dieses Signals zur Sollpostion (PA 7, PA8) weiter.

Fall 2: Touchprobe aktiviert (TP PA 1:0), Kein Trigger erkannt (TP PE 1:2)

Wird während der Fahrt zum Ziel das Signal "Start" (PA 1:7) zurückgenommen, wird der Antrieb gestoppt und fährt bei erneutem Setzen dieses Signals zur Sollpostion (PA 7, PA8) weiter. Mit Erreichen der Sollposition wird die Rückmeldung "kein Trigger erkannt" (TP PE 1:2) gesetzt.

Fall 3: Touchprobe aktiviert (TP PA 1:0), Trigger aktiv (TP PE 1:1)

Wird während der Fahrt zum Ziel das Signal "Start" (PA 1:7) zurückgenommen, wird der Antrieb gestoppt und fährt bei erneutem Setzen dieses Signals zur Sollpostion (PA 7, PA8) weiter. Bei erfolgtem Trigger ergibt sich die neue Zielpostion aus der Istposition zum Triggerzeitpunkt (erfasster Wert) und der vorgegebenen Relativposition (TP PA 3, PA 4). Der Betrag der Relativposition (TP PA 3, PA 4) wir bei positiver Verfahrrichtung addiert und bei neagtiver Verfahrrichtung subtrahiert. Es wird die Rückmeldung "Trigger aktiv" (TP PE 1:1) gesetzt.



6.1.12 Synchronlauf

Taktdiagramm


Prozessablauf und Signalzustände

HINWEIS



Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Kapitel "Kontrollfunktionen" (\rightarrow \boxtimes 25) unter "Stoppfunktionen".

Nr.	Ablauf	PD	Signalzustände
[1]	• PA 1:0 = "1"	PA 1:0	"1": Freigabe
Generelle Freigabe	Freigabe/Notstopp		 "0": Verzögerung mit Not- stopprampe
	• PA 1:1 = "1"	PA 1:1	"1": Freigabe
	Freigabe/Applikationss- topp		"0": Verzögerung entspre- chend Applikationsgrenze
	• PA 1:13 = "0"	PA 1:13	"0": Freigabe Endstufe
	Endstufensperre (Signal mit der höchsten Priorität)		 "1": Endstufe gesperrt (Der Antrieb trudelt aus oder die Bremse fällt ein).
[1]	Anwahl der Betriebsart	PA 6	1000 (dezimal)
	"Synchronlauf"		
[1] bis [2]	Start/Stopp der Achse	PA 1:7	 "1": Antrieb kuppelt auf das Mastersignal ein. Das Einkuppelverhalten kann über die Konfiguration festgelegt werden.
			 "0": Der Antrieb kuppelt aus. Das Auskuppelverhal- ten kann über die Konfigu- ration festgelegt werden.
[2]	Sollwert erreicht	PE 1:7	"1": Die Slave-Achse ist
		PE 7	eingekuppelt und die An- derung der Istposition syn- chron zur Master-Achse.
[4]	Sollwert erreicht	PE 1:7	"0": Die Slave-Achse ist ausgekuppelt.

6.2 Zusatzfunktionen

Das Aktivieren der Zusatzfunktionen erfolgt im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" (\rightarrow \cong 18) im Bereich "Verwendete Funktionen".

6.2.1 Erweiterter Synchronlauf

Der Funktionsumfang der Betriebsart "Synchronlauf" ($\rightarrow \blacksquare$ 72) wird durch das Aktivieren der "Erweiterten Synchronlauffunktionen" um die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen erweitert.

Offsetkorrektur

Die Funktion "Offsetkorrektur" ermöglicht das Versetzen der Slave-Achse zur Master-Achse im eingekuppelte Zustand um einen konfigurierten Wert.

Taktdiagramm





Prozessablauf und Signalzustände

HINWEIS



Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Kapitel "Kontrollfunktionen" (\rightarrow \cong 25) unter "Stoppfunktionen".

Nr.	Ablauf	PD	Signalzustände
[1]	• PA 1:0 = "1"	PA 1:0	"1": Freigabe
Generelle Freigabe	Freigabe/Notstopp		 "0": Verzögerung mit Not- stopprampe
	• PA 1:1 = "1"	PA 1:1	"1": Freigabe
	Freigabe/Applikationss- topp		"0": Verzögerung entspre- chend Applikationsgrenze
	• PA 1:13 = "0"	PA 1:13	"0": Freigabe Endstufe
	Endstufensperre (Signal mit der höchsten Priorität)		 "1": Endstufe gesperrt (Der Antrieb trudelt aus oder die Bremse fällt ein).
[1]	Anwahl der Betriebsart	PA 6	1000 (dezimal)
	"Synchronlauf"		
	Übernahme der Dynamikpara-	PA 2	Sollgeschwindigkeit
	meter (auch während des Ver-	PA 3	Beschleunigung
		PA 4	Verzögerung
[1]	Start/Stopp der Achse	PA 1:7	 "1": Antrieb beschleunigt mit dem über PA 3 vorge- geben Wert auf die über PA 2 vorgegebene Sollge- schwindigkeit.
			 "0": Der Motor wird je lage- geregelt bei Drehzahl 0 gehalten.
[2] bis [3]	Sollwert erreicht	PE 1:7	"1": Die Slave-Achse ist
		PE 7	eingekuppelt und die An- derung der Istposition syn- chron zur Master-Achse.
[3]	Starte Offset	PA 9:0	• "1": Die Offsetkorrektur wird gestartet.
[3] bis [4]	4] Offset aktiv		 "1": Der Antrieb positio- niert um die angegebene Position mit den angege- benen Dynamikwerten auf die vorgegebene Zielposi- tion.
[4]	Offset fertig	PE 9:2	• "1": Die Offset-Fahrt ist be- endet und der Antrieb ist wieder synchron zur Mas- ter-Achse.
[4]	Istdrehzahl	PE 2	Der Antrieb ist wieder syn- chron zur Master-Achse.

Synchronlaufstatus



Nur verfügbar, wenn im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" die "Erweiterten Synchronlauffunktionen" aktiviert sind.

Wert	Enumeration	Beschreibung
0	STOPPED	Die Achse ist ausgekuppelt.
1	WAITING_FOR_STARTPOSITION	Die Achse wartet darauf, dass die Ein- kuppelbedingung erfüllt ist.
2	GEAR_IN	Die Achse kuppelt ein.
3	ACTIVE	Die Achse ist synchron
4	WAITING_FOR_STOPPOSITION	Die Achse wartet darauf, dass die Aus- kuppelbedingung erfüllt ist.
5	GEAR_OUT	Die Achse kuppelt aus.

6.2.2 Variabler Ruck

i

Die Zusatzfunktion ermöglicht das Vorgeben des Rucks. Bei Feldbusbetrieb erweitert sich die Prozessdatenlänge um ein Prozessdatenwort.

HINWEIS

HINWEIS

Der eingestellte Ruck wird nur im Stillstand der Achse (Profilgeneration nicht aktiv) übernommen.

Bei den nachfolgend aufgelisteten Zuständen wirkt der vorgegebene Ruck nicht. In diesen Fällen wirkt die unter "Applikationsgrenzen" im Untermenü "Grenzwerte" (\rightarrow 22) im Konfigurationsmenü "Überwachungsfunktionen" konfigurierte **"Ruckzeit" des Umrichters**.

- Bei Anwahl des Default-Modes (Wert "0")
- Bei Wegnahme des Signals "Freigabe/Applikationsstopp" (FCB 13)
- Bei Wegnahme des Signals "Freigabe/Notstopp" (FCB 14)
- Bei einer aktiven Fehlerreaktion (FCB 13 oder FCB 14)

6.2.3 Touchprobe 1

Die Zusatzfunktion "Touchprobe 1" ermöglicht unabhängig von der Betriebsart das Auswerten eines Triggerereignisses. Wenn die Zusatzfunktion aktiviert ist, kann in der Betriebsart "Touchprobe Positionierung Absolut" ($\rightarrow B$ 68) bei einem Triggerereignis auf ein zur Istpostion relatives Ziel positioniert werden. Bei Feldbusbetrieb erweitert sich die Prozessdatenlänge um vier Prozessdatenworte.

Taktdiagramm



32209366027

Prozessablauf und Signalzustände

Nr.	Ablauf	PD	Signalzustände
[1]	 Touchprobe aktivieren Mit Aktivierung wird die Rückmeldung "Warte auf Trigger" (TP PE 1:0) ge- setzt. 		"0": Es wird kein Triggerereig- nis ausgewertet
			"1": Es wird auf ein Triggerer- eignis gewartet.
[2]	[2] Trigger		Die Erfassung des Triggersi-
	Es wird die Rückmeldung "Trigger ak- tiv" (TP PE 1:1) gesetzt und der Trigger Zähler um Eins erhöht (TP PE 2). Die erfasste Relativposition wird auf über TP PE 3 und PE 4 ausgegeben.		gnals wird in der Konfiguration eingestellt.
[3]	Mit einer positiven Flanke an "Touch- probe aktivieren" TP PA 1:0 wird die Touchprobefunktion auf ein neues Trig- gerereignis vorbereitet.	TP PA 1:0	

6.3 Weitere Funktionen

Die im Folgenden beschriebenen Funktionen ergänzen die Betriebsarten. Die Funktionen werden über dafür konfigurierte Digitalsignale angewählt.

6.3.1 Hardware-Endschalter

Die Hardware-Endschalter werden an den dafür konfigurierten Digitaleingängen angeschlossen. Die Konfiguration der Digitaleingänge erfolgt in der Konfiguration des Softwaremoduls im Menü "Ein-/Ausgänge".

Die Nocken der Hardware-Endschalter müssen den Verfahrbereich bis zum Anschlag abdecken.

A VORSICHT

Verwenden Sie nur Hardware-Endschalter mit Öffner-Kontakten (Low-aktiv).





HINWEIS

i

Achten Sie auf die korrekte Zuordnung der Hardware-Endschalter. Dies bedeutet, dass bei Rechtslauf (CW) der Hardware-Endschalter rechts (ES CW) und bei Linkslauf (CCW) der Hardware-Endschalter links (ES CCW) angefahren wird.

6.3.2 Software-Endschalter

HINWEIS



Bei Modulo-Achsen (Zyklusbegrenzung ungleich "0") dürfen keine Softwareendschalter konfiguriert sein.

Software-Endschalter dienen dazu den Verfahrbereich einer Achse zu begrenzen. Die Überwachung der Software-Endschalter, kann im Konfigurationsmenü des Software-moduls bei der Inbetriebnahme aktiviert und konfiguriert werden. Siehe Kapitel "Überwachungsfunktionen" (\rightarrow \cong 20). Die Überwachung der Software-Endschalter setzt voraus, dass der Antrieb referenziert ist.

Ist die Überwachung der Software-Endschalter aktiviert, erfolgt bei einer Überschreitung der konfigurierten Endschalterposition positiv bzw. Endschalterposition negativ abhängig von der aktiven Betriebsart folgende Reaktion:

• Tippbetrieb positionsgeregelt (100)

Der Antrieb stoppt mit der über PA 4 vorgegeben Verzögerung auf der Software-Endschalterposition. Wenn die "Fehlerreaktion Endschalter" aktiviert ist, wird die Fehlermeldung E30.01/02 "Endschalter positiv/negativ angefahren" ausgegeben.

• Tippbetrieb drehzahlgeregelt (101) und Drehzahlvorgabe (200)

Der Antrieb stoppt mit der eingestellten Notstopprampe, wenn die entsprechende "Fehlerreaktion Endschalter" aktiviert ist. Die Fehlermeldung E30.01/02 "Endschalter positiv/negativ angefahren" wird ausgegeben.

• Positionierbetrieb (400-404)

Bei einer Zielpostionsvorgabe außerhalb einer Softwareendschalterposition wird bei stehendem Antrieb kein Fahrauftrag ausgeführt andernfalls stoppt der Antrieb mit der in den Applikationsgrenzen eingestellten Verzögerung. Die Fehlermeldung E19.02 "Positions-Sollwertverletzung" wird ausgegeben.

Fehlermeldungen können mit PA 1.8 "Fehler-Reset" zurückgesetzt werden. Geben Sie zuvor eine Drehrichtung bzw. Zielpositionsvorgabe in Richtung des gültigen Software-Endschalterbereichs an. Wenn Sie den durch die Software-Endschalter begrenzten Verfahrbereich verlassen möchten, deaktivieren Sie die Software-Endschalter über das Signal PA 1:12.

7 Prozessdatenbelegung

7.1 Prozessausgangsdaten

Folgende Tabelle zeigt die Prozessausgangsdaten von der SPS zum Umrichter bei Ansteuerung über den Feldbus mit 8 Prozessdatenwörtern.

Wort		Bit	Funktion
PA 1	Steuerwort	0	Freigabe/Notstopp
		1	Freigabe/Applikationsstopp
		2	Reserviert
		3	Bremse öffnen (ohne Freigabe)
		4	Tippen positiv
		5	Tippen negativ
		6	Relative Position übernehmen
		7	Start/Stopp mit Feldbusrampe
		8	Fehler-Reset
		9	Reserviert
		10	Antriebsstrang 2 aktivieren
		11	Reserviert
		12	Software-Endschalter deaktivieren
		13	Endstufensperre aktivieren
		14	Standby-Mode aktivieren
		15	MOVIKIT [®] Handshake In
PA 2	Sollgeschwindigkeit	0 – 15	Anwendereinheit
PA 3	Sollbeschleunigung	0 – 15	Anwendereinheit
PA 4	Sollverzögerung	0 – 15	Anwendereinheit
PA 5	Digitalausgänge	0	DO 00 / DIO 01 (Ausgang)
	Zur Steuerung über Pro-	1	DO 01 / DIO 02 (Ausgang)
	"Digitaleingänge/Digital-		
	ausgänge" (→ 🖹 88)	3	DO 03
PA 6	Sollapplikationsmodus	0 – 15	Betriebsart. Siehe Kapitel "Überblick der Betriebsarten" (→ 🗎 49).
PA 7	Zielposition-High-Wort	0 – 15	Anwendereinheit
PA 8	Zielposition-Low-Wort	0 – 15	Anwendereinheit

7.1.1 Steuerwort

HINWEIS

1

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Kapitel "Kontrollfunktionen" (\rightarrow 25).

Bit	Funktion	PD	Beschreibung
0	Freigabe/Notstopp	PA 1.0	• "1": Freigabe
			 "0": Stopp mit Antriebsfunktion FCB 14 (Not- stopp)
1	Freigabe/Applikati-	PA 1.1	• "1": Freigabe
	onsstopp		 "0": Stopp mit Antriebsfunktion FCB 13 (Stopp an Applikationsgrenzen)
2	Reserviert	PA 1.2	-
3	Bremse öffnen	PA 1.3	Diese Funktion bei Bedarf über Parameter
	(ohne Freigabe)		8501.2 (Bremse/DynaStop [®] öffnen bei FCB 01 – Freischalten) freischalten.
4	Tippen positiv	PA 1.4	Signal zur Bewegung des Antriebs in die positive Richtung im Tippbetrieb.
5	Tippen negativ	PA 1.5	Signal zur Bewegung des Antriebs in die negati- ve Richtung im Tippbetrieb.
6	Relative Position übernehmen	PA 1.6	Übernahme der relativen Zielposition im Positio- nierbetrieb Relativ (401). Dieses Signal ist bei al- len anderen Betriebsarten wirkungslos.
7	Start/Stopp mit Feldbusrampe	PA 1.7	 "1": Start - Bewegungsfreigabe in allen Be- triebsarten außer im Tippbetrieb.
			Im Referenzierbetrieb ist "Start" auch für das Referenzieren ohne Referenzfahrt erforder- lich.
			• "0": Referenzierbetrieb
			Stopp mit FCB 26 (Stopp an benutzerdefinier- ten Grenzen).Verzögerung mit dem über PA 4 vorge-gebenen Wert auf Drehzahl 0.
			"0": Andere Betriebsarten
			Verzögerung mit dem über PA 4 vorgegebe- nen Wert auf Drehzahl 0.
			Stillstandsverhalten: Der Motor wird lagegere- gelt bei Drehzahl 0 gehalten.
8	Fehler-Reset	PA 1.8	Zurücksetzen von Fehlermeldungen mit positiver Flanke des Signals.
9	Reserviert	PA 1.9	-



Bit	Funktion	PD	Beschreibung
10	Antriebsstrang 2	PA 1.10	"0": Anwahl Antriebsstrang 1
	aktivieren		"1": Anwahl Antriebsstrang 2
			ACHTUNG! Antriebsstrang 2 ist nur bei Einachsmodulen verfügbar und kann z. B. zur Realisierung eines Notbetriebs ohne Geberrückführung verwendet werden. Die Anwendereinheiten und das Softwaremodul müssen wie An- triebsstrang 1 parametriert sein.
11	Reserviert	PA 1.11	-
12	SW-Endschalter deaktivieren	PA 1.12	Wenn SW-Endschalter aktiviert und konfiguriert wurden
			 "0": Überwachung der Software-Endschalter aktiviert.
			 "1": Überwachung der Software-Endschalter abgeschaltet.
13	Endstufensperre aktivieren	PA 1.13	 "1" Endstufensperre aktiviert – Einfallen der Bremse oder (wenn keine Bremse vorhanden ist) Austrudeln des Motors.
			 "0" Endstufensperre inaktiv – Endstufe kann freigegeben werden
14	Standby-Betrieb	PA 1.14	• "1" Standby-Betrieb aktiviert.
	aktivieren		 "0" Standby-Betrieb nicht aktiviert.
			Der Standby-Betrieb kann nur bei gesperrter Endstufe aktiviert werden.
15	MOVIKIT®	PA 1.15	Dieses Signal wird intern auf das Statuswort
	Handshake In		Bit 15 (MOVIKIT [®] Handshake Out) kopiert. Sollte der Kopiervorgang fehlschlagen ("Handshake Out" bleibt konstant bei wechselndem "Hand- shake In" Signal), ist die geräteinterne Bearbei- tung des MOVIKIT [®] Softwaremoduls gestört.



7.1.2 Zusatzfunktionen

HINWEIS

i

i

Zu der angegebenen Nummer des Prozessdatenworts muss noch die Anzahl der jeweils davor konfigurierten Prozessdaten addiert werden.

Variabler Ruck



Der eingestellte Ruck wird nur im Stillstand der Achse (Profilgeneration nicht aktiv) übernommen.

Wort		Bit	Funktion
PA 1	Sollruck		Ruck in Anwendereinheit

Touchprobe 1

Wort		Bit	Funktion
PA 1	Steuerwort	0	Aktivieren der Touchprobefunktion
PA 2	Reserviert	0-15	
PA 3	Relativposition-High- Wort	0-15	Anwendereinheit
PA 4	Relativposition-Low-Wort	0-15	Anwendereinheit

Erweiterter Synchronlauf

Wort		Bit	Funktion
PA 9	Steuerwort	0	Start Offset
	Erweiterter Synchronlauf	1	
		2	



7.2 Prozesseingangsdaten

Folgende Tabelle zeigt die Prozesseingangsdaten vom Umrichter zur SPS bei Ansteuerung über den Feldbus mit 8 Prozessdatenwörtern.

Wort		Bit	Funktion
PE 1	Statuswort	0	"1": Betriebsbereit
		1	"1": STO inaktiv
		2	"1": Endstufenfreigabe
		3	"1": Bremse geöffnet
		4	"1": Motor dreht (Motorstillstand aktiv)
		5	"1": Aktiver Antrieb referenziert
		6	"1": Neue relative Position übernommen
		7	"1": Meldung "In Position" aktiv
		8	"1": Fehler
		9	"1": Warnung
			Für bestimmte Fehler kann als Fehlerreakti- on "Warnung" festgelegt werden. Wird eine Warnung gemeldet, wird sowohl das Bit PE 1.9 als auch der zugehörige Fehlercode in PE 3 angezeigt. Sind eine Warnung und ein Fehler gleichzeitig aktiv, wird nur das Bit PE 1.8 gesetzt und der entsprechende Feh- lercode in PE 3 angezeigt.
		10	"1": Antriebsstrang 2 aktiv
		11	"1": Meldung "Geschwindigkeits-Soll-Ist-Ver- gleich aktiv"
		12	"1": Software-Endschalter inaktiv
		13	"1": Reserviert (kann bei Bedarf über Status- wort2, Bit13 individuell belegt werden)
		14	"1": Standby-Mode aktiv
		15	MOVIKIT® Handshake Out (Details, siehe MOVIKIT® Handshake In)
PE 2	Istgeschwindigkeit	0 – 15	Anwendereinheit
PE 3	Status Fehler-Subfehler	0 – 15	 kein Fehler: Anzeige aktueller FCB (Low- Byte)
			Gerätefehler: Anzeige Gerätefehlercode
			 Fehler in Option: Anzeige Fehlercode Option
			(High-Byte: Fehler, Low-Byte: Subfehler)
			Weitere Informationen finden Sie im Produkt- handbuch des entsprechenden Geräts.
PE 4	Drehmoment	0 – 15	Aktuelles Drehmoment bezogen auf das Motornennmoment (Einheit: 0.1 %)

Wort I		Bit	Funktion
PE 5	Digitaleingänge	0	DI 00
		7	DI 07
		9	DI 09 / DIO 01 (Eingang)
		10	DI 10 / DIO 02 (Eingang)
		13	DI 13
PE 6	Istapplikationsmodus (Betriebsart)	0 – 15	Betriebsart. Siehe Kapitel "Überblick der Betriebsarten" (\rightarrow 🗎 49).
PE 7	Istposition (High-Word)	0 – 15	Anwendereinheit
PE 8	Istposition (Low-Word)	0 – 15	Anwendereinheit



7.2.1 Statuswort

Bit	Funktion	Prozessda- ten	Beschreibung	
8	Fehler	PE 1:8	"1": Fehler vorhanden	
			"0": Kein Fehler vorhanden	
			Aktive Fehler können durch Setzen des Signals PE 1:8 "Fehler-Reset" zurückge- setzt werden.	
9	Warnung	PE 1:9	"1": Warnung vorhanden	
			"0": Kein Warnung vorhanden	
			Warnungen können durch Setzen des Sig- nals PE 1:8 "Fehler-Reset" zurückgesetzt werden, wenn der Grund für die Warnung nicht mehr existiert. Warnungen, die als Warnungen mit Self-Reset parametriert sind, löschen sich selbst, wenn der Grund für die Warnung nicht mehr existiert. Ein Reset ist in diesem Fall nicht notwendig. Weitere Informationen finden Sie im Pro-	
12	SW-Endschalter	PE 1:12	Dieses Signal ist aktiv, wenn eine der fol- genden Bedingungen erfüllt ist:	
			 PA 1:12 ist aktiv und SW-Endschalter wurden aktiviert/konfiguriert. 	
			Beide SW-Endschalter wurden auf den Wert "0" konfiguriert.	

7.2.2 Zusatzfunktionen

HINWEIS

i

Zu der angegebenen Nummer des Prozessdatenworts muss noch die Anzahl der jeweils davor konfigurierten Prozessdaten addiert werden.

Variabler Ruck

Wort		Bit	Funktion
PE 1 Aktiver Ruck		0-15	Anwendereinheit

Touchprobe 1

Wort		Bit	Funktion	
PE 1 Statuswort		0	Touchprobefunktion aktiviert, es wir auf ein Triggerereignis gewartet	
1		1	Es wurde ein Triggerereignis erkannt	
		2	Es wurde kein Triggerereignis erkannt	
PE 2	Triggerzähler	0-15	Wird bei jedem Triggerereignis um Eins erhöht	
PE 3	Erfasster Wert-High-Wort	0-15	Anwendereinheit	
PE 4	Erfasster Wert-Low-Wort	0-15	Anwendereinheit	

Erweiterter Synchronlauf

Wort		Bit	Funktion
PE 9	Statuswort	0	Offset aktiv
Erweiterter Synchronlauf		1	Offset beendet
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		0 – 15	Synchronlaufstatus



8 Digitaleingänge/Digitalausgänge

Die Belegung der Digitaleingänge/Digitalausgänge erfolgt in der Konfiguration des Softwaremoduls im Menü "Ein-/Ausgänge" ($\rightarrow \square$ 40). Die Zuordnung kann frei konfiguriert oder mittels vordefinierter Standardbelegungen vorgenommen werden. Dafür stehen die im Kapitel "Digitaleingänge/Digitalausgänge konfigurieren" ($\rightarrow \square$ 89) beschriebenen Einstellungsfelder zur Verfügung.

WARNUNG



Unerwartetes Anlagenverhalten bei unterbrochener Kommunikation mit der übergeordneten Steuerung.

Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden

• Stellen Sie sicher, dass durch die Digitalausgänge nur Anlagenteile angesteuert werden, durch die keine Gefahrensituationen entstehen können.

8.1 Standardbelegung der Digitaleingänge

Die Digitaleingänge werden beim Verwenden des Softwaremoduls standardmäßig mit folgenden Funktionen belegt:

Digitaleingang	Funktion
DI 00	Endstufenfreigabe
DI 01	Keine Funktion
DI 02	Keine Funktion
DI 03	Keine Funktion
DI 04	Keine Funktion
DI 05	Keine Funktion

8.2 Auslieferungszustand der Digitalausgänge

Die Digitalausgänge sind im Auslieferungszustand mit folgenden Funktionen belegt:

Digitalausgang	Funktion
DB 00	Bremsenausgang
DO 00	Betriebsbereit
DO 01	Endstufenfreigabe
DO 02	Fehler
DO 03	STO aktiv

8.3 Digitaleingänge/Digitalausgänge konfigurieren

In der Konfiguration des Softwaremoduls im Menü "Ein-/Ausgänge" ($\rightarrow \blacksquare$ 40) stehen folgende Einstellungsfelder zum Konfigurieren der Digitaleingänge/Digitalausgänge zur Verfügung:



Nr.	Beschreibung			
[1]	Auswahl einer Standardbelegung für die Digitaleingänge.			
	Die Digitaleingänge sind das Abbild der Eingangsklemmen des angeschlossenen Umrichters und wer- den über das Prozessdatenwort PE 5 bereitgestellt.			
	• Frei konfigurierbar - Digitaleingänge über die Auswahllisten unter [2] frei konfigurieren.			
	Wurde zuvor bereits eine Standardbelegung angewählt, bleiben deren Funktionen in den entspre- chenden Feldern erhalten und die Auswahllisten werden zum Ändern der Funktion entsperrt.			
	• Ja, ohne HW-Endschalter - Standardbelegung für Anwendungen ohne HW-Endschalter verwenden			
	• Ja, mit HW-Endschalter - Standardbelegung für Anwendungen mit HW-Endschalter verwenden			
	Keine Funktion - Digitaleingänge (DI 01 bis DI 07) mit keiner Funktion belegen			
[2]	2] Auflistung der Digitaleingänge mit Auswahllisten für die Belegung mit einer Funktion und Anzeige des Physikalischen Pegels.			
	Der Digitaleingang DI 00 ist fest mit der Funktion "Endstufenfreigabe" belegt.			
[3]	Auswahl einer Standardbelegung für die Digitalausgänge.			
	• Frei konfigurierbar - Digitalausgänge über die Auswahllisten unter [4] frei konfigurieren.			
	Wurde zuvor bereits eine Standardbelegung angewählt, bleiben deren Funktionen in den entspre- chenden Feldern erhalten und die Auswahllisten werden zum Ändern der Funktion entsperrt.			
	 Steuerung über Feldbus - Digitalausgänge werden so belegt, dass sie über das Prozessdatenwort PA 5 angesteuert werden können. 			
	 Digitalausgänge wie im Auslieferungszustand - Belegung der Digitalausgänge wie im Ausliefe- rungszustand wiederherstellen. Siehe "Auslieferungszustand der Digitalausgänge" (→			
[4]	Auflistung der Digitalausgänge mit Auswahllisten für die Belegung mit einer Funktion und Anzeige des Physikalischen Pegels.			
	Der Digitalausgang DB 00 ist fest mit der Funktion "Bremsenausgang" belegt.			



9 Diagnose

1

9.1 MOVIKIT[®] Feldbusmonitor

Der MOVIKIT[®] Feldbusmonitor ist ein Tool im IEC-Editor zum Beobachten und Steuern der Feldbus-Schnittstelle. Der MOVIKIT[®] Feldbusmonitor greift ausschließlich auf die Daten der Feldbus-Schnittstelle zu und stellt die zwischen übergeordneter Steuerung und dem Softwaremodul ausgetauschten Prozesseingangs- und -ausgangsdaten dar.

HINWEIS

Um den MOVIKIT[®] Feldbusmonitor zum Beobachten und Steuern der Feldbus-Schnittstelle zu nutzen, muss dieser importiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel "MOVIKIT[®] Feldbusmonitor importieren" ($\rightarrow B$ 45).

Führen Sie zum Öffnen des Tools folgende Schritte durch:

- Öffnen Sie im MOVISUITE[®]-Projekt das Kontextmenü des MOVI-C[®] CONTROLLER und klicken Sie im Untermenü "Tools" auf den Menüeintrag [IEC-Editor].
 - ⇒ Der IEC-Editor wird geöffnet.
- 2. Öffnen Sie das Menü [Online] und klicken Sie auf den Menüeintrag [Einloggen].
- 3. Doppelklicken Sie im Gerätebaum auf den Knoten "MOVIKIT_FieldbusMonitor". (Pfad: Default > SPS-Logik > Application [run] > FieldbusMonitor)



9007227578769547

⇒ Der MOVIKIT[®] Feldbusmonitor wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.

WARNUNG



Unerwartetes Anlagenverhalten bei unterbrochener Kommunikation zwischen PC und MOVI-C[®] CONTROLLER durch das Weiterwirken der vorgegeben Sollwerte, bis die Verbindung zum IEC-Editor automatisch unterbrochen und der IEC-Editor ausgeloggt wird.

Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden

Stellen Sie sicher, dass im Steuerbetrieb der Antrieb zu jeder Zeit über Not-Aus-Vorkehrungen gestoppt werden kann.



9.1.1 Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen:



18014426835536651

Nr.	Beschreibung		
[1]	Nummer des Softwaremoduls, das beobachtet oder gesteuert werden soll.		
	Wenn mehrere Softwaremodule vorhanden sind, richtet sich die Reihenfolge nach der in der Feldbus-Konfiguration des Softwaremoduls angegebenen Startadresse.		
[2]	Statusinformationen des Feldbusses		
[3]	Visualisierung der Prozessdaten und Bedienelemente zum Steuern der Bits		
[4]	Startadresse und Prozessdatenlänge des unter [1] gewählten Softwaremoduls		
[5]	Schaltflächen zum Wechseln zwischen "Beobachten" und "Steuern".		
	Im Modus "Steuern" können die Funktionen des Softwaremoduls ohne Soll- werte der übergeordneten Steuerung getestet werden. Steuerbits und Pro- zessdatenwörter werden beim Drücken der Eingabetaste oder Klicken in ein anderes Eingabefeld direkt übernommen.		



10 Fehlermanagement

10.1 Fehlercodes

Dez	Hex	Meldung	Bibliothek SEW_MOS
25664	0x6440	eSEW_LicMgr_GetInfo	IECLicenseManager
25665	0x6441	eSEW_LicMgr_GetInfo_PerfClass	IECLicenseManager
25666	0x6442	eSEW_LicMgr_CheckAndReportRuntime	IECLicenseManager
25667	0x6443	eSEW_LicMgr_SecretChallenge	IECLicenseManager
25668	0x6444	eSEW_LicMgr_NoRuntime	IECLicenseManager
25669	0x6445	eSEW_LicMgr_NoValidRuntime	IECLicenseManager
25670	0x6446	eSEW_LicMgr_CheckLicense	IECLicenseManager
25671	0x6447	eSEW_LicMgr_ConsumeLicense	IECLicenseManager
25672	0x6448	eSEW_LicMgr_ReportMissingLicense	IECLicenseManager
25673	0x6449	eSEW_LicMgr_FileReloadWatcher	IECLicenseManager
25674	0x644a	eSEW_LicMgr_ConfirmToken	IECLicenseManager
25696	0x6460	InterfaceNotValid	ErrorHandling_Itfs
25697	0x6461	SubordinatedFBArrayFull	ErrorHandling_Itfs
25698	0x6462	ErrorIDZero	ErrorHandling_Itfs
25699	0x6463	MessageIDZero	ErrorHandling_Itfs
25700	0x6464	FBHasAlreadyAnSuperordinatedFB	ErrorHandling_Itfs
25701	0x6465	SubordinatedFBAlreadyAdded	ErrorHandling_Itfs
25702	0x6466	MessagelDisEqualToErrorID	ErrorHandling_Itfs
25703	0x6467	MessageIDEqualvocal	ErrorHandling_Itfs
25704	0x6468	CompletionOfAdditionalTextFailed	ErrorHandling_Itfs
25728	0x6480	MessageBufferFull	LoggingAdapter_Itfs
26112	0x6600	ConfigFileNotFound	AxisConfig_Itfs
26113	0x6601	ConfigFileNotOpened	AxisConfig_Itfs
26114	0x6602	ConfigFileNotClosed	AxisConfig_Itfs
26115	0x6603	ConfigDataNotRead	AxisConfig_Itfs
26116	0x6604	ConfigParameterNotFound	AxisConfig_Itfs
26117	0x6605	ConfigParameterNotValid	AxisConfig_Itfs
26688	0x6840	ReadConfigDataFailed	SingleAxis
26689	0x6841	ModeNotsupported	SingleAxis
26690	0x6842	ParameterServiceError	SingleAxis
26691	0x6843	ReferenceOffsetTooBig	SingleAxis
26692	0x6844	ReferenceOffsetTooSmall	SingleAxis
26693	0x6845	MasterStopAtSlaveError	SingleAxis
26694	0x6846	InterfaceNotLinked	SingleAxis



Dez	Hex	Meldung	Bibliothek SEW_MOS
26695	0x6847	LinkMode	SingleAxis
26696	0x6848	SoftwareLimitSwitchPositive	SingleAxis
26697	0x6849	SoftwareLimitSwitchNegative	SingleAxis
27136	0x6a00	DeviceError	DeviceAdapter_Itfs
27137	0x6a01	DeviceHandlerError	DeviceAdapter_Itfs
28224	0x6e40	eSEW_ParamHandler_Request	ParameterHandler
28225	0x6e41	eSEW_ParamHandler_Response	ParameterHandler
28226	0x6e42	eSEW_ParamHandler_NoDeviceLink	ParameterHandler
28672	0x7000	eSEW_FH_ASM_Result	FileHandler
28673	0x7001	eSEW_FH_TimeOut	FileHandler
28674	0x7002	eSEW_FH_FileNotHere	FileHandler
28675	0x7003	eSEW_FH_RTS_Result	FileHandler
28704	0x7020	eSEW_PLCGetInfo	Util
28705	0x7021	eSEW_DeltaValueToLarge	Util
28706	0x7022	eSEW_VZ1Filter	Util
28707	0x7023	eSEW_AverageFilter	Util
28708	0x7024	eSEW_ModuloMax_ModuloMin	Util
28709	0x7025	eSEW_ValueOutOfLimits	Util
28710	0x7026	eSEW_NotInitialized	Util
29696	0x7400	CamSegmentParameterNotFound	Camming_Itfs
29697	0x7401	ReadConfigDataFailed	Camming_Itfs
29698	0x7402	NumberOfCamSegmentsInvalid	Camming_Itfs
29699	0x7403	ICurveFileList_NotLinked	Camming_Itfs
29700	0x7404	ICamSegment_NotLinked	Camming_Itfs
29701	0x7405	IAxisConfig_NotLinked	Camming_Itfs
29702	0x7406	ICammingProfile_NotLinked	Camming_Itfs
29703	0x7407	ICamDescription_NotLinked	Camming_Itfs
29704	0x7408	IUnitCalculation_NotLinked	Camming_Itfs
29705	0x7409	IConfigDataHandler_NotLinked	Camming_Itfs
29706	0x740a	IInterpolationModeSelection_NotLinked	Camming_Itfs
29707	0x740b	IMaster_NotLinked	Camming_Itfs
29708	0x740c	ICamDescriptionScheduler_NotLinked	Camming_Itfs
29709	0x740d	ICamDescriptionScheduler_and_ICamDescription_NotLin- ked	Camming_Itfs
29710	0x740e	IConfigData_NotLinked	Camming_Itfs
29712	0x7410	IPointsListSpline_NotLinked	Camming_Itfs
29713	0x7411	IPointList_NotLinked	Camming_Itfs

SEW

Dez	Hex	Meldung	Bibliothek SEW_MOS
30208	0x7600	SoftwareLimitSwitchNotValid	InterpolationModes_Itfs
30209	0x7601	ModuloLimitsNotValid	InterpolationModes_Itfs
30210	0x7602	PresetPositionNotValid	InterpolationModes_Itfs
30211	0x7603	ReferenceOffsetNotValid	InterpolationModes_Itfs
30212	0x7604	ReferenceOffsetOutOfModuloLimit	InterpolationModes_Itfs
30213	0x7605	HomingStartPositionNotValid	InterpolationModes_Itfs
30214	0x7606	ModuloModeNotSupported	InterpolationModes_Itfs
30215	0x7607	AxisNotReferenced	InterpolationModes_Itfs
30216	0x7608	TargetPositionNotValid	InterpolationModes_Itfs
30217	0x7609	TravelDistanceNotValid	InterpolationModes_Itfs
30218	0x760a	TargetPositionOutOfSoftwareLimitSwitch	InterpolationModes_Itfs
30219	0x760b	VelocityStopPositionNotValid	InterpolationModes_Itfs
30220	0x760c	MasterResolutionOutsideLimits	InterpolationModes_Itfs
30221	0x760d	MasterModuloOutsideLimits	InterpolationModes_Itfs
30222	0x760e	SlaveModuloOutsideLimits	InterpolationModes_Itfs
30223	0x760f	NumeratorDenominatorOutsideLimits	InterpolationModes_Itfs
30224	0x7610	MasterPositionOutsideLimits	InterpolationModes_Itfs
30225	0x7611	MasterTimeBaseOutsideLimits	InterpolationModes_Itfs
30226	0x7612	SlaveTimeBaseOutsideLimits	InterpolationModes_Itfs
30227	0x7613	SoftwareLimitPositive_Reached	InterpolationModes_Itfs
30228	0x7614	SoftwareLimitNegative_Reached	InterpolationModes_Itfs
30229	0x7615	ApplicationLimitDeceleration	InterpolationModes_Itfs
30230	0x7616	ApplicationLimitAcceleration	InterpolationModes_Itfs
30231	0x7617	ApplicationLimitVelocityPositive	InterpolationModes_Itfs
30232	0x7618	ApplicationLimitVelocityNegative	InterpolationModes_Itfs
30233	0x7619	InterfaceNotLinked	InterpolationModes_Itfs
30234	0x761a	ProfileGeneratorInternalError	InterpolationModes_Itfs
30235	0x761b	ReadConfigDataFailed	InterpolationModes_Itfs
30236	0x761c	InvalidLicence	InterpolationModes_Itfs
30721	0x7801	OutOfLagErrorWindow	Controller_Itfs
30722	0x7802	EC_EncoderIsNotConnected	Controller_Itfs
30723	0x7803	PositionNotValid	Controller_Itfs
30724	0x7804	InterfaceError	Controller_Itfs
30725	0x7805	QueryFailed	Controller_Itfs
30726	0x7806	GearRatiolsZero	Controller_Itfs
30727	0x7807	IndexOutOfBounds	Controller_Itfs
30728	0x7808	InvalidValueForControlloop	Controller_Itfs



Dez	Hex	Meldung	Bibliothek SEW_MOS
30729	0x7809	InvalidValueForActValueEvaluation	Controller_Itfs
30730	0x780a	OutOfSkewErrorWindow	Controller_Itfs
30731	0x780b	WrongReferencedBitOnStatusWord	Controller_Itfs
30732	0x780c	WrongActualPositionSource	Controller_Itfs
30733	0x780d	ExternalEncoderActivatedOnMDD	Controller_Itfs
30734	0x780e	NoExternalEncoderSelected	Controller_Itfs
30735	0x780f	NoCombinedEncoderEvaluationSelected	Controller_Itfs
30736	0x7810	TorqueLevelingPGainMaxIsZero	Controller_Itfs
30737	0x7811	TooManyAssociatedAGMembers	Controller_Itfs
30738	0x7812	ConfirmTokenFailed	Controller_Itfs
30739	0x7813	InsufficientExternalEncoder	Controller_Itfs
36960	0x9060	ModeNotValid	ModeAdministrator
91200	0x16440	eSEW_LicMgr_RepMisSiLic	IECLicenseManager
91201	0x16441	eSEW_LicMgr_RepMisPerLic	IECLicenseManager
91202	0x16442	eSEW_LicMgr_RepMisRunLic	IECLicenseManager
91203	0x16443	eSEW_LicMgr_TrialLicenseActive	IECLicenseManager
91204	0x16444	eSEW_LicMgr_TrialLicenseExpired	IECLicenseManager
91205	0x16445	eSEW_LicMgr_LicenseActive	IECLicenseManager
91206	0x16446	eSEW_LicMgr_DualUseLicenseActive	IECLicenseManager
91207	0x16447	eSEW_LicMgr_NotTestableLicenseActive	IECLicenseManager
91208	0x16448	eSEW_LicMgr_RuntimeTrialLicenseActive	IECLicenseManager
91209	0x16449	eSEW_LicMgr_RuntimeTrialLicenseExpired	IECLicenseManager
91210	0x1644a	eSEW_LicMgr_TrialLicenseActivated	IECLicenseManager
91232	0x16460	InterfaceNotValid	ErrorHandling_Itfs
91233	0x16461	ErrorHandling_NotYetInitialized	ErrorHandling_Itfs
91264	0x16480	LoggingNotSuccessful	LoggingAdapter_Itfs
91265	0x16481	LogbookOpeningFailed	LoggingAdapter_Itfs
93248	0x16c40	eSEW_ExSourc_OffOnLimit	SyncExtSource_Itfs
94208	0x17000	eSEW_FH_BufferToShort	FileHandler
94209	0x17001	eSEW_FH_CancleJobNotAllowed	FileHandler
103920	0x195f0	DynamicValueTooLarge	DeviceAdapter_Itfs
103921	0x195f1	DynamicValueTooSmall	DeviceAdapter_Itfs
103922	0x195f2	InverterWarning	DeviceAdapter_Itfs



Stichwortverzeichnis

Α
Abschnittsbezogene Warnhinweise 5 B
Bootprojekt
erzeugen 47
D
Dezimaltrennzeichen
Eingebettete Warnhinweise
Marke Beckhoff 6
F
Fehlermanagement
G
Gefahrensymbole
Bedeutung 6
Grundstellungsfahrt
н
Hinweise
Bedeutung Gefahrensymbole 6
Kennzeichnung in der Dokumentation 5
κ
Konfiguration 17
Kontrollfunktionen
Stoppfunktionen 25
Kurzbezeichnung 7

L	
Lizenzierung	12
Mängelhaftungsansprüche Marken	. 6
PD-Monitor einfügen Produktnamen Projektierung	90 45 . 6 11
Sicherheitshinweise Bussysteme Vorbemerkungen Signalworte in Warnhinweisen	. 8 . 8 . 5
Urheberrechtsvermerk	. 6
Verwendung, bestimmungsgemäße	. 8
Warnhinweise Aufbau der abschnittsbezogenen Aufbau der eingebetteten Bedeutung Gefahrensymbole Kennzeichnung in der Dokumentation	. 5 . 6 . 6
Zielgruppe	. 8

 	_	 		 	 	 		 	 								
												 		 		-	
 		 							_			 					
	_											_			_		
		 							_						_	-	
 		 	 		 				_			 					
																- 1	

 	_	 		 	 	 		 	 								
 		 		_		 		 									
												 		 		-	
 		 							_								
	_														_		
		 							_						_	-	
 		 	 		 				_			 					
																- 1	









SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Str. 42 76646 BRUCHSAL GERMANY Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com → www.sew-eurodrive.com