10 Optionen zur Diagnose, Inbetriebnahme und Handbetrieb

HINWEIS

Dieses Kapitel zeigt eine Übersicht über Optionen zur Diagnose, Inbetriebnahme und Handbetrieb für dezentrale Komponenten von SEW-EURODRIVE.

Weitere Informationen zur Funktionalität finden Sie in den Betriebsanleitungen MOVIMOT®, MOVIFIT® oder in den Handbüchern zu den Feldbus-Schnittstellen und Feldverteilern.

HINWEIS

Dieses Kapitel zeigt eine Übersicht über Optionen zur Diagnose, Inbetriebnahme und Handbetrieb für dezentrale Komponenten von SEW-EURODRIVE.

Weitere Informationen zur Funktionalität finden Sie in den Betriebsanleitungen MOVIMOT®, MOVIFIT® oder in den Handbüchern zu den Feldbus-Schnittstellen und Feldverteilern.

10.1 Übersicht

Option	Beschreibung	Typ	Sachnummer	kompatibel mit
Bediengerät	Das Handbediengerät MFG11A wird an Stelle einer Feldbus-Schnittstelle auf ein MFZ..-Anschlussmodul (nicht im Lieferumfang) gesteckt und erlaubt die manuelle Steuerung eines MOVIMOT®-Antriebs.	**MFG11A** 	823 559 7	• Feldverteiler • MFZ..-Anschlussmodul (nicht im Lieferumfang)
Bediengerät	Ausstattung: • Beleuchtetes Klartextdisplay, verschiedene Sprachen einstellbar • Tastatur mit 21 Tasten • Anschluss über Verlängerungskabel DKG60B (5 m) möglich • Schutzart IP40 (EN 60529) Funktionen (Beispiele): • Darstellung von Prozesswerten und Statusanzeigen • Darstellung der Prozessaus- und -eingangsdaten • Anzeige des Fehlerzustandes und Fehler-Reset • Manuelle Steuerung und Bedienung • Statusanzeigen der binären Ein-/Ausgänge • Anzeigen und Einstellen der Betriebsparameter • Datensicherung und Übertragung von Parametersätzen	DBG60B-01 (DE/EN/FR/IT/ES/PT/NL) DBG60B-02 (DE/EN/FR/FI/SV/DA/TR) DBG60B-03 (DE/EN/FR/RU/PL/CS) DBG60B-04 (DE/EN/FR/ZH) 	1 820 403 1 1 820 405 8 1 820 406 6 1 820 850 9	• MOVIMOT® • MOVIFIT® • Feldbus-Schnittstellen MF../MQ..
Verlängerungskabel	• Verlängerungskabel für DBG60B (Länge 5 m)	DKG60B	0 817 583 7	• DBG60B

Option	Beschreibung	Typ	Sachnummer	kompatibel mit
Schnittstellen-umsetzer RS232 zu RS485	Mit der Option UWS21B werden RS232-Signale, beispielsweise vom PC, in RS485-Signale gewandelt. Diese RS485-Signale können dann auf die Diagnose-schnittstelle von MOVIFIT®, MOVIMOT® oder Feldbus-Schnittstellen MF../MQ.. geführt werden. Der Lieferumfang: • Gerät UWS21B • Serielles Schnittstellenkabel mit 9-poliger Sub-D-Buchse und 9-poligem Sub-D-Stecker zur Verbindung UWS21B - PC. • Serielles Schnittstellenkabel mit 2 RJ10-Steckern zur Verbindung mit MOVIFIT®, MOVIMOT® oder Feldbus-Schnittstellen MF../MQ... • CD-ROM mit MOVITOOLS® MotionStudio	UWS21B 	1 820 456 2	• MOVIMOT® • MOVIFIT® • Feldbus-Schnitt-stellen MF../MQ..
Schnittstellen-umsetzer USB1.1/USB2.0 zu RS485	Mit der Option USB11A kann ein PC oder Laptop mit USB-Schnitt-stelle mit MOVIFIT®, MOVIMOT® oder Feldbus-Schnittstellen MF../MQ.. verbunden werden. Der Schnittstellenumsetzer USB11A unterstützt USB1.1 und USB2.0. Lieferumfang: • Schnittstellenumsetzer USB11A • USB-Anschlusskabel zur Verbindung USB11A - PC • Serielles Schnittstellenkabel mit 2 RJ10-Steckern zur Verbindung von MOVIFIT®, MOVIMOT® oder Feldbus-Schnittstellen MF../MQ.. mit USB11A • CD-ROM mit Treibern und MOVITOOLS® MotionStudio	USB11A 	0 824 831 1	• MOVIMOT® • MOVIFIT® • Feldbus-Schnitt-stellen MF../MQ..