Korrektur

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251-1970
sew@sew-eurodrive.com

➞ www.sew-eurodrive.com

Controller

DHE/DHF/DHR21B (standard) DHE/DHF/DHR41B (advanced)

Ausgabe 10/2014

21339384/DE

1 Wichtige Hinweise

HINWEIS

Beachten Sie die hier angegebenen Korrekturen. Dieses Dokument ersetzt nicht die ausführliche Dokumentation.

Die hier beschriebenen Korrekturen gelten für folgende Dokumentationen:

- Handbuch "Controller DHE/DHF/DHR21B (standard) und DHE/DHF/DHR41B (advanced)", Sachnummer 16897218 (DE), Ausgabe 03/2010.
- Handbuch "MOVI-PLC® advanced DHF41B Feldbus-Schnittstelle DeviceNet und PROFIBUS DP-V1", Sachnummer 16658418 (DE), Ausgabe 03/2009.

1.1 LED im PROFIBUS-Betrieb

LED L18 (RUN PROFIBUS)

Die **LED L18 (RUN PROFIBUS)** signalisiert den ordnungsgemäßen Betrieb der PROFIBUS-Elektronik (Hardware).

LED	Mögliche Ursache	Maßnahme
Grün	Die PROFIBUS-Hardware ist OK.	-
Blinkt grün (1 Hz)	Die PROFIBUS-Stationsadresse an den DIP-Schaltern ist größer als 125 eingestellt. Stationsadressen >125 sind nicht zulässig. Das System läuft nicht an. Die maximal zulässige Stationsadresse ist 125.	• Prüfen und korrigieren Sie an den DIP-Schaltern die eingestellte PROFIBUS-Stationsadresse. • Schalten Sie alle Antriebsumrichter erneut ein. Die geänderte PROFIBUS-Stationsadresse wird erst nach dem Neustart übernommen.
Orange	Die Option DHF41B wird initialisiert.	-

21339384/DE – 10/2014