



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

P.O. Box 3023

D-76642 Bruchsal/Germany


Phone +49 7251 75-0

Fax +49 7251 75-1970

sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com

Dodatek k provoznímu návodu



Distribuované řízení pohonů
MOVIFIT[®]-MC / MOVIFIT[®]-SC / MOVIFIT[®]-FC
Typový štítek celého zařízení



1 Doplněk



UPOZORNĚNÍ


K provozním návodům systémů "MOVIFIT®-MC", "MOVIFIT®-SC" a "MOVIFIT®-FC" existují doplňky k typovému štítku celého zařízení, které jsou popsány v tomto dodatku. Řiďte se, prosím, zde uváděnými pokyny.

Tento dodatek nenahrazuje podrobný provozní návod!

1.1 Typové štítky

1.1.1 Umístění – typové štítky

Následující obrázek znázorňuje umístění typových štítků na připojovacím modulu ABOX:



7012396683

- [1] typový štítek celého zařízení (elektronika EBOX a připojovací modul ABOX)
- [2] typový štítek připojovacího modulu ABOX

1.1.2 Typový štítek celého zařízení

Následující obrázek znázorňuje příklad typového štítku celého zařízení MOVIFIT®-FC (elektronika EBOX a připojovací modul ABOX):



6891014027

Tento typový štítek existuje jen tehdy, když se elektronika EBOX a připojovací modul ABOX objednávají společně jako jedna jednotka.

UPOZORNĚNÍ



V bezpečnostních aplikacích se smějí používat jen komponenty, které jsou označené logem FS, funkční bezpečnosti. Pro kombinace zařízení bez loga FS (sestavující ze samostatné elektroniky EBOX a samostatného připojovacího modulu ABOX) musí být bezpečnostnětechnická funkce popsána v dokumentaci!