



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023

D-76642 Bruchsal/Germany


Phone +49 7251 75-0

Fax +49 7251 75-1970

sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com

Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz



Decentralizált hajtásrendszerek
MOVIFIT®-MC / MOVIFIT®-SC / MOVIFIT®-FC
Összes készülék típustábla



1 Kiegészítés



MEGJEGYZÉS


A "MOVIFIT®-MC", "MOVIFIT®-SC" és "MOVIFIT®-FC" üzemeltetési utasításhoz kiegészítés készült az összes készülékhez tartozó típus tábla tekintetében, ennek leírását tartalmazza a jelen kiegészítés. Kérjük, vegye figyelembe az itt megadott útmutatást.

Ez a kiegészítés nem pótolja a részletes üzemeltetési utasítást!

1.1 Típus táblák

1.1.1 A típus táblák elhelyezése

A következő ábra a típus táblák pozícióit mutatja az ABOX-on:



- [1] Típus tábla az összes készülékhez (EBOX és ABOX)
- [2] ABOX típus tábla

7012396683

1.1.2 Típus tábla az összes készülékhez

A következő ábra példaként az összes MOVIFIT®-FC eszköz (EBOX és ABOX) típus tábláját mutatja:



6891014027

Ez a típus tábla csak akkor jelenik meg, ha az EBOX és az ABOX közösen, egy készülékegységként lettek megrendelve.

MEGJEGYZÉS



Biztonsági alkalmazásokban csak olyan komponensek használhatók, amelyek a funkcionális biztonság FS-logójával vannak megjelölve. Az FS-logó nélküli készülékkombinációkra (amelyek egyedi EBOX-ból és ABOX-ból állnak) a biztonságtechnikai funkcionának a dokumentációban kell leírva lennie!