



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com

Correção



Servo-amplificador multi-eixo MOVIAxis®
Módulo de alimentação regenerativo MXR80

1 Correções



NOTA

Foram efetuadas correções ao manual "Servo-amplificador multi-eixo MOVIAXIS® - Módulo de alimentação regenerativo MXR80".

Tenha em atenção as informações que constam da presente adenda. Esta publicação não substitui as instruções de operação detalhadas nem o manual.

2


Estrutura da unidade

2.1

Chapa de características, designação da unidade

2.1.1

Chapa de características do módulo de alimentação regenerativo



- I

Parte "I" da chapa de características: Fixada na presilha superior de fixação do módulo
- III

Parte "III" da chapa de características: Fixada na parte lateral da caixa do módulo
- [1]

Designação da unidade
- [2]

Número de fabrico
- [3]

Estado