



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com

Correcties



Meerassige servoversterker MOVIAxis®

Voedingsmodule met voeding en terugvoeding MXR80

1 Correcties



AANWIJZING


Voor het handboek "Meerassige servoversterker MOVIAXIS® - voedingsmodule met voeding en terugvoeding MXR80" zijn er correcties.

Neem de in deze aanvulling vermelde informatie in acht. Dit document is geen vervanging van de uitvoerige technische handleiding en het handboek.

2 Opbouw van het apparaat

2.1 Typeplaatje, typeaanduiding

2.1.1 Typeplaatje voedingsmodule met voeding en terugvoeding



- | | | | |
|-----|---|-----|----------------|
| I | Deel "I" van het typeplaatje: plaatsing op de bovenste bevestigingslip van de module | [1] | Typeaanduiding |
| III | Deel "III" van het typeplaatje: plaatsing aan de zijkant van de behuizing van de module | [2] | Serienummer |
| | | [3] | Status |