



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com

Correzioni



Servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAxis®
**Modulo di alimentazione con alimentazione e recupero in
rete MXR81**

1 Correzioni



NOTA


Sono state effettuate delle correzioni al manuale "Servoconvertitore di frequenza multiasse MOVIAXIS® - Modulo di alimentazione con alimentazione e recupero in rete MXR81".

Leggere attentamente le informazioni contenute in questo supplemento. Questo documento non sostituisce le istruzioni di servizio dettagliate né il manuale.

2 Struttura dell'unità

2.1 Targa dati, designazione di tipo

2.1.1 Targa dati modulo di alimentazione con alimentazione e recupero in rete



- I parte "I" della targa dati: applicazione alla pia- [1] designazione di tipo
stra di fissaggio superiore del modulo
- III parte "III" della targa dati: applicazione laterale [2] numero di produzione
sulla scatola del modulo
- [3] stato