



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com

Correção



Servo-amplificador multi-eixo MOVIAxis®
Módulo de alimentação regenerativo MXR81

1 Correções



NOTA


Para o manual "Servo-amplificador multi-eixo MOVIAXIS® - Módulo de alimentação regenerativo MXR81" existem correções.

Por favor, tenha em atenção as informações que constam da presente adenda. Esta publicação não substitui o manual de operação detalhado e o manual!

2 Estrutura da unidade

2.1 Placa de características, designação da unidade

2.1.1 Chapa de características do módulo de alimentação regenerativo



9007203579750155

- | | | | |
|-----|---|-----|-----------------------|
| I | Parte "I" da chapa de características: Fixada na presilha superior de fixação do módulo | [1] | Designação da unidade |
| III | Parte "III" da chapa de características: Fixada na parte lateral da caixa do módulo | [2] | Número de fabrico |
| | | [3] | Estado |