



Kurzanleitung



DriveConfigurator

Der Produktkonfigurator von SEW-EURODRIVE



Inhaltsverzeichnis

1	Einführung in den DriveConfigurator	4
1.1	Was ist der DriveConfigurator?	4
1.2	Welchen Nutzen hat der DriveConfigurator?	4
1.3	Wie wird der DriveConfigurator bedient?	5
2	In 5 Schritten zur Anfrage oder Bestellung.....	6
3	Schritt 1: Produktkonfiguration starten	7
4	Schritt 2: Produkt konfigurieren	8
4.1	Start der Produktauswahl	8
4.2	Produktsuche	9
4.3	Ausführung festlegen	10
4.4	Optionen festlegen	11
4.5	Zusammenfassung der Konfiguration	12
5	Schritt 3: Produkt in den Warenkorb legen.....	13
6	Schritt 4: Arbeiten im Warenkorb	14
6.1	Menge festlegen und Dokumente hinzufügen	14
6.2	Dem Warenkorb weitere Produkte hinzufügen	15
6.3	Warenkorb als Vorlage speichern	16
6.4	Warenkorb weiterleiten	17
7	Schritt 5: Produkt anfragen oder bestellen.....	18
7.1	Produkte bestellen	18
7.2	Produkte anfragen	18
8	Weitere Funktionen	19
8.1	Benutzeroptionen einstellen	19
8.2	Ersatzprodukte oder Ersatzteile auswählen	20
8.3	Umstellungshilfe auf Motoren einer höheren Energieeffizienzklasse	21
8.4	Technische Daten zu einem Produkt	21

1 Einführung in den DriveConfigurator

1.1 Was ist der DriveConfigurator?

Der DriveConfigurator ist der ideale Online-Produktkonfigurator zur sicheren und schnellen Auswahl von Antriebskomponenten.

Sie finden den Zugang zum DriveConfigurator auf der Homepage von SEW-EURODRIVE unter dem Menüpunkt "Online Support".

Mit wenigen Klicks wählen Sie Ihr Produkt und legen dieses im Warenkorb ab. Bestellen Sie Ihre ausgewählten Produkte direkt oder speichern Sie den Warenkorb als Vorlage zum Teilen mit anderen berechtigten Personen oder für eine spätere Verwendung.

1.2 Welchen Nutzen hat der DriveConfigurator?


Der DriveConfigurator bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Einfache und geführte Online-Konfiguration von Produkten
- Individuelle Anpassung durch Benutzeroptionen für Suchtoleranzen und regionspezifische Maßsysteme
- 3D-Vorschaubild Ihres konfigurierten Produkts
- Effizientes Arbeiten durch das Abspeichern von Warenkörben
- Direkter Abruf von CAD-Daten und Dokumentationen über den Warenkorb

1.3 Wie wird der DriveConfigurator bedient?

1

Die folgende Darstellung zeigt Ihnen den prinzipiellen Bedienablauf, wie Sie Ihr gewünschtes Produkt in 5 Schritten konfigurieren und bestellen bzw. ein Angebot von SEW anfordern.



18014404411777291

Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Schritte finden Sie im Anschluss.

2 In 5 Schritten zur Anfrage oder Bestellung



HINWEIS

Zur reinen Konfiguration eines Produkts ist es nicht notwendig, sich auf der Homepage von SEW-EURODRIVE anzumelden. Zum Bestellen, Anfragen oder Speichern des Warenkorbs müssen Sie angemeldet sein.

Falls Sie noch nicht registriert sind, ist dies auch am Ende der Konfiguration möglich.



Schnellzugriffleiste

Die Schnellzugriffleiste sitzt am rechten Bildschirmrand. Sie ermöglicht die rasche Ausführung von wichtigen Aktionen.

→ **Kontakt zu SEW-EURODRIVE**

Fahren Sie mit der Maus über das Telefonsymbol. Es öffnet sich ein Fenster mit verschiedenen Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme. Suchen Sie die nächste SEW-EURODRIVE-Niederlassung über die Eingabe einer Postleitzahl oder füllen Sie das Kontaktformular aus.

→ **Daten und Dokumente**


Über das mittlere Symbol erhalten Sie Zugriff auf alle zur Verfügung stehenden Daten und Dokumente von SEW-EURODRIVE.

→ **Warenkorb**

Wählen Sie über den Warenkorb-Button, ob Sie den Warenkorb öffnen oder ihm ein Produkt hinzufügen möchten.

3 Schritt 1: Produktkonfiguration starten

Sie finden den Produktkonfigurator im "Online Support" im Bereich "Prozesse" unter "Engineering & Auswahl":



13129473931

[1] Link zum Online Support


[2] Link zum DriveConfigurator

1. Klicken Sie zum Starten auf die Schaltfläche "Produktkonfigurator" [2].

⇒ Es öffnet sich der DriveConfigurator.

4 Schritt 2: Produkt konfigurieren**4.1 Start der Produktauswahl**

Zu Beginn der Konfiguration befinden Sie sich in folgendem Fenster:



13132657803

- [1] Produktgruppen im DriveConfigurator
- [2] Suche über eine Typenbezeichnung
- [3] Suche nach technischen Daten zu einem Produkt; siehe Kapitel "Technische Daten zu einem Produkt" (→ 21).
- [4] Link zur Umstellungshilfe auf Motoren einer höheren Energieeffizienzklasse; siehe Kapitel "Umstellungshilfe auf Motoren einer höheren Energieeffizienzklasse" (→ 21).
- [5] Link zur Auswahl von Ersatzprodukten und Ersatzteilen; siehe Kapitel "Ersatzprodukte oder Ersatzteile bestellen oder anfragen" (→ 20).

Im DriveConfigurator starten Sie die Konfiguration entweder über das Auswählen einer SEW-Produktgruppe oder, falls Sie bereits eine Typenbezeichnung zur Hand haben, über die Suchfunktion anhand der Typenbezeichnung im Bereich "Weitere Funktionen" [3]. Beide Möglichkeiten sind in den folgenden Kapiteln beschrieben.

4.1.1 Start der Produktkonfiguration über die Auswahl einer Produktgruppe

1. Klicken Sie im DriveConfigurator auf die gewünschte Produktgruppe [1].
- ⇒ Es öffnet sich das Suchfenster für Produkte.

4.1.2 Start der Produktkonfiguration über die Typenbezeichnung

1. Geben Sie im Bereich "Weitere Funktionen" [2] die Ihnen vorliegende Typenbezeichnung ein.
 2. Klicken Sie auf [Suchen].
- ⇒ Es öffnet sich das Suchfenster für Produkte. In den Suchergebnissen werden alle Produkte mit dieser Typenbezeichnung aufgelistet.

4.2 Produktsuche

HINWEIS



- Die Anzahl der Konfigurationsschritte und die auszuwählenden Produktmerkmale sind abhängig vom gewählten Produkt. Als Beispiel wird im Folgenden ein Drehstrom-Getriebemotor konfiguriert.

[3]

DriveConfigurator R37DRE90L4 Benutzeroptionen [6]

[2] Produktauswahl 1 Suchen > 2 Ausführungen > 3 Optionen > 4 Zusammenfassung Weiter

[1] Suchen

Getriebeausführung: R = Stirnradgetriebe

Motortyp: DR - Drehstrommotor

Einsatzland: Europa / weitere Länder (IEC 50 Hz)

Motorleistung P [kW] / Drehmoment Ma [Nm]: 1,5 /

Abtriebsdrehzahl na [1/min]: 77

Betriebsfaktor fB: 1,1

Internationale Wirkungsgradklasse (IE): IE2 - High Efficiency

Polzahl: 4-polig

Asynchronmotor: ☐ Einschaltdauer: S1-100%

besonders niedrige Drehzahl: ☐ Frequenzumrichter Betrieb

[4]

[5] Suchergebnisse

Bezeichnung	Effizienzklasse	P [kW]	na [1/min]	Ma [Nm]	i	fB	nMot [1/min]	E-Dauer
R37DRE90L4	IE2	1,5	79	181	18,05	1,1	1430	S1-100%
R37DRE90L4	IE2	1,5	74	193	19,31	1,05	1430	S1-100%
R47DRE90L4	IE2	1,5	74	193	19,27	1,55	1430	S1-100%
R47DRE90L4	IE2	1,5	66	220	21,81	1,35	1430	S1-100%
R47DRE90L4	IE2	1,5	80	179	17,89	1,6	1430	S1-100%
R37DRE90L4	IE2	1,5	92	156	15,6	1,3	1430	S1-100%
R47DRE90L4	IE2	1,5	88	162	16,22	1,7	1430	S1-100%
R27DRE90L4	IE2	1,5	108	133	13,28	1	1430	S1-100%
R37DRE90L4	IE2	1,5	108	133	13,25	1,45	1430	S1-100%
R57DRE90L4	IE2	1,5	65	220	21,93	2	1430	S1-100%

Anzahl Zeilen 10 1 2 3 4 > >|

13136751499

- [1] Suchkriterien
- [2] Navigationsleiste
- [3] Typenbezeichnung

- [4] Vorschau der gewählten Ausführung
- [5] Suchergebnisse
- [6] Link zu den Benutzeroptionen; siehe auch Kapitel "Benutzeroptionen" (→ 19)

4 Schritt 2: Produkt konfigurieren

Ausführung festlegen

1. Legen Sie in den Suchkriterien [1] die Merkmale des gesuchten Produkts fest.
⇒ Die Ergebnisliste zeigt nur Produkte mit den gewählten Suchkriterien.
2. Klicken Sie in den Suchergebnissen auf das gewünschte Produkt, das Ihrem Einsatzzweck entspricht.
⇒ Es öffnet sich das Fenster zum Festlegen der Produktausführung.

HINWEIS




Über den Button "Benutzeroptionen" [6] haben Sie die Möglichkeit, die Produktsuche zu beeinflussen, indem Sie im Fenster "DriveConfigurator-Parameter" den Merkmalen Suchtoleranzen/Toleranzbereiche zuweisen.

Um die Benutzeroptionen nutzen zu können, müssen Sie am System angemeldet sein – siehe auch Kapitel "Benutzeroptionen einstellen" (→ 19).

4.3 Ausführung festlegen

Im folgenden Fenster bestimmen Sie die Ausführung eines Getriebemotors:



[1] Auswahlfelder für Ausführungsmerkmale


[2] Grafische Auswahlunterstützung

[3] Button zur Aktualisierung der Vorschau auf die aktuelle Konfiguration

1. Legen Sie über die Auswahllisten [1] die Ausführungsmerkmale fest.
⇒ In Abhängigkeit vom ausgewählten Ausführungsmerkmal erscheint neben den Auswahllisten eine grafische Auswahlunterstützung [2].
2. Durch Klicken des Buttons "Aktualisieren" [3] erhalten Sie eine Produktvorschau auf Ihre aktuelle Konfiguration.
3. Wenn alle Ausführungsmerkmale festgelegt sind, wechseln Sie über den Button [Weiter] in der Navigationsleiste zur Auswahl von Optionen.

4.4 Optionen festlegen

Zur Auswahl von Optionen öffnet sich folgendes Fenster:



13154288523

[1] Auswahl der Optionen

[3] Liste der ausgewählten Optionen

[2] Beschreibung der aktiven Option

1. Wählen Sie die benötigten Optionen [1].

⇒ Sie erhalten für eine gewählte Option weitere Informationen im Bereich "Beschreibung" [2].

⇒ Alle ausgewählten Optionen werden im Bereich "Gewählte Optionen" [3] aufgelistet. Diese können Sie zum erneuten Anzeigen anklicken.

2. Wenn das Produkt mit den benötigten Optionen ausgestattet ist, gelangen Sie über den Button [Weiter] der Navigationsleiste zur "Zusammenfassung".

4 Schritt 2: Produkt konfigurieren

Zusammenfassung der Konfiguration

4.5 Zusammenfassung der Konfiguration

Sie finden im Fenster "Zusammenfassung" die folgenden Informationen:


DriveConfigurator
R37DRE90L4/IS/TH/KY
Benutzeroptionen

Zurück
1 Suchen > 2 Ausführungen > 3 Optionen > 4 Zusammenfassung
Fertig stellen

Technische Daten
R37DRE90L4/IS/TH/KY

Merkmal	Wert	Einheit
Motorenndrehzahl	1430	1/min
Abtriebsdrehzahl	79	1/min
Übersetzung gesamt	18,05	
Abtriebsdrehmoment	181	Nm
Betriebsfaktor SEW-FB	1,10	
Bauform-Eingabe	M1	
Position Stecker/Klemmkasten	270	°
Kabeleinführung/Steckerlage	X	
Abtriebswelle	25x50	mm
Zul. Abtriebsquerkraft bei n=1400	2080	N
Schmierstoffmenge 1. Getriebe	0,3	Liter
Motorleistung	1,5	kW
Einschaltdauer	S1-100%	
Effizienzklasse	IE2	
Wirkungsgrad (50/75/100% Pn)	83,5 / 84,7 / 84	%
CE-Zeichen	ja	
Motorspannung	230/400	V
Schaltbild	R13	
Frequenz	50	Hz
Nennstrom	5,8 / 3,35	A
Cos Phi	0,77	
Wärmeklasse	130(B)	

Produktvorschau



Funktionen im Warenkorb

- CAD-Daten
- Technische Dokumentationen
- Als Vorlage speichern
- Produkt anfragen
- Produkt bestellen

Referenzdaten

Ihre Materialnummer

Kommentar

13158247947

[1] Technische Daten^{1) 2)}

[3] Vorschau auf Funktionen im Warenkorb

[2] Produktvorschau


[4] Referenzdaten

1) Die technischen Daten verstehen sich vorbehaltlich einer abschließenden technischen Prüfung. Diese Prüfung wird bei der Erstellung eines Angebots durchgeführt.

2) Das exakte Nettogewicht finden Sie auf der Auftragsbestätigung. Aus technischen Gründen kann das reale Gewicht von dieser Angabe abweichen.

Im Bereich "Referenzdaten" [4] können Sie uns Ihre Referenzdaten – wie eine Materialnummer oder ein Kommentar zum Produkt – mitteilen. Wir übernehmen diese Daten bei der Angebots- oder Bestellabwicklung.

5 Schritt 3: Produkt in den Warenkorb legen

1.  Klicken Sie in der Navigationsleiste auf [Fertig stellen], um das Produkt in den Warenkorb zu legen.
⇒ Es öffnet sich das Fenster "Warenkorb" mit dem hinzugefügten Produkt.

6 Schritt 4: Arbeiten im Warenkorb**6.1 Menge festlegen und Dokumente hinzufügen****HINWEIS**

Zum Bestellen, Anfragen oder Speichern des Warenkorbs als Vorlage müssen Sie im Online Support angemeldet sein. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, öffnet sich bei diesen Aktionen zunächst das Login-Fenster, in dem Sie sich registrieren können.

13189741963

- [1] Eingabefelder für Referenzdaten [3] Aktivitätenleiste
 [2] Eingabefeld für eine Nachricht an SEW [4] Produktliste

1. Geben Sie Ihre Referenzdaten ein [1]. Unter "Weitere Referenzdaten" finden Sie zusätzliche Eingabefelder für Referenzdaten.
2. Geben Sie ggf. eine Nachricht an SEW-EURODRIVE ein [2].
3. Legen Sie in der Produktliste [4] die Bestellmenge fest.
4. Laden Sie über den Button "Technische Dokumentationen" ausgewählte Dokumentationen zum Produkt herunter oder versenden Sie einen Download-Link.
5. Laden Sie über den Button "CAD-Daten" CAD-Daten zu dem Produkt im benötigten Format herunter oder versenden Sie einen Download-Link.
6. Lassen Sie sich über den Button "Technische Daten" die technischen Daten des Produkts anzeigen. Wählen Sie bei Bedarf eine andere Ausgabesprache und laden Sie die Informationen in verschiedenen Formaten herunter oder versenden Sie sie als Download-Link.
7. Um die Konfiguration des Produkts nachträglich zu bearbeiten, klicken Sie auf den "Bearbeiten"-Button.

6.2 Dem Warenkorb weitere Produkte hinzufügen

1. Klicken Sie auf [Produkt hinzufügen] in der Aktivitätenleiste, um ein weiteres Produkt in den Warenkorb zu legen.
⇒ Es öffnet sich die folgende Auswahlliste:



13200238603

2. Wählen Sie, aus welcher Funktion Sie ein Produkt hinzufügen möchten:

6.2.1 Produkt über den DriveConfigurator hinzufügen

1. Klicken Sie in der Auswahlliste auf "über Produktkonfigurator"
⇒ Sie werden erneut zum Start der Produktkonfiguration geführt.

6.2.2 Produkt über die Ersatzteil- oder Ersatzproduktauswahl hinzufügen

1. Klicken Sie in der Auswahlliste auf "über Ersatzteil- oder Ersatzproduktauswahl"
⇒ Es öffnet sich die Suchmaske für Ersatzprodukte und Ersatzteile.
2. Geben Sie in der Suchmaske eine Seriennummer, eine Sachnummer, eine SEW-Bezeichnung oder die Dokumentennummer einer Einzelteilliste ein.
3. Wählen Sie das gewünschte Produkt und fügen Sie es über den entsprechenden Button zum Warenkorb hinzu.

6.2.3 Produkt über die Vorgangsübersicht hinzufügen

1. Klicken Sie in der Auswahlliste auf "über Vorgangsübersicht".
⇒ Es öffnet sich das Fenster "Vorgangsübersicht".

Vorgangsübersicht

[1]

Suche

Suchkriterium
Vorgangsnummer

bitte wählen

Hinzufügen

Zeitraum
letzte 3 Monate

X alle Filter zurücksetzen

Suchen

Bestellungen (11) Angebote (11) **Vorlagen (7)** Servicevorgänge (0)

	Vorlagennum...	Vorlagenname	Ihre Referenznummer	Vorlagenart	Ihr Mitarbeiter	Kundennum...	Nat...
	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Al
<input type="checkbox"/>	410005264	Mustervorlage A	Musterreferenz A	Private Vorlage	Max Mustermann / 76646 Bruchsal	16062174	Kur Acc Bru
<input checked="" type="checkbox"/>	410005243	Mustervorlage B	Musterreferenz B	Unternehmensweite Vorlage	Max Mustermann / 76646 Bruchsal	16062174	Kur Acc Bru

Sie haben 2 Position(en) aus 1 selektierten Vorlage(n) ausgewählt. Folgende Aktionen können Sie durchführen:

Anfragen/Bestellen CAD- / Dokumentationspaket Weiterleiten Vorlage bearbeiten

410005243: Kunden Demo-Account / 76646 Bruc... Referenzdaten Vorgänge Belege

	P...	H...	Ihre Material-Nr.	SEW Materialnummer	M...	SEW Typenbezeichnung	Dokumentation
			Alle	Alle	Alle	Alle	
<input checked="" type="checkbox"/>	100			SEWE	1	MUWA025-233-S00-00	
<input checked="" type="checkbox"/>	300			SEW	1	R37DRE90L4BE1/IS/TH/KY	

13200389899

- [1] Register für verschiedene Vorgänge [4] Vorgangsdetails
[2] Vorgangsliste [5] Suchmaske
[3] Aktivitätenleiste

2. Wählen Sie über die Register [1], ob Sie ein Produkt aus einer Bestellung, einem Angebot oder aus einer Vorlage auswählen. Alternativ können Sie die Suche auf der linken Seite [5] verwenden.
3. Markieren Sie in der Vorgangsliste [2] den Vorgang, der das gewünschte Produkt enthält.
⇒ Die Produkte des Vorgangs werden in den Vorgangsdetails angezeigt [4].
4. Markieren Sie die Produkte, die Sie dem Warenkorb hinzufügen möchten.
5. Klicken Sie den Button [Anfragen/Bestellen] in der Aktivitätenleiste [3], um die Produkte in den Warenkorb zu legen.

6.3 Warenkorb als Vorlage speichern

Die Aktion [Vorlage speichern] sichert den Inhalt des Warenkorbs in der Vorgangsübersicht als Vorlage zur späteren Verwendung. Von dort aus können Sie die Produkte der Vorlage zu einem späteren Zeitpunkt bestellen, ein Angebot anfragen, einen Link auf die Vorlage versenden oder die Produkte in der Vorlage bearbeiten. Um den Link öffnen zu können, müssen Sie sich im Online Support anmelden.

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button [Vorlage speichern].
⇒ Es öffnet sich das Fenster "Vorlage speichern".

2. Geben Sie einen Vorlagenamen an und wählen Sie, ob es sich um eine private oder eine unternehmensweite Vorlage handelt. Private Vorlagen sind nur für Sie sichtbar, unternehmensweite Vorlagen sehen alle Online-Support-Nutzer Ihres Unternehmens.
3. Speichern Sie die Vorlage durch Klicken auf den Button [Vorlage speichern].

6.4 Warenkorb weiterleiten

Versenden Sie einen Link auf die Produkte im Warenkorb. Dazu wird der Inhalt zunächst als Vorlage gespeichert.

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button [Weiterleiten]
⇒ Es öffnet sich das Fenster "Weiterleiten".
2. Vergeben Sie einen Vorlagenamen.
3. Klicken Sie auf [Vorlage speichern & weiterleiten].
⇒ Ihr E-Mail-Client öffnet eine neue Nachricht mit einem Link auf die Vorlage. Damit der Empfänger dem Link folgen kann, muss er sich im Online Support anmelden.
4. Geben Sie einen Empfänger ein und bei Bedarf weiteren Text und versenden Sie die Nachricht.

7 Schritt 5: Produkt anfragen oder bestellen

Der Warenkorb enthält alle benötigten Produkte. Sie möchten jetzt die Produkte bestellen oder zuerst ein Angebot von SEW-EURODRIVE erhalten.

7.1 Produkte bestellen

1. Vergewissern Sie sich, dass eine "Anfrage- oder Bestellreferenz" angegeben ist.
2. Klicken Sie auf den Button [Bestellen]
 - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Lieferinformationen".
3. Wählen Sie eine Lieferadresse aus oder legen Sie bei Bedarf eine neue an.
4. Geben Sie einen Wunschliefetermin an.
5. Klicken Sie den Button [Jetzt bestellen], um die Bestellung abzusenden.
 - ⇒ Die Bestellung wird abgeschickt.
 - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Bestätigung".
 - ⇒ Sie erhalten per E-Mail eine Eingangsbestätigung mit Details zu Ihrer Bestellung – Eine Auftragsbestätigung erhalten Sie nach Bearbeitung unseres Vertriebs in gewohnter Form.

7.2 Produkte anfragen

1. Vergewissern Sie sich, dass eine "Anfrage- oder Bestellreferenz" angegeben ist.
2. Klicken Sie auf den Button [Anfragen].
 - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Lieferinformationen".
3. Wählen Sie eine Lieferadresse aus oder legen Sie bei Bedarf eine neue an.
4. Geben Sie ggf. einen Wunschliefetermin an.
5. Klicken Sie den Button [Jetzt anfragen], um die Anfrage abzusenden.
 - ⇒ Ihre Anfrage wird abgeschickt.
 - ⇒ Es öffnet sich das Fenster "Bestätigung"
 - ⇒ Sie erhalten per E-Mail eine Eingangsbestätigung mit Details zu Ihrer Anfrage – Ein Angebot erhalten Sie nach Bearbeitung unseres Vertriebs in gewohnter Form.

8 Weitere Funktionen

8.1 Benutzeroptionen einstellen

Sie finden den Link zu den Benutzeroptionen im oberen Fensterrand des DriveConfigurators. Um die Benutzeroptionen verwenden zu können, müssen Sie angemeldet sein.

Daten & Dokumente | CAD-Daten | **DriveConfigurator** | SEW Workbench

Benutzeroptionen zum DriveConfigurator

Hier können Sie die minimalen und maximalen Toleranzen (in %) Ihrer Suchkriterien verändern. Die Toleranz bezieht sich immer auf den Wert, den Sie zur Suche eingeben.

Min. Betriebsfaktor	<input type="text" value="20"/> %	Max. Betriebsfaktor	<input type="text" value="200"/> %
Min. Drehmoment	<input type="text" value="20"/> %	Max. Drehmoment	<input type="text" value="100"/> %
Min. Drehzahl	<input type="text" value="20"/> %	Max. Drehzahl	<input type="text" value="50"/> %
Min. Übersetzung	<input type="text" value="20"/> %	Max. Übersetzung	<input type="text" value="50"/> %
Min. Leistung	<input type="text" value="20"/> %	Max. Leistung	<input type="text" value="50"/> %

☒ Nur Motoren mit Standardleistung anzeigen

Auf Standard zurücksetzen

Hier können Sie das Maßsystem wählen:

Maßsystem

Standardwelle

Hier können Sie einen manuellen Rabatt für die Bruttopreise im DriveConfigurator einstellen:

Rabatt in %


Währung

13344601227

Hier können Sie Ihre Benutzeroptionen für den DriveConfigurator nach Ihren Wünschen verändern: Legen Sie Toleranzbereiche für die Produktsuche fest, wählen Sie die passenden Maßeinheiten oder nehmen Sie weitere Einstellungen vor.

8.2 Ersatzprodukte oder Ersatzteile auswählen

Sie finden den Link zur Suche nach Ersatzprodukten und Ersatzteilen im Startbildschirm des DriveConfigurators im Bereich "Weitere Funktionen" oder auf der Startseite des Online Support unter "Ersatzprodukt auswählen" und "Ersatzteil auswählen".



13212523019

[1] Link zur Ersatzprodukt-/Ersatzteil-Suche [3] Link zur Suchmaske für technische Daten

[2] Link zur Umstellungshilfe auf Motoren einer höheren Energieeffizienzklasse

1. Klicken Sie auf den Link "Ersatzprodukt suchen"
 - ⇒ Es öffnet sich die Suchmaske für Ersatzprodukte und Ersatzteile
2. Geben Sie in der Suchmaske eine Seriennummer, eine Sachnummer, eine SEW-Bezeichnung oder die Dokumentennummer einer Einzelteilliste ein.
3. Wählen Sie das gewünschte Produkt und fügen Sie es über den entsprechenden Button zum Warenkorb hinzu.
 - ⇒ Es öffnet sich ein Fenster, über das Sie dem Warenkorb weitere Produkte hinzufügen oder direkt zum Warenkorb gelangen können, um den Vorgang mit einer Angebotsanfrage oder einer Bestellung abzuschließen.
4. Wählen Sie, ob Sie ein weiteres Produkt in den Warenkorb legen oder zum Warenkorb wechseln.

8.3 Umstellungshilfe auf Motoren einer höheren Energieeffizienzklasse

Die Umstellungshilfe unterstützt Sie bei der Suche nach einem Motor mit einer höheren Energieeffizienzklasse.



1. Klicken Sie in den "Weitere Funktionen" auf "Umstellungshilfe" [2].
⇒ Es öffnet sich das Fenster der Umstellungshilfe.
2. Wählen Sie das Einsatzland und die Motordaten des zu ersetzenden Motors aus.
3. Klicken Sie auf den Button [Vergleichen].
⇒ Es öffnet sich eine Ergebnisliste mit energieeffizienteren Motoren und deren technischen Daten.


8.4 Technische Daten zu einem Produkt

Über eine Suchmaske können Sie sich die technischen Daten eines Produkts anzeigen lassen und diese überprüfen, weiterleiten oder als Datei herunterladen.

1. Klicken Sie in den "Weitere Funktionen" auf "Technische Daten zu einem Produkt" [3].
⇒ Es öffnet sich die Suchmaske für Produktdaten.
2. Geben Sie eine Serien-, Angebots- oder Auftragsbestätigungsnummer ein.
⇒ Es werden Ihnen die technischen Daten zu dem Produkt angezeigt – Diese können Sie überprüfen, weiterleiten oder als Datei herunterladen.







SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 BRUCHSAL
GERMANY
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251-1970
sew@sew-eurodrive.com
→ www.sew-eurodrive.com