




SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com

Corrección



Servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS®
Módulo de alimentación regenerativo MXR80

1 Correcciones



NOTA


Hay correcciones para el manual "Servocontrolador de ejes múltiples MOVIAXIS® - Módulo de alimentación regenerativo MXR80".

Por favor, tenga en cuenta la información señalada en este anexo. Este documento no sustituye a las instrucciones de funcionamiento detalladas ni al manual.

2 Estructura de la unidad

2.1 Placa de características, designación de modelo

2.1.1 Placa de características módulo de alimentación regenerativo



18014401455218443

- I Segmento "I" de la placa de características: [1] Designación de modelo
 Fijación en la abrazadera de fijación superior del módulo
- III Segmento "III" de la placa de características: [2] Número de fabricación
 Fijación en el lateral de la carcasa del módulo
- [3] Estado